

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 판권 보유 .

모든 정보, 특히 용어, 그림, 그래프 등의 정보는 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.(이하 “EZVIZ”) 의 자산입니다. 본 사용자 매뉴얼 (이하 “매뉴얼”) 은 EZVIZ 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 방법으로도 일부 또는 전부를 재생산, 변경, 번역 또는 배포할 수 없습니다. 달리 명시하지 않는 한 EZVIZ 은 본 매뉴얼에 관해 명시적 또는 묵시적으로 어떠한 보증, 보장 또는 진술을 제공하지 않습니다.


매뉴얼 소개

본 매뉴얼에는 제품의 사용 및 관리에 필요한 지침이 포함되어 있습니다. 매뉴얼의 그림, 차트, 이미지 및 기타 모든 정보는 설명용으로만 제공되는 것입니다. 매뉴얼에 포함된 정보는 펌웨어 업데이트 또는 다른 사유로 예고 없이 변경될 수 있습니다. EZVIZ™ 웹사이트 (<http://www.ezviz.com>) 에서 최신 버전을 확인하십시오.

변경 기록

최신 버전 - 2026 년 1 월

상표 인정

EZVIZ™, ™, 및 기타 EZVIZ 의 상표와 로고는 여러 관할 지역에 등록된 EZVIZ 의 재산입니다. 기타 아래 언급된 상표 및 로고는 각 소유자의 재산입니다.

면책 조항

해당 법률이 허용하는 최대 한도 내에서 설명된 제품은 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어와 함께 모든 결함과 오류를 포함하여 “있는 그대로” 제공되며, EZVIZ 는 상품성, 만족스러운 품질, 특정 목적에 대한 적합성 및 제 3 자의 비침해를 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다. EZVIZ, 그 임직원 또는 대리점은 제품의 사용과 관련해 발생하는 특별한, 결과적, 부수적 또는 간접적 손해 및 특히 사업상의 이익 손실, 운영 중단으로 인한 손해 또는 데이터 또는 문서의 손실에 대해 귀하에게 책임지지 않으며 이는 EZVIZ 이 해당 손실이 발생할 가능성을 권고한 경우에도 그렇습니다.

관련 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 어떠한 경우에도 EZVIZ 의 전체 책임 한도는 제품의 원래 구매 가격을 초과하지 않습니다.

EZVIZ 는 다음으로 인한 제품 중단 또는 서비스 종료의 결과로 인한 상해 또는 재산상의 피해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. A) 요청된 것 이외의 부적절한 설치 또는 사용, B) 국가적 또는 공공 이익의 보호, C) 불가항력, D) 귀하 또는 제 3 자가 타사의 제품, 소프트웨어, 애플리케이션 및 기타 항목을 사용하는 경우 (이를 포함하되 이에 국한되지 않음).

인터넷 액세스 관련 제품에 관한 제품 사용의 책임은 전적으로 귀하가 집니다. EZVIZ 는 사이버 공격, 해커 공격, 바이러스 검사 또는 기타 인터넷 보안 위협으로 인해 발생한 비정상 작동, 개인정보 유출 또는 기타 손해에 대해 일절 책임지지 않습니다. 그러나 EZVIZ 는 필요한 경우 시기적절하게 기술 지원을 제공합니다. 감시법 및 데이터 보호법은 관할권에 따라 다릅니다. 관련 법률을 준수하는지 확인하려면 제품을 사용하기 전에 관할 지역에 적용되는 모든 관련 법률을 확인하십시오. EZVIZ 은 제품이 불법적인 목적으로 사용되는 경우 책임지지 않습니다.


위 항목과 적용되는 법률 사이에 충돌이 발생하는 경우 법률이 우선합니다.

목차

개요	1
1. 패키지 구성품	1
2. 기본 사항.....	1
설치	2
1. 설치 위치를 선택합니다	2
2. 태양광 패널 설치하기.....	3
배터리 카메라에 연결하세요	4

개요

1. 패키지 구성품



태양 전지 패널 (× 1)



나사 세트 (× 1)



규제 정보 (× 1)



퀵 시작 가이드 (× 1)

2. 기본 사항



이름

설명

출력 포트

EZVIZ 배터리 카메라 연결 및 전원 공급용 Type-C 포트 .


설치

1. 설치 위치를 선택합니다

하루 종일 햇빛이 잘 드는 장소를 선택하고, 나무, 건물 처마 또는 기타 물체의 그늘을 피하십시오.

❶ 설치 위치 요구 사항:


- 장치와 배터리 카메라 사이의 거리를 장치의 전원 케이블 최대 길이인 3 미터 이내로 유지하며, 전원 케이블이 자연스럽게 긴장 없이 놓이도록 하십시오.
- 물이 자주 닿는 지역이나 고반사 표면 근처 (예: 유리 커튼 밑에서 1 미터 이내) 에 설치하지 마십시오. 물 손상 또는 빛 공해 간섭을 방지하기 위함입니다.
- 열 방출 장치 (예: 에어컨 실외기) 로부터 최소 1.5 미터 이상 떨어져 있어야 장치의 열 방출이 저하되지 않습니다.




건물 처마로 인한 그늘을 피하세요



물이 자주 발생하는 지역에 설치하지 마십시오




열을 방출하는 장치로부터 최소 1.5미터 이상 떨어져 있으십시오



전원 케이블이 자연스럽게 긴장 없이 놓이도록 합니다



2. 태양광 패널 설치하기


1. 장착 브래킷을 확장하십시오.
2. (시멘트 벽/천장 전용) 깨끗하고 평평한 벽을 선택하여 나사 구멍을 뚫고 앵커를 삽입하십시오.
 - ① • 확장 볼트를 위한 구멍을 뚫을 때 드릴 헤드의 직경이 6mm 이고 구멍 깊이가 35mm 이상인지 확인하십시오.
 - 드릴 비트를 벽에 수직으로 유지하여 손상되거나 기울어진 구멍을 방지하세요.



3. 장치를 고정하기 위해 금속 나사 3개를 사용하십시오.

① 설치 전에 패키지에 두 가지 사양의 금속 나사가 포함되어 있는지 확인하십시오 (아래 표에서 세부 사항 참조).

	이름	직경 (mm)	수량	도면 번호
	팬 헤드 자가탭핑 나사	7.0	2	A
	대형 팬 헤드 자가탭핑 나사	9.0	1	B



4. 설치 후 태양광 패널의 각도를 조정하여 가장 오랜 시간 동안 햇빛을 받을 수 있는 방향을 향하도록 하십시오.

① • 태양광 패널이 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 완전히 지면과 평행하게 설치하지 마십시오.
 • 태양광 패널을 직사광선에 노출되도록 기울이는 것이 권장됩니다. 권장되는 기울기 각도는 25°에서 40°입니다.

배터리 카메라에 연결하세요

- 주의: 대체 충전 장비로서 이 장치가 생성하는 전력량은 실제 주변 환경, 주로 햇빛의 강도와 조명 시간 길이에 영향을 받을 수 있습니다. 배터리 카메라의 전원이 곧 소진될 경우, 이 장치만으로는 배터리 카메라가 작동 상태를 유지할 수 없음을 유념하시기 바랍니다.
- 카메라 배터리를 보호하기 위해 내부 배터리가 안전 온도 한계를 초과하면 충전이 자동으로 중지됩니다 (주변 온도, 햇빛 강도 등 영향을 받음).
- 태양광 패널 표면의 먼지와 이물질을 정기적으로 청소하여 높은 발전 효율을 유지하십시오.

태양광 패널을 EZVIZ 배터리 카메라에 연결하여 배터리 카메라를 충전하세요.



- 전원 케이블이 너무 길면 브래킷의 케이블 클립을 사용하여 정리할 수 있습니다.