

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.


Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe release – Maart 2026

Handelsmerken erkenning

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDT HET BESCHREVEN PRODUCT, MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, GELEVERD "AS IS", MET ALLE FOUTEN EN GEBREKEN, EN GEEFT EZVIZ GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN DERDEN. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEËINDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
1. Pakketinhoud	1
2. Basis.....	2
Download de EZVIZ-app	3
Basis bedradingsschema	3
Apparaat toevoegen	4
1. Wi-Fi-relais toevoegen	4
2. Matter instellen	4
Apparaatinstallatie	5
1. Schakel de stroom uit	5
2. Sluit de kabels aan.....	6
3. Installeer het apparaat	7
Bewerkingen in de EZVIZ-app	8
1. Wi-Fi-Relaispagina.....	8
2. Pagina wisselen	9
EZVIZ Connect	10
1. Gebruik Amazon Alexa.....	10
2. Gebruik Google Assistant	11
Specificaties	12


Overzicht

De T35 Wi-Fi Relais is een slimme switch met kleine vormfactor, waarmee elektrische apparaten op afstand kunnen worden bediend via een mobiele telefoon, tablet, pc of domotica-systeem. Het kan standalone werken in een lokaal Wi-Fi-netwerk of het kan ook worden bediend via cloud-domoticaservices.

Het kan op afstand worden geopend, bediend en bewaakt vanaf overal met internettoegang, zolang het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-router.

Hij kan achteraf worden ingebouwd in standaard elektrische wandkasten, achter aan/uitknoppen en lichtschakelaars of op andere plaatsen met beperkte ruimte.

1. Pakketinhoud



Wi-Fi relais (x1)



Pin (x1)



Matter Installatie-instructies (x1)




Wettelijke informatie (x2)




Snelstartgids (x1)

2. Basis



Voorzijde



Achteraanzicht

* LED-indicator

- Constant blauw: Het apparaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk.
- • Knippert langzaam blauw: Het apparaat is losgekoppeld van het Wi-Fi-netwerk.
- Knippert snel blauw: Het apparaat is gereed voor Wi-Fi-configuratie.

* RESET-knop

Wi-Fi wijzigen:

Gebruik de pin om de RESET-knop 4 seconden ingedrukt te houden. De indicator knippert snel blauw, wat aangeeft dat het apparaat gereed is voor Wi-Fi-configuratie.

- ❗ De Wi-Fi-configuratiemodus duurt 180 seconden. Als u de Wi-Fi-configuratie niet binnen deze tijdperiode voltooit, maakt het apparaat automatisch opnieuw verbinding met het oorspronkelijke Wi-Fi-netwerk.


* RESET-knop

Herstellen naar fabrieksinstellingen:

Gebruik de pin om de RESET-knop 10 seconden ingedrukt te houden totdat de indicator weer snel blauw knippert, en laat dan de knop los. Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.


Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.



- i** Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Basis bedradingschema



Aansluitklemmen		Kabels	
N	Neutrale Terminal	N	Neutrale Kabel
L	Live (100 - 240 V AC) aansluitingen	L	Live (100 - 240 V AC) kabels
+12 V	12 V DC positieve aansluiting	+12 V	12 V DC positieve kabels
⊥	Aarde (12 V DC) aansluiting	GND	12 V DC aardkabels
SW	Ingangsterminal schakelaar		
O	Uitgangsterminal belastingscircuit		
I	Ingangsterminal van het belastingscircuit		

Apparaat toevoegen

1. Wi-Fi-relais toevoegen

1. Log in op uw account via de EZVIZ-app en tik op het pictogram voor het toevoegen van een apparaat, waarna u de interface voor het scannen van de QR-code zult zien.
2. Scan de QR-code op de achterkant van het apparaat of op de omslag van de snelstartgids.




3. Voeg het apparaat toe door de wizard in de App te volgen.

i Na het succesvol toevoegen is de LED-indicator van het apparaat continu blauw.

2. Matter instellen

- i** • Om Matter in te stellen, moeten het Wi-Fi-relais en uw mobiele telefoon met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.
- Bewaar de code voor nader raadpleging.

1. Nadat de Wi-Fi-relay aan de EZVIZ-app is toegevoegd, opent u de app die Matter ondersteunt.
2. Scan de Matter Setup Code volgens de instructies op de app of voer de numerieke installatiecode in op de omslag van de Matter Setup Instruction of op de achterkant van het Wi-Fi-relais.



3. Volg de wizard om uw Wi-Fi-relais aan de App toe te voegen.
4. Nadat de installatie is voltooid, wordt de Wi-Fi-relais vermeld in uw app.

Apparaatinstallatie




- Zorg ervoor dat er geen schade is aan de kabelisolatie voordat u deze installeert.
- Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Elke verandering in de verbindingen moet worden gedaan nadat ervoor is gezorgd dat er geen spanning aanwezig is op de apparaataansluitingen!
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op en mag op elektrische circuits en apparaten werken als ze voldoen aan de respectieve normen en veiligheidsnormen!
- Sluit het apparaat niet aan op apparaten die de opgegeven maximale belasting overschrijden!
- Sluit het apparaat alleen aan op de manier die in deze instructies wordt weergegeven. Elke andere methode kan schade en/of letsel veroorzaken!
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden of te repareren!

1. Schakel de stroom uit


Alvorens het apparaat te monteren, schakelt u de stroomonderbrekers uit en gebruikt u een fasetester of multimeter om te controleren of er geen spanning op hun aansluitingen staat.

- ① **Monteer en bedraad het apparaat pas nadat u hebt bevestigd dat er geen spanning aanwezig is.**




2. Sluit de kabels aan

Sluit de kabels aan op het apparaat op basis van de voeding die u gebruikt.



1. Als u AC-voeding gebruikt voor het apparaat, sluit dan de live-kabel aan op de L-aansluiting en de neutrale kabel op de N-aansluiting.
2. Sluit een schakelaar/knop aan op de SW-aansluiting en de live-kabel.
3. Sluit het belastingscircuit aan op de O- en I-aansluitingen.



1. Als u een gestabiliseerde 12 V DC-voeding gebruikt, sluit u de +-kabel aan op de +12V-aansluiting en de GND-kabel op de 12V-aansluiting.
2. Sluit een schakelaar/knop aan op de SW-aansluiting en de GND-kabel.
3. Sluit het belastingscircuit aan op de O- en I-aansluitingen.

3. Installeer het apparaat

Nadat de bedrading is voltooid, installeert u het apparaat achter de schakelaar of knop door naar de volgende afbeelding te verwijzen en gebruikt u vervolgens een schroevendraaier om de schakelaar of knop aan te draaien en is de installatie voltooid.




Bewerkingen in de EZVIZ-app

① De app-interface kan verschillen vanwege een versie-update.

1. Wi-Fi-Relaispagina

Wanneer u de EZVIZ-app start, kunt u uw EZVIZ app naar behoefte beheren.



Pictogram Beschrijving



Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.







Pagina wisselen. Tik om de gedetailleerde pagina voor uw apparaat te openen.

U kunt op het pictogram  tikken om de volgende parameters te configureren.

Parameter/pictogram	Beschrijving
Naam	Wijzig de naam van uw apparaat.
Matter Ecologie	Bekijk de Mattercode van het apparaat en de Matter ecologie waar het apparaat aan is toegevoegd.
Netwerkinstellingen	Bekijk het Wi-Fi-netwerk waarmee uw apparaat is verbonden.
Apparaatgegevens	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Verwijderen	Tik om het apparaat uit uw EZVIZ-app te verwijderen.
	Tik op dit pictogram in de rechterbovenhoek om het apparaatlogbestand te bekijken.

2. Pagina wisselen



Pictogram	Beschrijving
	Delen. Deel uw apparaat met wie u maar wilt.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Schakelaar. Tik om het licht in/uit te schakelen.
	Timer. Tik om een gepland abonnement in te stellen.

U kunt op het pictogram  tikken om de volgende parameters te configureren.

Parameter	Beschrijving
Apparaatnaam	Wijzig de naam van uw apparaat.
Omgekeerde Verdragingsactie Schakelaar	Het apparaat wordt automatisch omgekeerd met een kleine tijdsvertraging.
Instellingen voor Apparaattype	Stel het invoertype van het apparaat en de bijbehorende parameters in.
Intelligente koppeling	Creëer de intelligente koppeling van uw apparaten.
Apparaatgegevens	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg Probleemoplossing als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
3. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Vaardigheden en spelletjes" in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op **INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK**.
4. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op **Aanmelden**.
5. Tik op de toets **Toestemming** geven om Alexa toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ is met succes gekoppeld" ziet staan, tikt u op **APPARATEN ONTDEKKEN** om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Apparaten". Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Slimme woning" in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie.

Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

- Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "toon xxx apparaat", kan in de EZVIZ-app worden gewijzigd. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?

Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

Waarom is de status van het apparaat "Offline" op Alexa?

De verbinding van uw apparaat met het netwerk, is mogelijk verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

- 1 Raadpleeg de officiële website van Amazon Alexa voor details over de landen waar Amazon Alexa beschikbaar is.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
3. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Play™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Apparaat instellen" in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op "**Werkt met Google**" en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op **Aanmelden**.
6. Tik op de toets **Toestemming** geven om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op **Terugkeren naar app**.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van het apparaat dat u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Specificaties

Parameter	Beschrijving
Productomvang (H*B*D)	43.8 × 38.5 × 18.5mm
Stroomvoorziening	100 - 240 V AC, 50/60 Hz of 12 V DC
Electriciteitsverbruik	<1,5W
Bedrijfstemperatuur	-10°C - 45°C
Controleren van Elementen	16 A relais
Max. schakelspanning	250 V AC of 30 V DC
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n/ax