

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.


O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání - Březen 2026

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, ™, a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNĚ, NÁHODNĚ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Přehled	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	2
Získání aplikace EZVIZ	3
Základní schéma zapojení	3
Přidejte zařízení	4
1. Přidat Wi-Fi relé	4
2. Nastavit Matter	4
Montáž zařízení	5
1. Vypnutí napájení	5
2. Připojení kabelů	6
3. Instalace zařízení	7
Ovládání v aplikaci EZVIZ	8
1. Stránka s relé Wi-Fi	8
2. Stránka spínače	9
EZVIZ Connect	10
1. Používání asistentky Amazon Alexa	10
2. Použití Google Assistant	11
Technické údaje	12


Přehled

Relé T35 Wi-Fi je chytrý spínač malých rozměrů, který umožňuje dálkové ovládání elektrických spotřebičů prostřednictvím mobilního telefonu, tabletu, PC nebo systému domácí automatizace. Může pracovat samostatně v místní síti Wi-Fi nebo jej lze provozovat také prostřednictvím cloudových služeb automatizace domácnosti.

Lze k němu přistupovat, ovládat jej a sledovat na dálku odkudkoli s přístupem k internetu, pokud je zařízení připojeno k Wi-Fi routeru.

Lze jej dodatečně namontovat do standardních elektrických nástěnných krabic, za vypínače a spínače světel nebo na jiná místa s omezeným prostorem.

1. Obsah balení



Relé Wi-Fi (1×)



Kolík (1×)



Pokyny pro nastavení Matter (1×)




Zákonné Informace (2×)




Stručná příručka (1×)

2. Základy



Pohled zepředu



Pohled zezadu

* Indikátor LED

- Svítí modrá: Zařízení je připojeno k Wi-Fi síti.
- • Pomalu bliká modrá: Zařízení je odpojeno od Wi-Fi sítě.
- Rychle blikající modrá: Zařízení je připraveno ke konfiguraci sítě Wi-Fi.

* Tlačítko RESET

Změnit Wi-Fi:

Pomocí špendlíku stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 4 sekund, indikátor začne rychle blikat modře, což znamená, že zařízení je připraveno na konfiguraci Wi-Fi.

- 1 Režim konfigurace Wi-Fi trvá 180 sekund. Pokud během této doby nedokončíte konfiguraci Wi-Fi, zařízení se automaticky znovu připojí k původní Wi-Fi síti.


* Tlačítko RESET

Obnovování na tovární nastavení:

Použijte špendlík k stisknutí a podržení tlačítka RESET po dobu 10 sekund, dokud indikátor znovu nezačne rychle blikat modře, a poté tlačítko uvolněte. Zařízení bude obnoveno do továrního nastavení.


Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.



- i** Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte aplikaci EZVIZ.

Základní schéma zapojení



Svorky		Kabely	
N	Neutrální svorka	N	Nulový kabel
L	Živé (100 - 240 V AC) svorky	L	Živé (100 - 240 V AC) kabely
+12 V	12 V DC kladný pól	+12 V	12 V DC kladné kabely
⊥	Svorka uzemnění (12 V DC)	GND	12 V DC zemní kabely
SW	Vstupní svorka spínače		
O	Výstupní svorka zatěžového obvodu		
I	Vstupní svorka obvodu zátěže		

Přidejte zařízení

1. Přidat Wi-Fi relé

1. Přihlaste se v aplikaci EZVIZ ke svému účtu a klepněte na ikonu přidávání zařízení. Poté se zobrazí rozhraní pro skenování kódu QR.
2. Naskenujte QR kód na zadní straně zařízení nebo na obalu příručky rychlého startu.




3. Podle průvodce aplikace přidejte zařízení.

i Po úspěšném přidání bude indikátor LED zařízení svítit modře.

2. Nastavit Matter

- i** • Pro nastavení Matter musí být Wi-Fi relé a váš mobilní telefon připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
- Prosím, uchovejte kód pro další použití.

1. Po přidání Wi-Fi relé do aplikace EZVIZ otevřete aplikaci, která podporuje Matter.
2. Podle pokynů v aplikaci naskenujte kód nastavení Matter nebo zadejte číselný kód nastavení na obalu pokynů k nastavení Matter nebo na zadní straně Wi-Fi relé.



3. Postupujte podle průvodce a přidejte svůj Wi-Fi relé do aplikace.
4. Po dokončení nastavení bude Wi-Fi relé uvedeno ve vaší aplikaci.

Montáž zařízení




- Před instalací se ujistěte, že na izolaci kabelu nejsou žádná poškození.
- Dbejte na to, aby instalaci prováděl kvalifikovaný elektrikář.
- Každá změna v zapojení musí být provedena až poté, co se ujistíte, že na svorkách zařízení není přítomno žádné napětí!
- Zařízení smí být připojeno k elektrickým obvodům a spotřebičům a smí je ovládat, pouze pokud odpovídají příslušným normám a bezpečnostním předpisům!
- Nepřipojujte zařízení ke spotřebičům, které překračují uvedenou maximální zátěž!
- Zařízení připojujte pouze způsobem uvedeným v těchto pokynech. Jakýkoli jiný způsob může způsobit poškození a/nebo zranění!
- Nepokoušejte se provádět servis ani opravu zařízení sami!

1. Vypnutí napájení


Před montáží zařízení vypněte jističe a pomocí zkoušečky fází nebo multimetru zkontrolujte, zda na jejich svorkách není přítomno žádné napětí.

- ❗ Namontujte a zapojte zařízení pouze po ověření, že není přítomno žádné napětí.




2. Připojení kabelů

Připojte kabely k zařízení podle použitého napájení.



1. Pokud používáte napájení střídavým proudem pro zařízení, připojte fázový vodič ke svorce L a nulový vodič ke svorce N.
2. Připojte spínač/tlačítko k terminálu SW a k živému vodiči.
3. Připojte zátěžový obvod k terminálům O a I.



1. Pokud používáte stabilizovaný 12V DC napájecí zdroj, připojte kabel + k terminálu +12V a kabel GND k terminálu ⊥.
2. Připojte spínač/tlačítko k terminálu SW a kabelu GND.
3. Připojte zátěžový obvod k terminálům O a I.

3. Instalace zařízení

Po dokončení zapojení nainstalujte zařízení za spínač nebo tlačítko podle následujícího obrázku a poté spínač nebo tlačítko utáhněte šroubovákem, čímž dokončíte instalaci.






Ovládání v aplikaci EZVIZ

1 Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze.


1. Stránka s relé Wi-Fi

Po spuštění aplikace EZVIZ můžete podle potřeby spravovat zařízení.







Ikona	Popis
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Stránka spínače. Klepnutím vstoupíte na stránku s podrobnostmi o zařízení.


Klepnutím na ikonu  můžete nakonfigurovat následující parametry.

Parametr/ikona	Popis
Název	Přizpůsobte název svého zařízení.
Ekologie Matter	Zobrazte Matter kód zařízení a Matter ekosystém, do kterého bylo zařízení přidáno.
Nastavení sítě	Zobrazte síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení připojeno.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Odstranit	Klepnutím odstraníte zařízení z aplikace EZVIZ.
	Klepněte na tuto ikonu v pravém horním rohu pro zobrazení protokolu zařízení.

2. Stránka spínače



Ikona	Popis
	Sdílet. Sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Přepínání. Klepnutím otevřete/zavřete světlo.
	Časovač. Klepnutím nastavíte naplánovaný plán.

Klepnutím na ikonu  můžete nakonfigurovat následující parametry.

Parametr	Popis
Název zařízení	Přizpůsobte název svého zařízení.
Spínač zpětného chodu se zpožděním	Zařízení se s malým časovým zpožděním automaticky přepne na zpětný chod.
Nastavení typu zařízení	Nastavení typu vstupu zařízení a souvisejících parametrů.
Inteligentní propojení	Vytvořte inteligentní propojení svých zařízení.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Sdílet zařízení	Můžete zařízení nasdílet pro jiného člena rodiny nebo hosta.

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část Řešení potíží.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
3. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost POVOLIT POUŽITÍ.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
5. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena“. Poté klepnutím na možnost ZJISTIT ZAŘÍZENÍ povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Zařízení“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistěte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

- ❗ Chcete-li zobrazit například název kamery: zobrazit xxxx zařízení lze změnit v aplikaci EZVIZ. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení opět zjistit, aby se název aktualizoval.

Řešení potíží

Co mám dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a znovu jej objevit v aplikaci Alexa.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa „Offline“?

Vaše zařízení mohlo být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.

- ❗ Podrobnosti o zemích, kde je asistent Amazon Alexa k dispozici, najdete na oficiálních stránkách Amazon Alexa.

2. Použití Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
3. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Moje domácnost klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Nastavit zařízení“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „Funguje s Google“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
6. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost Návrat do aplikace.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název zařízení, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Technické údaje

Parametr	Popis
Velikost výrobku (V × Š × H)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Napájení	100–240 V AC, 50/60 Hz nebo 12 V DC
Spotřeba elektrické energie	<1,5 W
Provozní teplota	–10 °C až 45 °C
Ovládací prvky	16A relé
Max. spínací napětí	250 V AC nebo 30 V DC
Vysokofrekvenční protokol	IEEE 802.11b/g/n/ax