

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet *ezviz*™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2024. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

ezviz™, ™ un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMIEM PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRAŠĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Iestatīšana	3
1. EZVIZ lietotnes lejupielāde	3
2. Ieslēgšana	3
3. Kameras pievienošana EZVIZ	3
Uzstādīšana	4
1. Uzstādīšanas vieta	4
2. Micro SD karti instalēšana (izvēles)	4
3. Pamatnes uzstādīšana	5
4. Kameras uzstādīšana	6
Darbības EZVIZ lietotnē	7
1. Tiešraide	7
2. Iestatījumi	8
EZVIZ savienošana	9
1. Amazon Alexa izmantošana	9
2. Google Assistant izmantošana	10
BUJ	10
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	12

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)




Strāvas adapteris (1 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Montāžas plāksne (1 gab.)



Urbšanas šablons (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)




Normatīvā informācija (2 gab.)



Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)

i Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Pamatinformācija



Nosaukums	Apraksts
LED indikators	Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: kamera tiek startēta.
	Lēni mirgo sarkans: tīkla izņēmums.
	Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums (piemēram, Micro SD kartes kļūda).
	Nepārtraukti spīd zils: video tiek skatīts EZVIZ lietotnē.
	Lēni mirgo zils: kamera darbojas pareizi.
	Ātri mirgo zils: kamera ir gatava savienošanai ar Wi-Fi tīklu.
Micro SD kartē (iegādājama atsevišķi)	Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē.
Poga „Atiestatīt”	Turiet nospiestu 4 sek., lai atiestatītu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma.

Strāvas pieslēgvietā	Kameras ieslēgšanai.
Zvana poga	Nospiediet pogu reizi, lai sāktu zvanu, un EZVIZ lietotne saņems zvanu pieprasījumu.

Iestatīšana

Lai iestatītu kameru, rīkojieties šādi:

1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un pierakstieties jūsu EZVIZ lietotnes kontā.
2. Ieslēdziet kameru.
3. Pievienojiet kameru savam EZVIZ kontam.

1. EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

2. Ieslēgšana

Pievienojiet kameru strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteri un strāvas kabeli (5 V 2 A), lai ieslēgtu.



- i** Ieteicams izmantot komplektā iekļauto strāvas kabeli un strāvas adapteri.
- Elektrovadu ir jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.

3. Kameras pievienošana EZVIZ

i Kad LED indikators ātri mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka kamera ir gatava tīkla konfigurēšanai. Lūdzu, izmantojiet EZVIZ lietotni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurēšanu.

- Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
- Lai dotos uz QR koda skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.

- Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



- Lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus.

Uzstādīšana

1. Uzstādīšanas vieta

Izvēlieties vietu ar brīvu, neaizsegtu redzamības lauku un labu bezvadu signālu kamerai. Lūdzu, atcerieties tālāk sniegtos padomus:

- Noņemiet aizsargplēvi no objektīva.
- Pārlicinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Izvēloties atrašanās vietu, ieteicams iestatīt uztveršanas jutīgumu EZVIZ lietotnē. Tādējādi varat pārbaudīt, vai kameras atrašanās vietā var noteikt kustību, un pielāgot jutību, pamatojoties uz uztvertā objekta lielumu un attālumu.

2. Micro SD karti instalēšana (izvēles)

- Atvērt kamerā silikona vāciņu.
- Ievietojiet Micro SD karti (iegādājama atsevišķi) kartes slotā, kā redzams tālāk esošajā attēlā.



i Pēc Micro SD kartes instalēšanas, inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms tās lietošanas.

- Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienumam „**Ierakstu saraksts**” saskarnē „Ierīces iestatījumi”.
- Ja atmiņas kartes statuss ir „**Neinicializēts**”, pieskarieties tam, lai to inicializētu.

i Pēc tam statuss mainīsies uz „**Normāls**”, un videoklipus varēs saglabāt.

3. Pamatnes uzstādīšana

- Uzstādiet ierīci iekšējā telpā, ja ierīce nav ūdensizturīga.
- Kameru var novietot horizontāli vai uzstādīt pie griestiem.

1. variants: Novietojums uz darbvirsmas (ieteicams)

- Ieteicams, lai darbvirsmas augstums nepārsniegtu 1 metru.


- Novietojiet ierīci horizontāli uz galda, iespējams, galda malā vai paceltā pozīcijā, lai iegūtu labāku skatu.



2. variants: Montāža pie griestiem

- Pārliecinieties, ka griesti ir pietiekami stipri, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Izvairieties novietot kameru vietā, kur tieši kameras objektīvā varētu spīdēt gaisma.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 2,5 m - 3 m virs zemes.
- Trijstūra zīmju virzieni, lai pievienotu uzlīmi, ir ierīces objektīva virzienā, tāpēc uzlīmes uzstādīšanas laikā iepriekš rūpīgi pārbaudiet objektīva virzienus.
- Instalējot bāzi, līdziniet bāzes trijstūra logotipu ar trijstūra logotipu uz uzlīmes.

- Novietojiet urbšanas šablonu uz virsmas, kur uzstādīsiet kameru.
- (Tikai cementa sienai/griestiem) Urbiet skrūvju caurumus atbilstoši šablonam un ievietojiet trīs dībeļus.
- Izmantojiet trīs metāla skrūves, lai nostiprinātu kameras pamatni.



4. Kameras uzstādīšana

Uzstādiet kameru uz pamatnes un grieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz nostiprināta.



4. The installation is complete.




Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Tiešraide





Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk.

Varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.



i Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Attēls attēlā. Varat izvēlēties tiešraidē redzēt attēlus, kas uzņemti vienlaikus ar diviem objektiem.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku. Iepriekš iestatīta vieta. Kontrolējiet PTZ, lai iestatītu uzraudzības vietu kā iepriekš iestatītas vietas.
	360° attēls. Pieskarieties, lai ģenerētu 360 grādu skata attēlu.
	Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
	Miega režīms. Pieskarieties, lai pārietu uz miega režīmu. Video tiks pārtraukts, un modinātāja paziņojums tiks izslēgts.
	Izšķirtspēja. Atlasiet nepieciešamo video izšķirtspēju.

	Mono atskaņošana. Pieskarieties, lai skatītu platleņķa attēlu vai PTZ-angel attēlu.
	Automātiskā patrulēšana. Pieskarieties ikonai, un PTZ varēs veikt daudzleņķu patrulēšanu, pamatojoties uz noklusējuma vai pielāgotiem iepriekš iestatītiem punktiem.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai pārbaudītu pieejamas ierīces tuvumā.
	Padoms. Pieskarieties, lai skatītu papildinformāciju par ierīci.

2. Iestatījumi

Iestatījumu sadaļā varat iestatīt ierīces parametrus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Viedā uztveršana	Varat izvēlēties dažādus ierīces noteikšanas veidus.
Ziņas paziņojums	Varat pārvaldīt ierīces ziņojumu un EZVIZ lietotnes paziņojumu.
Audio iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces audio parametrus.
Attēlu iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces attēla parametrus.
Gaismas iestatījumi	Ja atspējota, kameras indikators būs izslēgts.
PTZ iestatījumi	Jūs varat iestatīt PTZ parametrus savam ierīcei, piemēram, PTZ pozīcijas kalibrēšanu un PTZ iepriekš iestatījumus šeit.
Ierakstu saraksts	Šeit varat redzēt Micro SD kartes ietilpību, kā arī varat iespējot vai atspējot mākoņkrātuves pakalpojumu.
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt savus videoklipus ar šifrēšanas paroli.
Tikla iestatījumi	Jūs varat redzēt savienojuma statusu vai pieskarties, lai mainītu savas kameras Wi-Fi.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
CloudPlay	<p>Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktās valstīs. Pirms iegādes, lūdzu, pārbaudiet pieejamību savā valstī. • Ražotājs patur tiesības uz galīgo paskaidrojumu.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai atiestatītu ierīci.
Dzēst ierīci	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „**Problēmu novēršana**”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ ierīces iestatījumu lapā izslēdziet „Attēlu šifrēšana”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „**ATĻAUT IZMANTOT**”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
5. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaisītās”, pēc tam pieskarieties „**ATKLĀT IERĪCES**”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

- 1. Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx kameru” — var tikt mainīts EZVIZ lietotnē. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, ierīce jāatrod no jauna, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas. Mēģiniet atsāknēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Iespējams, jūsu bezvadu savienojums ir atslēgts. Atsāknējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa. Interneta piekļuve maršrutētājā varētu nebūt pieejama. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

- 1. Sīkāku informāciju par valstīm, kas atbalsta Amazon Alexa izmantošanu, skatiet tās oficiālajā tīmekļa vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Attēlu šifrēšanu” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play Store™ un autorizējieties savā Google kontā.
3. Myhome ekrānā pieskarieties „+” augšējā kreisajā stūrī un izvēlnes sarakstā izvēlieties „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „**Darbojas ar Google**” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
6. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „**Atgriezties lietotnē**”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>

BUJ

J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera ir bezsaistē?

A: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, video ierakstīšana uz Micro SD kartes turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.

J: Kāpēc ieslēdzas signalizācija, ja attēlā neviena nav?

A: Mēģiniet iestatīt zemāku uztveres jutību. Ņemiet vērā, ka arī transportlīdzekļi un dzīvnieki ir trauksmes iedarbināšanas avoti.

J: Ko darīt, ja aizmirsu paroli?

A: Dodieties uz lietotni EZVIZ > pieteikšanās lapu, pieskarieties „Vai aizmirsāt paroli?” > Ievadiet sava konta e-pasta adresi vai tālruņa numuru. (Sūtīt) > Ievadiet verifikācijas kodu > Atiestatiet paroli.

J: Kāpēc nevaru saņemt verifikācijas kodu?

- A:**
1. Ja esat reģistrējies kontu, izmantojot e-pastu, pārbaudiet surogātpasta saraksti. Ja joprojām nav saņemts verifikācijas kods, iespējams, jums ir e-pasta filtrs/blokāde, kas bloķē šo e-pastu. Sazinieties ar savu e-pasta pakalpojumu sniedzēju.
 2. Ja esat reģistrējies kontu, izmantojot mobilā tālruņa numuru, pārliecinieties, vai jūsu mobilais tālrunis var saņemt īsos SMS kodus.
 3. Ja joprojām nav saņemts verifikācijas kods, nosūtiet atbalsta centram savu numuru, valsti, pieprasījuma laiku uz support@ezviz.com vai sazinieties ar reģionālo atbalsta komandu.

J: Ko darīt, ja neizdodas Wi-Fi konfigurācija?


A: Pārbaudiet šādus iestatījumus:

1. Pārliedzieties, ka mobilais tālrunis ir savienots ar Wi-Fi un Wi-Fi tīkls darbojas pareizi.
2. Pārbaudiet tīkla stāvokli:
 - pārbaudiet, vai jūsu tīklam nav ugunsbūra vai citu ierobežojumu;
 - pārliedzieties, ka maršrutētājs var piešķirt IP adresi jūsu ierīcei, vai arī atspējot statisko IP iestatījumu (DHCP ir ieslēgts pēc noklusējuma visās EZVIZ ierīcēs).
3. Atiestatiet kameru; pārliedzieties, ka ierīce ir gatavības režīmā vai Wi-Fi konfigurēšanas režīmā > pēc tam ierīces Wi-Fi konfigurēšanai izmantojiet EZVIZ lietotni.

J: Kā iegūt ierīces verifikācijas kodu (6 lielle burti)?

A: Lūdzu, ņemiet vērā, ka lielākajai daļai EZVIZ ierīču parasti ir divi veidi, kā iegūt ierīces verifikācijas kodu ar 6 lielajiem burtiem:

- Lielākajai daļai modeļu to var atrast uz EZVIZ ierīces uzlīmes/etiķetes;
- Verifikācijas kodu varat atrast arī kameras sadaļā Iestatījumi > Ierīces informācija > Verifikācijas kods.



i Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģija ietekmē katru mūsu dzīves aspektu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju kompānija, mēs arvien vairāk apzināmies tehnoloģijas lomu efektivitātes un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpat mēs arī esam apzinīgi par tās nepareizas izmantošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tādējādi tie ir lielā vērtībā faktisko notikumu atspoguļošanā. Tomēr nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Piedāvājot inovatīvas tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, aicinām katru lietotāju pareizi un atbildīgi izmantot video produktus, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kurā visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un regulējumiem, ievēro indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Šeit ir EZVIZ iniciatīvas, kam vēlamies, lai pievērsat uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tādēļ, uzstādot video produktus publiskās vietās, ir jāparāda brīdinājuma paziņojums, kas skaidro uzraudzības diapazonu, saprātīgā un efektīvā veidā. Attiecībā uz ne-publiskām vietām, cilvēku tiesības un intereses ir jānovērtē rūpīgi, ieskaitot, bet ne tikai, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanas.

2. Video produkti objektīvi ieraksta materiālu par reālām aktivitātēm noteiktā laikā un vietā. Lietotājiem jāsaprot cilvēki un tiesības, kas ir iesaistītas šajā jomā, lai izvairītos no citu portreta, privātuma vai citu likumīgu tiesību pārkāpšanas, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Jāatzīmē, ka, ja izvēlaties ieslēgt skaņas ierakstīšanas funkciju savā kamerā, tā iegūs skaņas, ieskaitot sarunas, kas notiek uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatošību, pirms ieslēdzat skaņas ierakstīšanas funkciju.

3. Video produkti, kas tiek izmantoti, pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādi dati var tikt izmantoti vai apstrādāti. Video produkti ir tikai tehnoloģiskie rīki, kas nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Svarīgi ir cilvēku, kas kontrolē un izmanto radītos datus, metodes un mērķi. Tāpēc datu kontrolieriem ne tikai stingri jāievēro piemērojamos likumus un noteikumus, bet arī pilnībā jāievēro neobligāti noteikumi, ieskaitot starptautiskos līgumus, morālos standartus, kultūras normas, sabiedrības kārtību un vietējos paraugus. Turklāt mēs vienmēr vēlamies prioritāti dot privātuma un portreta tiesību aizsardzībai un citiem saprātīgiem interesēm.

4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes līdzīgu daudzu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citus pieprasījumus. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgas iebrukšanas. Katram lietotājam un datu kontrolierim jāveic visi saprātīgie un nepieciešamie pasākumi, lai maksimāli palielinātu produktu un datu drošību, izvairītos no datu noplūdes, nepiemērotas atklāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, ieskaitot, bet ne tikai, piekļuves kontroles iestatīšanu, piemērotas tīkla vides izvēli, kurā ir savienoti video produkti, tīkla drošības izveidošanu un pastāvīgu optimizāciju.

5. Video produkti ir veikuši lieliskus ieguldījumus, lai uzlabotu mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie turpinās spēlēt pozitīvu lomu dažādās mūsu ikdienas dzīves jomās. Jebkāda mēģinājuma izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai nodarītu nelikumīgas darbības, pretrunā pašai tehnoloģiju inovācijas un produktu attīstības vērtības būtībai. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savus paņēmienus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, apdomīgi un ar labu gribu. eo products, so as to ensure that these products are always used properly, thoughtfully and with goodwill.