

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezvizlife.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – jaanuar 2021

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET

JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Hankige rakendus EZVIZ	2
Valige asjakohane asukoht	2
Ühendage toiteallikaga	3
Ühendage võrguga.....	3
Seadme lisamine	3
1. Lüüsi lisamine	3
2. Alamseadmete lisamine	4
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	5
1. Avaleht.....	5
2. Sätted	5

1. Pakendi sisu



Kodulüüs



Toiteadapter



USB-kaabel



Reguleerivad õigusaktid



Kiirjuhend

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Põhisisu



Nimi

Kirjeldus

Funktsiooniklahv

- Hoidke nuppu kauem kui 4 s all: lüüs lülitub Wi-Fi konfigureerimise režiimi.
- Vajutage nuppu üks kord: lüüs lülitub seadme lisamise režiimi; vajutage uuesti: lüüs väljub seadme lisamise režiimist.
- Kui lüüs võtab vastu alarme, vajutage nuppu alarmi kustutamiseks.

Rõngakujuline
LED-indikaator

Valge

- Püsiv: töötab nõuetekohaselt ja on EZVIZ Cloudiga ühenduses.
- Aeglaselt vilkuv: sisendseadme lisamise režiimi.
- Kiiresti vilkuv: võrgu konfigureerimine.

Oranž

- Püsiv: Käivitamine või uuendamine.
- Aeglaselt vilkuv: võrguühenduse taastamine.
- Kiiresti vilkuv: esineb rikkeid või alarme.

Ava LÄHTESTUS

Kui lüüs töötab, pistke avasse SIM-kaardi väljutusnõel või kirjaklamber ja hoidke üle 4 sekundi all; lüüs taaskäivitub ning Wi-Fi konfiguratsioon, kohalikud kirjed, praegune alarmiolek ja kõik alamseadmed kustutatakse. Pärast lüüsi lähtestamist käivitub hääljuhis.

Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.


Valige asjakohane asukoht

- Lüüs tuleb ühendada vooluvõrguga.
- Lüüsi ja alamseadmete vahelise ühenduse stabiilsuse tagamiseks paigutage lüüs alamseadmete keskele ning jälgige, et lüüsi ja ruuteri vahemaa oleks ≤ 6 meetrit.
- Lüüsi ja alamseadmete ning lüüsi ja ruuteri vahel ei tohi olla metallist takistusi ega seinu.
- Ärge asetage lüüsi ega detektorit ruuteri peale.



Ühendage toiteallikaga


Ühendage lüüs vooluallikaga. Lüüsi esmakordsel käivitamisel muutub ringikujuline LED-indikaator esmalt ühtlaselt oranžiks ja seejärel kiiresti vilkuvalt valgeks, mis näitab, et lüüs on võrgu konfigureerimise režiimis.



Ühendage võrguga

- Soovitame kasutada on kaabelvõrku. Ühendage lüüsi võrgukaabli (müüakse eraldi) abil ruuteri LAN-pordiga, nagu on näidatud alloleval joonisel.

Ruuter




- Võite kasutada ka raadiovõrku. Skannige lüüsi põhja all olevat QR-koodi, kasutades rakendust EZVIZ ja seejärel ühendage lüüs Wi-Fi-ga, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

i Kui WiFi-ühenduse loomine nurjub või kui soovite lüüsi mõne muu WiFi-võrguga ühendada, peate lüüsi esmalt seadma võrguühenduseta režiimi. Hoidke funktsiooniklahvi üle 4 sekundi all, kuni kuulete hääljuhist, ja seejärel ühendage lüüs Wi-Fi-ga, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Seadme lisamine

1. Lüüsi lisamine

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.



2. Skannige lüüsi põhja all või kasutusjuhendi kaanel olevat QR-koodi.



3. Lisage lüüs, järgides rakenduses olevat viisardit.

2. Alamseadmete lisamine

1. Vajutage üks kord lüüsi funktsiooniklahvi, et lüüs lülituks seadme lisamise režiimi ja rõngakujuline LED-indikaator muutuks aeglaselt vilkuvalt valgeks.
2. Lülitage alamseadmed lisamise režiimi, järgides alamseadmete kasutusjuhendeid.
3. Hääljuhis teatab, et alamseadmed on lüüsile automaatselt lisatud.

Toimingud rakenduses EZVIZ

 Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Avaleht

Kui käivitate rakenduse EZVIZ, saate avalehel lüüsi ja alamseadmeid hallata.

Alamseadmed	Klõpsake alamseadmeid, mida saate vastavalt vajadusele vaadata ja hallata.
Nutikate alamseadmete lisamine	Klõpsake seda ikooni, et lüüsile oma alamseadmeid lisada.
Tühistamine	Kõigi alamseadmete alarmide kustutamine.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Alamseadmeid uuendatakse automaatselt	Lubamisel uuendatakse alamseadmeid pärast täienduspakettide allalaadimist automaatselt.
Alarmisätted	Saate vastavalt vajadusele määrata teavituste parameetreid.
Valguse säte	Kui see on keelatud, siis rõngakujuline indikaator ei sütti.
Võrgusätted	Näitab Wi-Fi nime ja ühenduse olekut.
Seadme teave	Siin näidatakse seadme teavet.
Seadme kustutamine	Puudutage, et lüüsi EZVIZ Cloudist kustutada.