

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Kassens indhold



Basestation (x 1)



*Kamera




Strømadapter (til basestation)
(x 1)



Strømadapter (til kamera) (x 1)



USB-kabel (x 1)



*Boreskabelon



*Magnetisk fod



*Skruefod



*Monteringsplade



*Skruesæt



Lovgivningsmæssige
oplysninger (x 1)




Startvejledning (x 1)

- i** • Antallet af kameraer og deres tilbehør afhænger af antallet af kameraer i den pakke, du køber.
- Du kan også købe kamera særskilt efter behov.
- Strømadapterens udseende afhænger af den købte model.


Grundlæggende oplysninger

Kamera



Navn	Beskrivelse
SYNK-knap	<ul style="list-style-type: none">• Tænd: Hold inde i 2 sekunder i slukket tilstand.• Nulstil, og gør klar til paring: Hold inde i 2 sekunder.• Slukning: Tryk tre gange på knappen inden for ét sekund.
Strømport	Til opladning af kameraet.
LED-kontrollampe	<ul style="list-style-type: none">• Lyser konstant blå: Kameraet starter op, eller der vises livevideo i appen EZVIZ.• Blinker hurtigt blå: Kameraet er klar til paring./Parring udføres.• Blinker langsomt rødt: Netværksundtagelse.• Blinker hurtigt rødt: Kameraundtagelse.• Konstant grøn: Kameraet er fuldt opladet.• Blinker langsomt grønt: Oplader.

Basestation




Navn	Beskrivelse
LED-kontrollampe	<ul style="list-style-type: none">• Konstant grøn: Basestationen fungerer korrekt.• Lyser konstant blå: Basestationen er ikke forbundet til internettet.• Blinker blå: Basestationen parres med kameraet.• Konstant hvidt: Gendannelse af oprindelige indstillinger udført.• Blinker rødt: Der er opstået en alarm.• Lyser konstant rødt: microSD-kortfejl.
SYNK-knap	<ul style="list-style-type: none">• Tryk kort for at slå sirenen fra, når alarmen lyder.• Hold inde i 2 sekunder for at starte parring med kameraet (parringen kan tage op til 2 minutter).
Afbryder	Tryk for at tænde eller slukke strømmen.
Kontrollampe for netværk	Konstant grøn: Ethernet-kablet er tilsluttet.
Nulstillingsknap	Hold nede i 5 sekunder for at genstarte og nulstille alle indstillinger til standard.

Konfiguration

Trin 1: Oplad kameraet (valgfrit)

Slut kameraet til en stikkontakt via strømadapteren (5 V 2 A).


Hvis kameraet er slukket, skal du trykke kort på SYNK-knappen for at tænde det.



- Tag kameraet ned fra væggen inden opladning.
- Undlad at oplade kameraet, hvis temperaturen overstiger 45 grader eller ligger under 0 grader.
- Det er ikke tilladt at oplade kameraet udendørs via strømadapteren.
- Under opladning tænder kameraet automatisk.


Trin 2: Tænd basestationen

Slut basestationen til en stikkontakt via strømadapteren (12 V 1 A).



Trin 3: Slut basestationen til internettet

Slut basestationen til en ledig LAN-port på din router via Ethernet-kablet.



- i** Kontrollér, at routeren kan tilgå internettet.

Trin 4: Hent appen EZVIZ


1. Slut din mobiltelefon til internettet.
2. Søg efter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Hent og installér appen EZVIZ.
4. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

Trin 5: Føj basestationen til din EZVIZ-konto

1. Log ind på appen EZVIZ.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.



3. Scan QR-koden i bunden af basestationen, eller indtast serienummeret manuelt for at tilføje basestationen.




4. Følg vejledningen i appen EZVIZ for at færdiggøre netværkskonfiguration af basestationen.
5. Når basestationen er blevet føjet til din EZVIZ-konto, skal du trykke på "Next" (næste) for at knytte kameraerne til din basestation.

Trin 6: Par basestationen med kameraerne

1. Hold SYNK-knappen på basestationen inde i 2 sekunder. LED-kontrollampen blinker blåt.



2. Placér kameraet 30 - 100 cm fra basestationen. Hold SYNK-knappen på kameraet inde i 2 sekunder. LED-kontrollampen blinker hurtigt blåt.



3. Vent ca. 120 sekunder, og tryk på ↻ for at opdatere den aktuelle side.


- i**
- Hvis LED-kontrollampen på kameraet blinker langsomt rødt, betyder det, at paringen er mislykkedes, og du skal i så fald gentage ovenstående trin for at prøve igen.
 - Du kan have op til 4 kameraer parret med hver basestation samtidig.

Installation af kamera

Valg af placering

Vælg en placering med klart, ublokeret udsyn og med god trådløs forbindelse til basestationen. Tænk på følgende ved opsætningen:

- Kontrollér, at væggen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt.
- Kameraet må ikke installeres foran et airconditionanlæg, og det må ikke vende front mod direkte sollys.
- Anbefalet installationshøjde: 2-3 m over jorden.



- Sørg for, at trafik fra side til side passerer kameraets synsvinkel. Kameraets bevægelsessensor er meget mere følsom overfor bevægelse, der passerer dets synsfelt fra side til side, end overfor bevægelse, der bevæger sig direkte imod eller væk fra det.



- Det anbefales at angive detektionsfølsomheden i appen EZVIZ, når du vælger placering. På den måde kan du kontrollere, om bevægelser opfanges fra kameraets placering, og justere følsomheden iht. størrelsen på og afstanden til det registrerede objekt.

Installationstrin

Trin 1 Placér boreskabelonen på en ren, plan overflade.

Trin 2 (gælder kun betonmure) Bor skruenhuller iht. skabelonen, og sæt rawlplugs i.

Trin 3 Fastgør monteringspladen med skruer iht. skabelonen.

Trin 4 Skru den magnetiske fod (Fig. 1) eller skruefoden (Fig. 2) fast på monteringspladen.

Trin 5 Sæt kameraet fast på foden.




Fig. 1 Opsætning med magnetisk fod




Fig. 2 Opsætning med skruefod

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENS

Frekvensbåndene og de nominelle grænser for transmitteret effekt (udstrålet og/eller overført) er følgende for radioenheden:

Bånd	Wi-fi 2,4 GHz
Frekvens	2,412-2,472 GHz
Effektiv udstrålet effekt (EIRP)	100 mW

 Find nærmere oplysninger ved at besøge www.ezviz.eu.