

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Σταθμός βάσης (x1)



*Κάμερα



Τροφοδοτικό (x1)
(για σταθμό βάσης)



Τροφοδοτικό (x1)
(για κάμερα)



Καλώδιο USB (x1)



*Πρότυπο διάτρησης



*Μαγνητική βάση



*Βιδωτή βάση



*Πλακέτα τοποθέτησης



*Σετ βιδών



Ρυθμιστικές πληροφορίες
(x1)




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
(x1)

- Ο αριθμός καμερών και των εξαρτημάτων τους εξαρτάται από τον αριθμό καμερών που περιλαμβάνονται στη συσκευασία που αγοράσατε.
- Μπορείτε επίσης να αγοράσετε κάμερα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.


Βασικά

Κάμερα



Όνομα	Περιγραφή
Κουμπί SYNC	<ul style="list-style-type: none">• Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας.• Επανεκκίνηση και προετοιμασία για ζεύξη: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα.• Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τρεις φορές εντός ενός δευτερολέπτου.
Θύρα τροφοδοσίας	Για φόρτιση της κάμερας.
Ενδεικτική λυχνία LED	<ul style="list-style-type: none">• Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Γίνεται εκκίνηση της κάμερας ή ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ.• Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η κάμερα είναι έτοιμη για ζεύξη./ Ζεύξη σε εξέλιξη.• Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση δικτύου.• Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση κάμερας.• Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη.• Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Φόρτιση σε εξέλιξη.

Σταθμός βάσης




Όνομα	Περιγραφή
Ενδεικτική λυχνία LED	<ul style="list-style-type: none">Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Ο σταθμός βάσης λειτουργεί σωστά.Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Ο σταθμός βάσης δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Ο σταθμός βάσης πραγματοποιεί ζεύξη με την κάμερα.Σταθερό λευκό: Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία.Αναβοσβήνει κόκκινη: Συμβάν συναγερμού.Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: σφάλμα κάρτας MicroSD.
Κουμπί SYNC	<ul style="list-style-type: none">Πατήστε στιγμιαία για απενεργοποίηση της σειρήνας, όταν ενεργοποιείται συναγερμός.Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη ζεύξη με την κάμερα (Η ζεύξη μπορεί να διαρκέσει έως 2 λεπτά).
Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	Πατήστε για σύνδεση ή διακοπή της τροφοδοσίας.
Ενδειξη δικτύου	Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Το καλώδιο Ethernet είναι συνδεδεμένο.
Πλήκτρο Επαναφοράς	Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση και επαναφορά των παραμέτρων στις προεπιλογές.

Ρύθμιση

Βήμα 1: Φόρτιση της κάμερας (Προαιρετικό)

Συνδέστε την κάμερα με την έξοδο ισχύος μέσω τροφοδοτικού (5V 2A).


Εάν η κάμερα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε στιγμιαία το κουμπί Συγχρονισμού για να την ενεργοποιήσετε.



- Αφαιρέστε την κάμερα από τον τοίχο πριν από τη φόρτιση.
- Μην φορτίζετε την κάμερα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45 βαθμούς ή είναι χαμηλότερη από 0 βαθμούς.
- Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της κάμερας σε εξωτερικό χώρο με χρήση του τροφοδοτικού.
- Κατά τη φόρτιση, η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα.


Βήμα 2: Ενεργοποίηση του σταθμού βάσης

Συνδέστε τον σταθμό βάσης με την έξοδο ισχύος μέσω τροφοδοτικού (12V 1A).



Βήμα 3: Σύνδεση του σταθμού βάσης στο διαδίκτυο

Συνδέστε τον σταθμό βάσης σε μια ανοικτή θύρα LAN στον δρομολογητή σας, με καλώδιο Ethernet.




- i** Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Βήμα 4: Λήψη της εφαρμογής EZVIZ


1. Συνδέστε το κινητό τηλέφωνό σας στο διαδίκτυο.
2. Αναζητήστε το EZVIZ στο App Store ή στο Google Play™.
3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή EZVIZ.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

Βήμα 5: Προσθήκη του σταθμού βάσης στον λογαριασμό σας EZVIZ

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.



3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο κάτω μέρος του σταθμού βάσης ή πληκτρολογήστε μη αυτόματα τον σειριακό αριθμό για να προσθέσετε τον σταθμό βάσης.




4. Ακολουθήστε τον οδηγό εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του σταθμού βάσης.
5. Όταν ο σταθμός βάσης προστεθεί στον λογαριασμό EZVIZ σας με επιτυχία, πατήστε «Next» (Επόμενο) για να συνδέσετε την/τις κάμερα/-ες στον σταθμό βάσης.

Βήμα 6: Ζεύξη σταθμού βάσης με κάμερα/-ες

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Συγχρονισμού στον σταθμό βάσης για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει με μπλε χρώμα.



2. Τοποθετήστε την κάμερα σε απόσταση 30 έως 100 εκ. (1 έως 3 πόδια) από τον σταθμό βάσης. Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί Συγχρονισμού που βρίσκεται στην κάμερα. Η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει γρήγορα με μπλε χρώμα.



3. Περιμένετε περίπου 120 δευτερόλεπτα και πατήστε  για ανανέωση της τρέχουσας σελίδας.


- i** Όταν το LED της κάμερας αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα, αυτό υποδεικνύει ότι η ζεύξη απέτυχε και μπορείτε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προσπαθήσετε ξανά.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη για έως 4 κάμερες με κάθε σταθμό βάσης ταυτόχρονα.

Εγκατάσταση κάμερας

Θέση εγκατάστασης

Επιλέξτε μια θέση με καθαρό, ελεύθερο οπτικό πεδίο και καλό σήμα ασύρματου δικτύου στον σταθμό βάσης. Έχετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικός για βάρος τριπλάσιο αυτού της κάμερας.
- Η κάμερα δεν μπορεί να τοποθετηθεί μπροστά από κλιματιστικό και δεν πρέπει να είναι στραμμένη άμεσα προς την ηλιακή ακτινοβολία.
- Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 2-3 μέτρα (7-10 πόδια) από το έδαφος.



- Βεβαιωθείτε ότι η πλευρική κίνηση περνάει μπροστά από το οπτικό πεδίο της κάμερας. Ο αισθητήρας κίνησης της κάμερας είναι πολύ πιο ευαίσθητος στην πλευρική κίνηση μπροστά από το οπτικό πεδίο παρά στην κίνηση που κατευθύνει ή απομακρύνεται απευθείας προς/από την κάμερα.



- Προτείνεται ο ορισμός της ευαισθησίας ανίχνευσης στην εφαρμογή EZVIZ κατά την επιλογή θέσης. Έτσι θα μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι η κίνηση ανιχνεύεται από τη θέση της κάμερας και να προσαρμόσετε την ευαισθησία σύμφωνα με το μέγεθος και την απόσταση του ανιχνευόμενου αντικειμένου.

Βήματα εγκατάστασης


Βήμα 1 Τοποθετήστε το πρότυπο διάτρησης σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.

Βήμα 2 (Μόνο για τοίχους από τσιμέντο) Ανοίξτε οπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε ούπα.


Βήμα 3 Χρησιμοποιήστε βίδες για να στερεώσετε την πλακέτα τοποθέτησης σύμφωνα με το πρότυπο.

Βήμα 4 Περιστρέψτε τη μαγνητική βάση (Εικ.1) ή τη βιδωτή βάση (Εικ.2) στην πλακέτα τοποθέτησης.

Βήμα 5 Τοποθετήστε την κάμερα στη βάση.



Εικ.1 Τοποθέτηση με μαγνητική βάση




Εικ.2 Τοποθέτηση με βιδωτή βάση

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ RF

Οι ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια της μεταδιδόμενης ισχύος (που εκπέμπονται ή/και άγονται) που ισχύουν για αυτή τη ραδιοσυσκευή είναι τα εξής:

Ζώνη	Wi-Fi 2.4 GHz
Συχνότητα	Από 2.412 GHz έως 2.472 GHz
Μετάδοση ισχύος (EIRP)	100 mW

 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.eu.