

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Conteúdo da Caixa



Estação de base (x1)



*Câmara




Adaptador de alimentação (x1)
(para a estação de base)



Adaptador de alimentação (x1)
(para a câmara)



Cabo USB (x1)



*Modelo de perfuração



*Base magnética



*Base de aparafusar



*Placa de montagem



*Kit de parafusos



Informações sobre as
normas reguladoras (x1)




Guia de Início Rápido (x1)

- i** O número de câmaras e acessórios depende da quantidade de câmaras incluídas no pacote que adquiriu.
- Também pode adquirir câmaras separadamente, conforme as necessidades.
- O aspeto do adaptador de alimentação está sujeito ao aspeto real do produto adquirido.


Apresentação

Câmara



Nome	Descrição
Botão SINC	<ul style="list-style-type: none">Ligar: premir brevemente o botão. Mantenha no estado encerrado durante 2 segundos.Reinicializar e preparar para emparelhar: manter o botão premido por 2 segundos.Desligar: Prima o botão três vezes dentro de um segundo.
Porta de alimentação elétrica	Para carregar a câmara.
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">Azul fixo: Câmara a iniciar ou em visualização em direto na aplicação EZVIZ.Azul intermitente rápido: câmara pronta para emparelhar./Emparelhamento em progresso.Vermelho intermitente lento: exceção da rede.Vermelho intermitente rápido: exceção da câmara.Verde fixo: câmara totalmente carregada.Verde intermitente lento: a carregar.

Estação de base




Nome	Descrição
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">• Verde fixo: a estação de base está a funcionar corretamente.• Azul fixo: a estação de base não está ligada à internet.• A piscar a azul: a estação de base está a emparelhar com a câmara.• Branco sólido: as definições de fábrica foram repostas com sucesso.• Vermelho a piscar: está a ocorrer um alarme.• Vermelho fixo: erro de cartão MicroSD.
Botão SINC	<ul style="list-style-type: none">• Prima brevemente o botão SINC para desligar a sirene quando ocorre um alarme.• Mantenha o botão SINC premido por 2 segundos para iniciar o emparelhamento com a câmara (O emparelhamento pode demorar até 2 minutos).
Botão de alimentação	Prima para ligar ou desligar a alimentação.
Indicador de rede	Verde fixo: o cabo Ethernet está ligado.
Botão de reinicialização	Mantenha o botão premido por 5 segundos para reiniciar e repor todos os parâmetros para as predefinições.

Configuração

Passo 1: Carregar a câmara (Facultativo)


Ligue a câmara à tomada elétrica com o adaptador de alimentação (5 V, 2 A). Se a câmara estiver desligada, prima brevemente o botão SINC para a ligar.



- Remova a câmara da parede antes de proceder ao carregamento.
- Não carregue a câmara quando a temperatura exceder 45 graus ou cair abaixo dos 0 graus.
- Não é permitido carregar a câmara no exterior com o adaptador de alimentação.
- Durante o carregamento, a câmara irá ligar-se automaticamente.


Passo 2: Ligar a estação de base

Ligue a estação de base à tomada elétrica com o adaptador de alimentação (12V, 1A).



Passo 3: Ligar a estação de base à internet

Ligue a estação de base a uma porta LAN aberta no seu router com o cabo Ethernet.




- i** Certifique-se de que o router pode aceder à internet.

Passo 4: Obter a aplicação EZVIZ


1. Ligue o seu telemóvel à internet.
2. Pesquise EZVIZ na App Store ou Google Play™.
3. Transfira e instale a aplicação EZVIZ.
4. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

Passo 5: Adicionar a estação de base à sua conta EZVIZ

1. Inicie sessão na aplicação EZVIZ.
2. No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.



3. Leia o código QR na parte inferior da estação de base ou introduza manualmente o número de série para adicionar a estação de base à sua conta EZVIZ.




4. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração da rede da estação de base.
5. Quando a estação de base for adicionada com sucesso à sua conta EZVIZ, toque em "Next" (Seguinte) para vincular a(s) câmara(s) à estação de base.

Passo 6: Emparelhar a estação de base com a(s) câmara(s)

1. Prima sem soltar o botão SINC na estação de base por 2 segundos. O indicador LED piscará a azul.



2. Coloque a câmara a 30-100 cm (1-3 pés) de distância da estação de base. Prima sem soltar o botão SINC na câmara por 2 segundos. O indicador LED piscará rapidamente a azul.



3. Aguarde cerca de 120 segundos e toque em ↻ para atualizar a página atual.


- i** O LED vermelho intermitente lento na câmara indica que o emparelhamento falhou. Pode repetir os passos acima para tentar novamente.
- Pode emparelhar até 4 câmaras com cada estação de base ao mesmo tempo.

Instalação da câmara

Local de instalação

Escolha um local com um campo de visão desimpedido e sem obstáculos e com um bom sinal sem fios para a estação de base. Tenha presente as seguintes dicas:

- Certifique-se de que a parede é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.
- A câmara não pode ser instalada em frente de um ar condicionado nem sob a luz solar direta.
- Altura de instalação recomendada: 2-3 m (7-10 pés) acima do chão.



- Certifique-se de que o tráfego lateral atravessa o campo de visão da câmara. O sensor de movimento da câmara é muito mais sensível ao movimento lateral no campo de visão da mesma, do que ao movimento em direção à câmara ou afastado da câmara.



- É recomendado definir a sensibilidade de deteção na aplicação EZVIZ quando selecionar o local. Deste modo, poderá verificar se é detetado movimento no posicionamento da câmara e ajustar a sensibilidade com base no tamanho e na distância do objeto detetado.

Passos de instalação

Passo 1 Coloque o modelo de perfuração em cima de uma superfície limpa e plana.

Passo 2 (Apenas para paredes de cimento) Faça furos para os parafusos de acordo com o modelo e insira as buchas.

Passo 3 Use parafusos para fixar a placa de montagem de acordo com o modelo.

Passo 4 Rode a base magnética (Fig.1) ou a base de aparafusar (Fig.2) na placa de montagem.

Passo 5 Monte a câmara na base.




Fig.1 Montagem com base magnética




Fig.2 Montagem com base aparafusada

EXPOSIÇÃO A RADIOFREQUÊNCIA (RF)

As bandas de frequência e os limites nominais de potência transmitida (radiada e/ou conduzida) aplicáveis a este dispositivo de rádio são os seguintes:

Banda	Wi-Fi de 2,4 GHz
Frequência	De 2,412 GHz a 2,472 GHz
Potência de transmissão da potência aparente radiada (PAR)	100 MW

 Para informações mais detalhadas visite a página www.ezviz.eu.