

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## Conținutul cutiei



Stăție de bază (x1)



\*Cameră



Adaptor de alimentare (x1)  
(pentru stația de bază)



Adaptor de alimentare (x1)  
(pentru cameră)



Cablul USB (x1)



\*Șablon de găurire



\*Bază magnetică



\*Bază cu filet



\*Placă de montare



\*Kit șurub



Informații de reglementare  
(x1)




Ghid de pornire rapidă (x1)

- i** Numărul de camere și accesoriile acestora depinde de câte camere sunt incluse în pachetul pe care îl achiziționați.
- De asemenea, puteți achiziționa camera separat, în funcție de necesități.
- Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui real pe care l-ați cumpărat.


## Elemente de bază

### Camera



Nume	Descriere
Buton SINC	<ul style="list-style-type: none"><li>Pornire: Țineți apăsat timp de 2 secunde în starea Oprit.</li><li>Resetați și pregătiți-vă pentru asociere: Țineți apăsat timp de 2 secunde.</li><li>Oprire: Apăsați butonul de trei ori în decurs de o secundă.</li></ul>
Port de alimentare	Pentru încărcarea camerei.
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Albastru solid: Camera pornește sau este vizualizată în timp real în aplicația EZVIZ.</li><li>Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru asociere./ Asociere în curs.</li><li>Roșu intermitent lent: Excepție rețea.</li><li>Roșu care clipește rapid: Excepție cameră.</li><li>Verde solid: Camera este complet încărcată.</li><li>Verde intermitent lent: Se încarcă.</li></ul>

## Stație de bază




Nume	Descriere
Indicator LED	<ul style="list-style-type: none"><li>Verde solid: Stația de bază funcționează corespunzător.</li><li>Albastru solid: Stația de bază nu este conectată la internet.</li><li>Intermitent albastru: Stația de bază este în curs de asociere cu camera.</li><li>Alb solid: Setările din fabrică au fost restabilite cu succes.</li><li>Roșu intermitent: A survenit o alarmă.</li><li>Continuu roșu: Eroare card SD.</li></ul>
Buton SINC	<ul style="list-style-type: none"><li>Apăsăți scurt pentru a opri sirena când survine o alarmă.</li><li>Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a începe asocierea cu camera (asocierea poate dura până la 2 minute).</li></ul>
Buton de pornire	Apăsăți pentru conectare sau pentru întreruperea alimentării.
Indicator stare rețea	Verde solid: Cablul Ethernet este conectat.
Buton resetare	Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reporni și a reseta toți parametrii la valorile prestabilite.

## Configurare

### Pasul 1: Încărcarea camerei (opțional)

Conectați camera la priză cu adaptorul de alimentare (5V 2A).

Dacă camera este oprită, apăsați scurt butonul SYNC pentru a o porni.




Adaptor de alimentare

- Scoateți camera de pe perete înainte de încărcare.
- Vă rugăm să nu încărcați camera atunci când temperatura depășește 45 de grade sau sub 0 grade.
- Nu este permisă încărcarea camerei cu adaptor de alimentare la exterior.
- Când se încarcă, camera se va activa automat.


### Pasul 2: Porniți stația de bază

Conectați stația de bază la priză de alimentare cu adaptorul de alimentare (12V 1A).



### Pasul 3: Conectați stația de bază la Internet

Conectați stația de bază la un port LAN deschis de pe router cu cablul Ethernet.




- Asigurați-vă că routerul poate accesa Internetul.

### Pasul 4: Descărcați aplicația EZVIZ


1. Conectați telefonul mobil la Internet.
2. Căutați EZVIZ în App Store sau Google Play™.
3. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ.
4. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.

### Pasul 5: Adăugați Stația de bază în contul dvs. EZVIZ

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, apăsați „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanare cod QR.



3. Scanați codul QR din partea de jos a stației de bază sau introduceți manual numărul de serie pentru a adăuga stația de bază.




4. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a termina configurarea rețelei stației de bază.
4. Atunci când stația de bază este adăugată cu succes în contul dvs. EZVIZ, atingeți butonul „Înainte” pentru a conecta camera (camerele) la stația de bază.

### Pasul 6: Asocierea stației de bază cu camera (camerele)

1. Apăsați și țineți apăsat butonul SYNC de pe stația de bază timp de 2 secunde. Indicatorul LED va clipi albastru.



2. Așezați camera la 1 până la 3 ft (30 până la 100 cm) de la stația de bază. Apăsați și țineți apăsat butonul SYNC de pe cameră timp de 2 secunde. Indicatorul LED va clipi rapid albastru.



3. Așteptați aproximativ 120 de secunde și atingeți ↺ pentru a reîmprospăta pagina curentă.

- Indicatorul LED care clipește roșu intermitent lent indică că asocierea a eșuat și puteți repeta pașii de mai sus pentru a încerca din nou.
- Puteți asocia cu fiecare stație de bază până la 4 camere simultan.


# Instalarea camerei

## Locația instalării

Alegeți o locație cu un câmp vizual clar, deblocat și cu un semnal wireless bun la stația de bază.

Vă rugăm să rețineți următoarele sfaturi:

- Asigurați-vă că peretele este suficient de puternic pentru a suporta de trei ori greutatea camerei.
- Camera nu poate fi instalată în fața unui aparat de aer condiționat sau orientată spre lumina directă a soarelui.
- Înălțimea recomandată pentru montare: 7-10 ft (2-3 m) deasupra solului.



- Asigurați-vă că traficul lateral traversează câmpul vizual al camerei. Senzorul de mișcare al camerei este mult mai sensibil la mișcarea laterală în câmpul său vizual decât la mișcarea directă spre sau departe de cameră.



- Este recomandat să setați sensibilitatea de detecție în aplicația EZVIZ atunci când selectați locația. Astfel, puteți verifica dacă mișcarea poate fi detectată în poziția camerei și puteți regla sensibilitatea în funcție de dimensiunea și distanța obiectului detectat.

## Pași de instalare

**Pasul 1** Plasați șablonul de găurit pe o suprafață curată și plană.

**Pasul 2 (Numai pentru peretele de ciment)** Găuriți găurile cu șurub conform șablonului și introduceți ancore.

**Pasul 3** Utilizați șuruburi pentru a fixa placa de montare conform șablonului.

**Pasul 4** Rotiți baza magnetică (Fig.1) sau baza șuruburilor (Fig.2) pe placa de montare.

**Pasul 5** Montați camera la bază.




Fig.1 Montare prin bază magnetică





Fig.2 Montare prin bază șurub

## EXPUNERE LA RADIOFRECVENȚĂ RF

Benzile de frecvență și limitele nominale ale puterii transmise (radiate și/sau conduse) aplicabile acestui dispozitiv radio sunt următoarele:

Banda	Wi-Fi 2,4 GHz
Frecvența	De la 2,412 GHz până la 2,472 GHz
Transmisia puterii (EIRP)	100 mW

 Pentru mai multe informații, consultați [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).