

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Förpackningens innehåll



Basstation (x1)



*Kamera



Strömadapter (x1)
(för basstation)



Strömadapter (x1)
(för kamera)



USB-kabel (x1)



*Borrmall



*Magnetisk sockel



*Skrusockel



*Monteringsplatta



*Skrivsats



Gällande föreskrifter (x1)




Snabbguide (x1)



- Antalet kameror och deras tillbehör beror på hur många kameror som ingår i den förpackning som du har köpt.
- Du kan även köpa kameran separat vid behov.
- Strömadapterns utseende beror på den enhet du har köpt.


Grundläggande information

Kamera



Namn	Beskrivning
Synkroniseringsknapp	<ul style="list-style-type: none"> • Slå på strömmen: Håll den intryckt i två sekunder i avstängt läge. • Återställning och förberedelse för sammankoppling: Håll knappen intryckt i två sekunder. • Slå av strömmen: Tryck på knappen tre gånger inom en sekund.
Strömanslutning	För laddning av kameran.
Lysdiodindikering	<ul style="list-style-type: none"> • Lyser blått: Kameran startar eller så visas realtidsvisningen i appen EZVIZ. • Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för sammankoppling./ Sammankoppling pågår. • Blinkar långsamt rött: Undantagsfel i nätverket. • Blinkar snabbt rött: Undantagsfel i kameran. • Lyser grönt: Kameran är fulladdad. • Blinkar långsamt grönt: Laddning pågår.

Basstation




Namn	Beskrivning
Lysdiodindikering	<ul style="list-style-type: none">Lyser grönt: Basstationen fungerar korrekt.Lyser blått: Basstationen är inte ansluten till internet.Blinkar blått: Basstationen sammankopplas med kameran.Lyser vitt: Fabriksinställningarna har återställts.Blinkar rött: Ett larm inträffar.Lyser rött: fel på microSD-kortet.
Synkroniseringsknapp	<ul style="list-style-type: none">Tryck kort på knappen för att slå av sirenen när ett larm inträffar.Håll knappen intryckt i två sekunder för att starta sammankopplingen med kameran (sammankopplingen kan ta upp till två minuter).
Strömknapp	Tryck här för att ansluta eller stänga av strömmen.
Nätverksindikering	Lyser grönt: Nätverkskabeln är ansluten.
Återställningsknapp	Håll knappen intryckt i fem sekunder för att starta om och återställa alla parametrar till standardinställningarna.

Konfiguration

Steg 1: Ladda kameran (valfritt)

Anslut kameran till nätuttaget via strömadaptern (5 V, 2 A).

Om kameran är avstängd, trycker du kort på Synkroniseringsknappen för att slå på den.




Strömadapter

- Ta loss kameran från väggen innan laddning.
- Ladda inte kameran om temperaturen stiger över 45 grader eller sjunker under 0 grader.
- Strömadaptern får inte användas för att ladda kameran utomhus.
- Vid laddning, kommer kameran automatiskt att slås på.

Steg 2: Slå på basstationen


Anslut basstationen till nätuttaget via strömadaptern (12 V, 1 A).



Strömadapter

Steg 3: Anslut basstationen till internet

Anslut basstationen till en ledig nätverksport på din router med en nätverkskabel.




- i** Kontrollera att routern kan komma åt internet.

Steg 4: Hämta appen EZVIZ


1. Anslut din mobiltelefon till internet.
2. Sök efter EZVIZ på App Store eller Google Play™.
3. Hämta och installera appen EZVIZ.
4. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

Steg 5: Lägg till basstationen i ditt EZVIZ-konto

1. Logga in i EZVIZ-appen.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av Startsidan och gå till gränssnittet för att skanna en QR-kod.



3. Skanna QR-koden på basstationens undersida eller ange serienumret manuellt för att lägga till basstationen.




4. Följ guiden i EZVIZ-appen för att slutföra basstationens nätverkskonfiguration.
5. När basstationen har lagts till i EZVIZ-kontot, trycker du på "Next" (Nästa) för att länka kameran/kamerorna till din basstation.

Steg 6: Sammankoppla basstationen med kameran/kamerorna

1. Håll basstationens Synkroniseringsknapp intryckt i två sekunder. Indikeringen kommer att blinka blått.



2. Placera kameran 30 till 100 cm från basstationen. Tryck på kamerans Synkroniseringsknapp och håll den intryckt i två sekunder. Lysdiodindikeringen kommer att blinka snabbt blått.



3. Vänta i cirka 120 sekunder och tryck på ↻ för att uppdatera den aktuella sidan.


- i** Om kamerans lysdiod blinkar långsamt rött har sammankopplingen misslyckats och du kan upprepa stegen ovan för att försöka igen.
- Du kan samtidigt ha upp till fyra kameror sammankopplade med respektive basstation.

Montering av kamera

Monteringsplats

Välj en plats med en fri, obehindrad sikt och med en god trådlös signal till basstationen. Ha följande tips i åtanke:

- Kontrollera att väggen är stark nog att klara av tre gånger kamerans vikt.
- Kameran får inte monteras framför en luftkonditionering eller så att den är riktad mot direkt solljus.
- Rekommenderad monteringshöjd: 2-3 m ovanför marken.



- Kontrollera att trafik från sida till sida korsar kamerans synfält. Kamerans rörelsedetektor är mycket känsligare för rörelser från sida till sida som korsar dess synfält än för rörelser direkt mot eller bort från kameran.



- Det är rekommenderat att ställa in detekteringskänsligheten i appen EZVIZ vid val av plats. På det viset kan du verifiera om rörelser kan detekteras vid kamerans placering och justera känsligheten baserat på storleken och avståndet för det detekterade objektet.

Monteringssteg

Steg 1 Placera bormallen på en ren och plan yta.

Steg 2 (endast för betongväggar) Borra skruvhål enligt bormallen och sätt i pluggar.

Steg 3 Använd skruvarna för att fästa monteringsplattan enligt mallen.

Steg 4 Vrid den magnetiska sockeln (fig.1) eller skruvsockeln (fig.2) på monteringsplattan.

Steg 5 Montera kameran på sockeln.




Fig.1 montering med magnetisk sockel




Fig.2 montering med skruvsockel

EXPOSITION FÖR RADIOFREKVENSENERGI

Följande frekvensband och nominella gränser för överförd effekt (utstrålad och/eller ledningsburen) gäller för denna radioenhet:

Band	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvens	Från 2,412 GHz till 2,472 GHz
Utstrålad effekt (EIRP)	100 mW

 Gå till webbplatsen www.ezviz.eu för mer detaljerad information.