

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - 2024. a Jaanuar

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Karbi sisu	1
-------------------------	----------


Põhitõed.....	1
----------------------	----------

1. Seadme sisselülitamine.....	2
2. Täielikult laadi seade.....	2


Paigaldamine	3
---------------------------	----------

1. Seadme kinnitamine klambri külge	3
2. Paigalda klamber.....	3
3. Ühendage see oma akupatareikaameraga.....	4
4. Seo seade oma akupatareiga kaameraga	5

Karbi sisu




Seade (x1)



Puurimisšabloon (x1)



Kruvide komplekt (x1)



Regulatiivteave (x2)



Seatav kinnitusklamber (x1)



Toitekaabel (x2)



Kuuskantpeaga kruvi M8X20 (x1)



L-kujuline mutrivõti (x1)



C-tüüpi kuni mikro-USB-trafo (x2)




Lühijuhend (x1)



Rõngas (x2)

Põhitõed




- Aku (sisseehitatud)
- Tüüp-C sisendport
- Toitenäidik
- VÄLJA / SISSE lüliti
- USB-A väljundport (x2)

Nimi	Kirjeldus
VÄLJA/SISSE lüliti	• Sisselülitamine: Vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit väljalülitatud olekus. • Väljalülitamine: Vajutage ja hoidke nuppu 4 sekundit, et seade välja lülitada. • Lähtesta: Vajuta nuppu 3 korda 1 sekundi jooksul, et taaskäivitada ja taastada kõik parameetrid vaikesätetele.
Toitenäidik	● ● Aeglaselt vilkuv roheline: laadimine. ■ Ühtlane roheline: täislaetud. ● ● Aeglaselt vilkuv sinine: Töötab korralikult. ● ● ● Kiiresti vilkuv punane: Seadme erand. ■ Tugev punane: aku tühi.


1. Seadme sisselülitamine

1. Seisundis "välja lülitatud" vajutage ja hoidke OFF/ON nuppu 2 sekundit all, et seade sisse lülitada.



2. Täielikult laadi seade

Kui seadmel on aku tühi, ühendage seade pistikupessa toiteadapteriga laadimiseks (5V 2A).




- Soovitav on seade esmakordsel kasutamisel täielikult laadida.
- Toiteadapter (5V 2A) tuleb eraldi osta.
- Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 45 kraadi või langeb alla 0 kraadi.
- Seadme laadimine välitingimustes toiteadapteriga pole lubatud.
- Laadimise ajal lülitub seade automaatselt sisse.

Paigaldamine

- i** ETTEVAATUST! Alternatiivse laadimiseadmena võib selle seadme genereeritud võimsust mõjutada selle tegelik ümbritsev keskkond, peamiselt päikesevalguse intensiivsus ja valgustuse kestus. Kui akukaamera saab varsti tühjaks, pidage meeles, et see seade üksi ei suuda tagada, et kaamera jääb tööolekusse.

1. Seadme kinnitamine klambri külge

1. Paigalda seade kinnitusele.
2. Pingutage kinnitusmutrit nagu allpool näidatud joonisel.




2. Paigalda klamber

- i** Saate seadme paigaldada seinale või postile.

Valik 1: Seina paigaldamine

1. Asetage puuršabloon puhtale ja tasasele pinnale.
2. (Ainult tsemendiseinale/lakke) Puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
3. Kinnitage klamber kruvide abil.



- i** Puuri laienduspoltide jaoks auke tehes veenduge, et puuri pea läbimõõt oleks 7 mm ja augu sügavus ei oleks väiksem kui 35 mm.

Valik 2: Posti paigaldus

1. Kinnitage paigalduskinnitus rõngaga (komplektis kaasas) posti külge.




3. Ühendage see oma akupatareikaameraga

Ühendage see EZVIZi akukameraga, et laadida oma akukamerat.



- 1 • Soovitatav on kasutada pakendis kaasas olevat toitejuhet.
- Soovitatav on, et akukaamera toiteport oleks C-tüüpi port. Kui ei, kasutage seda koos C-tüüpi mikro-USB-trafoga (sisaldub pakendis).



i • Vastavalt ohutus- ja regulatiivsetele nõuetele tuleks aku kaamera laadimiseks mõeldud töökeskkonna temperatuur hoida vahemikus 0-45°C.


• Palun puhastage seadme pinnalt tolmu ja mustust õigeaegselt, et vältida selle elektritootmise efektiivsuse mõjutamist.

4. Seo seade oma akupatareiga kaameraga

• Palun külastage veebilehte www.ezviz.com/eu või konsulteerige klienditeenindusega, et leida selle toote jaoks sobivad akukamerasid.

• Pärast seadme sidumist oma akukameraga saate EZVIZ rakenduses näha seadme ühenduse olekut ja aku mahtuvust.

1. Minge akupatarei kaamera eelvaatelehele ja puudutage "Seaded -> Aku -> Päikesepaneel koos akupatareiga" päikesepaneeliga akupatarei salvestusliidesele.
2. Vajuta nuppu "Seotud päikesepaneeliga, millel on akutoide" ja skaneeri päikesepaneeli QR-kood.
3. Vajuta "Järgmine samm", et sidumine lõpetada.



• FMu üksikasjaliku teabe saamiseks külastage veebisaiti www.ezviz.com/eu.