

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Eskens innhold




Internettkamera (x1)



USB-kabel (x1)



Strømadapter (x1)




Skumetikett (x1)



Metallplate (x1)



Sokkel (x1)



Monteringsmal (x1)



Skruesett (x1)




Regulatorisk informasjon (x1)



Hurtigstartveiledning (x1)

i Kameraets utseende avhenger av hvilken modell du faktisk har kjøpt.

Produktoversikt



Navn

LED-indikator

Beskrivelse

- Rød – fast: Kameraet starter opp.
- Blinker sakte rødt: Feil med Wi-Fi-forbindelsen.
- Blinker raskt rødt: Enhetsunntak (f.eks. MicroSD-kortfeil).
- Blå – fast: Video vises eller avspilles i EZVIZ-appen.
- Blinker raskt blått: Kameraet er klart for Wi-Fi-tilkobling.
- Blinker sakte blått: Kameraet fungerer korrekt.

Micro SD-kort
(selges separat)

Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det.

TILBAKESTILLING-knapp

Hold inne TILBAKESTILLING-knappen i 5 sekunder mens kameraet er på, kameraet starter på nytt og alle parameterne tilbakestilles til standardverdiene.

Mikrofon

For lyd inn.


Høytaler

For lyd ut.

Konfigurere enheten

Trinn 1 Slå på

Sett den ene enden til strømledningen inn i kameraet og den andre enden inn i strømadapteren. Sett deretter adapteren inn i en stikkontakt slik vist i illustrasjonen nedenfor.




Trinn 2 Kameraoppsett

1. Opprett en brukerkonto


- Koble mobiltelefonen til et Wi-Fi-nettverk.
- Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play Butikk™.
- Start appen, og opprett en EZVIZ-brukerkonto ved å følge oppstartveiviseren.

2. Legge et kamera til i EZVIZ-appen

- Logg inn på EZVIZ-appen.
- På startsidene til EZVIZ-appen, trykk på «+» øverst til høyre for å gå til siden med grensesnittet for skanning av QR-koder.



- Skann QR-koden som du finner under kameraet.



- Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.

- i** For konfigurering av Wi-Fi, pass på at telefonen er tilkoblet et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk hos ruten.

Installasjon

Det er en magnetisk del på innsiden av kameraet. Du kan hoppe over følgende trinn og feste kameraet direkte på magnetisk overflate.

- i** • Sikre sokkelen i ønsket posisjon med skruer. Se [Alternativ 1](#).
- Sikre metallplaten i ønsket posisjon med et skumklistremerke. Se [Alternativ 2](#).


Alternativ 1 Sikre sokkelen med skruer

Trinn 1 Legg boremalen mot et rent og flatt underlag innendørs.

Trinn 2 (Kun for vegger/tak av betong) Bor skruerull i henhold til malen og sett inn ekspansjonsboltene.

Trinn 3 Fest sokkelen på malen med skruer.

Trinn 4 Fest kameraet på sokkelen.




Alternativ 2 Sikre metallplaten med skumklistremerket

Trinn 1 Velg en ren og jevn overflate.

Trinn 2 Sikre metallplaten med skumklistremerket.


Trinn 3 Fest kameraet direkte på metallplaten.



Appendiks

Trinn 1 Sette inn minnekort

Sett inn et microSD-kort i sporet inntil du merker et klikk.



Trinn 2 Initialisere minnekort

1. Sjekk minnekortstatus i EZVIZ-appen ved å trykke på **Storage Status (Lagringsstatus)** i menyen **Device settings (Enhetsinnstillinger)**.
2. Dersom statusen til minnekortet viser **"Uninitialized" (Ikke initialisert)**, trykker du for å initialisere det. Statusen endres så til **Normal**.

EZVIZ Connect

Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene vil la deg styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du støter på problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, slå av «Image Encryption» (Bildekryptering) i Device Settings (Enhetsinnstillinger).
3. Du har en enhet som støtter Alexa (f.eks. Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (samtlige generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon) eller Fire TV Edition smart-TV-er).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Skills and Games» (funksjoner og spill) fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhetens «skill» trykk deretter **ENABLE TO USE (aktiver for å bruke)**.
4. Angi brukernavnet og passordet ditt for EZVIZ, og trykk **Sign in (logg inn)**.
5. Trykk på **Authorize (Godkjenn)** for å gi Alexa tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan styre EZVIZ-enhetene.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (EZVIZ har blitt tilknyttet) vises. Trykk deretter på **DISCOVER DEVICES (OPPDAG ENHETER)** for å la Alexa oppdage alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-app-menyen og velg «Devices» (Enheter). Samtlige EZVIZ-enheter vises i seksjonen Enheter.

Talekommando

Oppdag nye smarte enheter via «Smart Home»-menyen i Alexa-appen eller via funksjonen Alexa Voice Control.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Si enkle kommandoer til Alexa.

- 1 Enhetens navn, for eksempel: «show xxxx camera» (vis kamera xxxx) kan endres i EZVIZ-appen. Hver gang du endrer navnet på enheten, vil du måtte oppdage enheten på nytt for å oppdatere navnet.

Feilsøking

Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen kan ha blitt koblet fra. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruterer. Kontroller at ruterer er koblet til Internett og prøv igjen.

- i For detaljer om land som støtter bruken av Amazon Alexa, vises det til det tilhørende offisielle nettstedet.

Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheter og vise dem i sanntid ved å gi talekommandoer til Google Assistant.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, slå av «Image Encryption» (Bildekryptering) og slå på «Audio» (Lyd) i Device Settings (Enhetsinnstillinger).
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og pass på at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra App Store eller Google Play Butikk™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Set up device» (konfigurer enhet) fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.
4. Trykk «Works with Google» (Fungerer med Google), og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Angi brukernavnet og passordet ditt for EZVIZ, og trykk **Sign in (logg inn)**.
6. Trykk på **Authorize (Godkjenn)** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk «Return to app» (tilbake til appen).
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre godkjenningen. Når synkroniseringen er fullført, vil EZVIZ-tjenesten vises i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Test noen kommandoer. Bruk navnet du ga kameraet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge enheter til et rom kan brukere styre en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- i Besøk www.ezvizlife.com for mer informasjon.