

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Obsah balenia




Internetová kamera (1 x)



Kábel USB (1 x)



Napájací adaptér (1 x)




Penová nálepka (1 x)




Kovová platňa (1 x)



Základňa (1 x)



Šablóna na vrtanie (1 x)



Súprava skrutiek (1 x)




Regulačné informácie (1 x)



Príručka so stručným návodom (1 x)

i Vzhľad kamery závisí od zakúpeného modelu.

Prehľad produktu



Názov

Indikátor LED

Karta Micro SD
(predáva sa
samostatne)

Tlačidlo
VYNULOVAŤ

Mikrofón

Reproduktor

Popis

- Neprerušovaná červená: Kamera sa spúšťa.
 - Pomalé blikanie načerveno: Zlyhalo pripojenie k sieti Wi-Fi.
 - Rýchle blikanie načerveno: Výnimka zariadenia (napr. chyba karty microSD).
 - Neprerušovaná modrá: Video sa zobrazuje alebo prehráva v aplikácii EZVIZ.
 - Rýchle blikanie namodro: Kamera je pripravená na pripojenie k sieti Wi-Fi.
 - Pomalé blikanie namodro: Kamera funguje správne.
- Pred použitím kartu inicializujte v aplikácii EZVIZ.

Keď je kamera spustená, podržte stlačené tlačidlo VYNULOVAŤ na 5 sekúnd a všetky parametre sa resetujú na predvolené.


Pre vstup zvuku.

Pre zvukový výstup.

Nastavenie zariadenia

Krok 1 Zapnutie

Pripojte jeden koniec napájacieho kábla ku kamere a druhý koniec kábla pripojte k napájaciemu adaptéru. Potom pripojte adaptér k elektrickej zásuvke podľa znázornenia nižšie.




Krok 2 Nastavenie kamery

1. Vytvorenie používateľského účtu


- Pripojte sa mobilným telefónom k sieti Wi-Fi.
- Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ na lokalite App Store alebo Google Play Store™.
- Spustíte aplikáciu a pomocou sprievodcu spustením zaregistrujte používateľské konto služby EZVIZ.

2. Pridanie kamery do aplikácie EZVIZ

- Prihláste sa do aplikácie EZVIZ.
- Na obrazovke Domov aplikácie EZVIZ ťuknite na symbol „+“ v pravom hornom rohu, aby ste prešli do rozhrania skenovania QR kódu.



- Naskenujte QR kód v spodnej časti kamery.



- Postupujte podľa sprievodcu aplikácie EZVIZ a dokončíte konfiguráciu siete Wi-Fi.

i Pri konfigurácii siete Wi-Fi zabezpečte, aby bol telefón pripojený pomocou smerovača k sieti Wi-Fi 2,4 GHz.

Montáž

Vo vnútri kamery sa nachádza magnetická súčasť. Nasledujúce kroky môžete vynechať a pripojiť kameru priamo k magnetickému povrchu.

- i** • Základňu pripevnite na želané miesto pomocou skrutiek. **Pozrite si možnosť 1.**
- Kovovú platňu pripevnite na želané miesto pomocou penovej nálepky. **Pozrite si možnosť 2.**


Možnosť 1 Upevnenie základne pomocou skrutiek

Krok 1 Umiestnite šablónu na vŕtanie na čistý a rovný povrch.

Krok 2 (Len pre betónové steny/stropy) Vyvŕtajte otvory na skrutky podľa šablóny a vložte do nich hmoždinky.

Krok 3 Upevnite základňu na šablónu pomocou skrutiek.

Krok 4 Pripevnite kameru k základni.




Možnosť 2 Upevnenie kovovej platne pomocou penovej nálepky

Krok 1 Zvoľte si čistý a rovný povrch.

Krok 2 Kovovú platňu pripevnite pomocou penovej nálepky.


Krok 3 Pripevnite kameru priamo ku kovovej platni.



Dodatok

Krok 1 Vloženie pamäťových kariet

Vložte kartu microSD do slotu, kým neklikne.



Krok 2 Inicializácia pamäťových kariet

1. V aplikácii EZVIZ skontrolujte stav pamäťovej karty klepnutím na položku **Storage Status (Stav úložiska)** v rozhraní **Device Settings (Nastavenia zariadenia)**.
2. Ak sa stav pamäťovej karty zobrazuje ako **Uninitialized (Neinicializovaný)**, klepnite naň, aby sa inicializoval. Stav sa následne zmení na **Normal (Normálny)**.

EZVIZ Connect

Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny slúžia na to, aby ste mohli ovládať zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť „Image Encryption (Šifrovanie obrazu)“ na stránke Device Settings (Nastavenia zariadenia).
3. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
4. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Otvorte aplikáciu Alexa a vyberte z ponuky položku „Skills and Games (Zručnosti a hry)“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **ENABLE TO USE (POVOLÍŤ POUŽÍVANIE)**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Sign in (Prihlásenie)**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Authorize (Autorizovať)** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa nápis „EZVIZ has been successfully linked (Úspešné prepojenie konta EZVIZ)“. Potom ťuknite na položku **DISCOVER DEVICES (VYHĽADAŤ ZARIADENIA)** a umožníte službe Alexa nájsť všetky vaše zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Devices (Zariadenia)“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Nájdite nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Smart Home (Inteligentná domácnosť)“ v aplikácii Alexa alebo v hlasovom ovládaní Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Služba Alexa môžete dávať jednoduché pokyny.

- i Napríklad názov vášho zariadenia: „show xxxx camera“ (zobrazíť kameru xxxx) môžete upraviť v aplikácii EZVIZ. Pri každej zmene názvu zariadenia musíte zariadenie znova vyhľadať a aktualizovať jeho názov.

Riešenie problémov

Čo mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.

Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „Offline“?

Bezdrôtové pripojenie sa možno odpojilo. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.

Smerovač možno nemá prístup na internet. Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

- i Podrobnosti o krajinách, ktoré podporujú používanie služby Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej lokalite tejto služby.

Používanie služby Asistent Google

Vďaka službe Asistent Google môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobrazíť živý náhľad pomocou hlasového ovládania Asistent Google.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. V aplikácii EZVIZ vypnite možnosť „Image Encryption (Šifrovanie obrazu)“ a zapnite možnosť „Audio (Zvuk)“ na stránke Device Settings (Nastavenia zariadenia).
3. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
4. Aplikácia Asistent Google v telefóne.

Najprv postupujte podľa krokov nižšie:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a skontrolujte jeho správne fungovanie v aplikácii.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play Store™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Set up device (Nastaviť zariadenie)“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku „Works with Google (Pracuje so službou Google)“, vyhľadajte text „EZVIZ“ a nájdete zručnosti „EZVIZ“.
5. Zadajte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Sign in (Prihlásenie)**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Authorize (Autorizovať)** umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
7. Ťuknite na položku „Return to app (Návrat do aplikácie)“.
8. Postupujte podľa jednotlivých krokov a dokončíte autorizáciu. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname vašich služieb. Ak chcete zobrazíť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte nejaké pokyny. Použite názov kamery, ktorý ste vytvorili pri nastavovaní systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu.

Pridanie zariadení do miestnosti slúži na to, aby mohli používatelia ovládať skupinu zariadení naraz jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- i Podrobné informácie nájdete na stránke www.ezvizlife.com.