

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INFECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Förpackningens innehåll




Internetkamera (x 1)



USB-kabel (x 1)



Strömadapter (x 1)




Skumetikett (x 1)




Metallplatta (x 1)



Fäste (x 1)



Borrmall (x 1)



Skrivsats (x 1)




Gällande föreskrifter (x 1)



Snabbstartsguide (x 1)

i Kameran ser ut som den faktiska kamera du köpt.

Produktöversikt



Namn

Lysdiodsindikator

Beskrivning

- Lyser rött: Kameran startar.
- Blinkar långsamt rött: Wi-Fi-anslutningen fungerar inte.
- Blinkar snabbt rött: Undantagsfel i enhet (t.ex. fel på microSD-kort).
- Lyser blått: Video visas eller spelas upp i EZVIZ-appen.
- Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för Wi-Fi-anslutning.
- Blinkar långsamt blått: Kameran fungerar korrekt.

Micro SD-kort
(säljes separat)

Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning.

Återställningsknapp

Håll in knappen ÅTERSTÄLLNING i 5 sekunder när kameran är igång, kameran startar om och alla parametrar återställs till standard.


Mikrofon
Högtalare

För ljudinmatning.
För ljudutmatning.

Konfigurera din enhet

Steg 1 Slå på strömmen

Plugga in ena änden av strömkabeln i kameran och andra änden i strömadaptern. Plugga sedan in adaptern i ett eluttag som visas i bilden nedan.




Steg 2 Konfiguration av kameran

1. Skapa ett användarkonto


- Anslut din mobiltelefon till ett Wi-Fi-nätverk.
- Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play Store™.
- Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ med hjälp av startguiden.

2. Lägg till en kamera i EZVIZ-appen

- Logga in i EZVIZ-appen.
- Tryck på "+" i det övre, högra hörnet av EZVIZ-appens startskärm för att gå till sidan där du skannar QR-koder.



- Skanna QR-koden på kamerans undersida.



- Följ EZVIZ-appguiden för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen.

- i** För att konfigurera Wi-Fi måste telefonen vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk på 2,4 GHz från routern.

Montering

Det finns en magnetisk del inuti kameran. Du kan hoppa över följande steg och fästa kameran direkt på den magnetiska ytan.

- i** • Skruva fast fästet på önskad plats. Se [alternativ 1](#).
- Fäst metallplattan på önskad plast med hjälp av skumetiketten. Se [alternativ 2](#).


Alternativ 1 Skruva fast fästet

Steg 1 Placera bormallen på en ren och plan yta.

Steg 2 (Endast cementvägg/tak) Borra skruvhål enligt mallen och för in pluggar.

Steg 3 Skruva fast fästet på mallen.

Steg 4 Montera kameran på fästet.




Alternativ 2 Fäst metallplattan med skumetiketten

Steg 1 Välj en ren och plan yta.

Steg 2 Fäst metallplattan med skumetiketten.


Steg 3 Montera kameran direkt på metallplattan.



Bilaga

Steg 1 Installera minneskort

Sätt i ett microSD-kort i facket tills det klickar fast.



Steg 2 Initiera minneskort

1. Kontrollera minneskortets status i appen EZVIZ genom att trycka på **Storage Status (Lagringsstatus)** i gränssnittet **Device Settings (Enhetsinställningar)**.
2. Om minneskortets status visas som **Uninitialized (Inte initierat)** trycker du för att initiera det. Statusen ändras då till **Normal**.

EZVIZ Connect

Använd Amazon Alexa

Dessa anvisningar hjälper dig att styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se **Felsökning**.

Innan du börjar ser du till att följande är klart:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen är "Image Encryption" (Bildkryptering) påslagen på sidan för Device Settings (Enhetsinställningar).
3. Du har en Alexa-klar enhet (dvs. Echo Spot, Echo-Show, nya Echo-Show, Fire TV [alla generationer], Fire TV Stick [endast andra generationen] eller Fire TV Edition smart-tv).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Så här styr du EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa-appen och välj "Skills and Games" (Färdigheter och spel) på menyn.
2. På skärmen Färdigheter och spel söker du efter "EZVIZ". Du kommer då att hitta "EZVIZ"-färdigheter.
3. Välj färdighet för din EZVIZ-enhet och tryck sedan på **ENABLE TO USE (Aktivera för att använda)**.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på **Sign in (Logga in)**.
5. Tryck på knappen **Authorize (Tillåt)** för att ge Alexa åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Nu visas meddelandet "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ har länkats). Tryck sedan på **DISCOVER DEVICES (Upptäck enheter)** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till Alexa-appmenyn och välj "Devices" (Enheter). I listan över enheter visas alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart Home" (Smart hem) i Alexa-appen eller med Alexa-röststyrningsfunktionen.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- 1 Enhetens namn till exempel: "show xxxx camera" (visa xxxx-kameran), kan ändras i EZVIZ-appen. Varje gång du ändrar namnet på enheten måste du söka efter enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad gör jag om Alexa inte upptäcker min enhet?

Kontrollera om det finns problem med att ansluta till internet.

Försök starta om den smarta enheten och upptäcka enheten igen på Alexa.

Varför visas enhetens status som "Offline" på Alexa?

Den trådlösa anslutningen kan ha kopplats bort. Starta om den smarta enheten och upptäck igen på Alexa.

Din router kanske inte har någon internetanslutning. Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

- i Information om länder som stöder användningen av Amazon Alexa hittar du på dess officiella webbplats.

Använda Google Assistent

Med Google Assistent kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att säga Google Assistent-röstkommandon.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen stänger du av "Image Encryption" (Bildkryptering) och slår på "Audio" (Ljud) på sidan för Device Settings (enhetsinställningar).
3. En tv med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Google Assistent-appen på din telefon.

Följ nedan angivna steg för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar som den ska i appen.
2. Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play Store™ och logga in på ditt Google-konto.
3. På skärmen "Myhome" (Hem) trycker du på "+" i övre vänstra hörnet och väljer "Set up device" (Konfigurera enhet) på menyn för att gå till inställningsgränssnittet.
4. Tryck på "Works with Google" (Fungerar med Google) och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-färdigheter.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på **Sign in (Logga in)**.
6. Tryck på knappen **Authorize (Tillåt)** för att ge Google åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på "Return to app" (Tillbaka till appen).
8. Följ ovan angivna steg för att slutföra tillåtelsen. När synkroniseringen är slutförd visas EZVIZ-tjänsten i din lista över tjänster. Om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto trycker du på EZVIZ-tjänstikonen.
9. Pröva på några kommandon. Använd namnet du skapade åt kameran när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller i en grupp. Om enheter läggs till i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett och samma kommando. Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- i Besök www.ezvizlife.com för mer information.