

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.


IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

الإعداد

الخطوة 1

التشغيل

صل كابل الطاقة بالكاميرا ثم يمهأين الطاقة ثم بمأخذ الطاقة، على النحو الموضح في الشكل أدناه.




الخطوة 2

إعداد الكاميرا

1. إنشاء حساب مستخدم
- صل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi باستخدام شبكة ضمن نطاق 2.4 جيجاهرتز.
- قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في متجر التطبيقات وGoogle Play™.
- قم بتشغيل التطبيق وسجل للحصول على حساب مستخدم على تطبيق EZVIZ متبعا معالج بدء التشغيل.
2. إضافة كاميرا إلى تطبيق EZVIZ
- قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ.
- من الشاشة الرئيسية لتطبيق EZVIZ، انقر فوق "+" في الزاوية اليمنى العليا للانتقال إلى واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيا.



- امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا على الجزء السفلي من الكاميرا.




- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi.

- يُرجى التأكد من اتصال هاتفك بشبكة Wi-Fi ضمن نطاق 2.4 جيجاهرتز من الموجه لتكوين

شبكة Wi-Fi.

3. قم بتغيير كلمة المرور الافتراضية (اختياري)

- بعد إضافة الكاميرا، يُطلب منك تغيير كلمة مرور الجهاز لضمان أمان الفيديو. تُستخدم كلمة المرور لإعداد تشفير الصور. إذا قمت بتشغيل إعداد تشفير الصور، فسيُطلب منك أن تُدخل كلمة المرور الخاصة بك عندما تستخدم الكاميرا للعرض المباشر أو للتشغيل.
- انتقل إلى شاشة إعدادات الكاميرا لتغيير كلمة المرور الافتراضية.
- اضغط على "Change Password" (تغيير كلمة المرور).



- اضغط على "Edit" (تحرير).

- أدخل رمز التحقق الأصلي الموضح في أسفل الكاميرا.

- أدخل كلمة المرور الجديدة. يُرجى استخدام أحرف وأرقام تتراوح بين 6 إلى 12 رمزًا.

التركيب

الخطوة 1

تركيب اللوحة المعدنية (اختياري)

اختر سطحًا نظيفًا ومستويًا ثم قم بتركيب اللوحة المعدنية في الوضع المرغوب مستخدمًا براغي أو لاصقات من مادة الفوم (غير مرفقة).


توجد قطعة مغناطيسية داخل الكاميرا. يمكنك تخطي هذه الخطوة إذا كان السطح مصنوعًا من المعدن.



الخطوة 2

تركيب الكاميرا


ثبّت الكاميرا باللوحة المعدنية أو السطح المعدني مستخدمًا المغناطيس (انظر الشكل أدناه).



الخطوة 3

إكمال التركيب

اضبط زاوية الكاميرا على النحو المطلوب.



الوصف	الاسم
إمكانية التحدث والاستماع.	سماعة
5 فولت ±10%	دخل الطاقة
لبطاقة SD الصغيرة (غير مضمنة مع هذا المنتج). يمكنك شراؤها على حدة. التوافق الموصى به: الفئة 10، والحد الأقصى للسعة يبلغ 256 جيجابايت. يمكنك أن تسجل الحدث داخل الكاميرا بعد إدخال البطاقة.	بطاقة SD صغيرة
اضغط على زر إعادة التعيين مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ بينما الكاميرا قيد التشغيل، عندها يُعاد تشغيل الكاميرا ويتم إعادة تعيين كل المعلومات على قيمها الافتراضية.	إعادة التعيين

الاسم

مؤشر LED

الوصف

- أحمر ثابت: جارٍ بدء تشغيل الكاميرا.
 - أحمر وامض ببطء: فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi.
 - أحمر وامض بسرعة: استثناء الجهاز (على سبيل المثال، خطأ بطاقة microSD).
 - أزرق ثابت: جارٍ عرض الفيديو أو تشغيله في تطبيق EZVIZ.
 - أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.
 - أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.
- مصدر إضاءة تلقائي للأماكن المظلمة. هناك وضعان لفيديو الكاميرا: أوان (للتسجيل أثناء النهار) وأبيض وأسود مع مصباح إضاءة الأشعة تحت الحمراء (للتصوير أثناء الليل).

مصباح الأشعة تحت الحمراء

محتويات العلبة



مهايئ الطاقة



كابل USB



الكاميرا



دليل التشغيل السريع




لوحة معدنية
(قطر الفتحة 3.5 ملميمترات)



لاصق من مادة الفوم


تركيب بطاقة الذاكرة

أدخل بطاقة SD الصغيرة في الفتحة حتى تسمع صوت طقطة.



تهيئة بطاقة الذاكرة

1. في تطبيق EZVIZ، تحقق من حالة بطاقة الذاكرة من خلال النقر فوق Storage Status (حالة التخزين) في واجهة Device Settings (إعدادات الجهاز).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة Uninitialized (غير مهيأة)، فانقر فوقها لتهيئتها. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادي). يمكنك أن تبدأ تسجيل أي فيديو مرتبط بحدث ما في الكاميرا كإكتشاف الحركة مثلاً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- س:** تظهر المطالبات "The device is offline." (الجهاز غير متصل) أو "The device is not registered." (الجهاز غير مُسجّل) عند إضافة الكاميرا باستخدام تطبيق EZVIZ.
- ج:** 1. تأكد من أن الشبكة المتصلة بها الكاميرا تعمل بشكل صحيح وأن خاصية بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) بجهاز التوجيه قد تم تمكينها.
2. اضغط على زر إعادة التعيين مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة تعيين الإعدادات وذلك إذا قمت بتغيير معلمات الشبكة.
- س:** يتعذر على الهاتف المحمول تلقي مطالبات التنبيه عندما تكون الكاميرا متصلة.
- ج:** 1. تأكد من أن تطبيق EZVIZ يعمل على هاتفك المحمول.
2. بالنسبة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android، تأكد من أن التطبيق يعمل في الخلفية؛ أما بالنسبة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظام iOS، فقم بتمكين وظيفة دفع الرسائل في "Settings" (الإعدادات) < Notification (إخطار)".
- س:** هل تدعم الكاميرا توصيل الطاقة عبر أجهزة USB أو البطارية المحمولة؟
- ج:** يُنصح باستخدام مهائئ الطاقة القياسي من EZVIZ لتوفير إمداد جهد كهربائي مستقر.

للحصول على معلومات مفصلة، يرجى زيارة الموقع www.ezvizlife.com.

أ