

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Konfiguration

Trin 1 Strømforsyning

Sæt strømledningen i kameraet og strømadapteren og derefter i en stikkontakt som vist i figuren nedenfor.



Trin 2 Konfiguration af kamera

1. Opret en brugerkonto

- Slut din mobiltelefon til dit wi-fi-netværk på båndet **2,4 GHz**.
- Download og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store og Google Play™.
- Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto ved at følge opstartsguiden.



2. Føj et kamera til EZVIZ

- Log ind på appen EZVIZ.
- Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen i appen EZVIZ for at gå til siden til scanning af QR-koden.



- Scan QR-koden på bunden af kameraet.

Bunden på
kameraet




- Følg guiden i appen EZVIZ for at færdiggøre konfigurationen af wi-fi.
- i** Kontrollér, at telefonen er sluttet til wi-fi-netværket på 2,4 GHz-båndet fra routeren med henblik på wi-fi-konfiguration.

3. Skift standardadgangskoden (valgfrit)

Når du har tilføjet kameraet, skal du ændre standardadgangskoden af hensyn til sikkerheden af dine videoer. Adgangskoden bruges til kryptering af billeder. Hvis du aktiverer kryptering af billeder, skal du indtaste adgangskoden, når du ser livevisning eller afspiller fra kameraet.

- Gå til siden med indstillinger for kameraet for at ændre standardadgangskoden.
- Tryk på "Change Password" (Skift adgangskode).



- Tryk på "Edit" (Redigér).
- Indtast den oprindelige kontrolkode, der findes på bunden af kameraet.
- Indtast ny adgangskode. Brug 6-12 bogstaver og tal.

Installation


Trin 1 Installation af metalplade (valgfrit)

Vælg en ren og flad overflade, og fastgør metalpladen til den ønskede position med skumstickers eller skruer (medfølger ikke).

- i** Der er en magnet i kameraet. Du kan springe trinnet over, hvis overfladen er af metal.

Trin 2 Installér kameraet

Fastgør kameraet magnetisk til metalpladen eller metaloverfladen (se figuren nedenfor).




Trin 3 Afslut installation

Justér kameravinklen efter behov.

Bilag

Grundlæggende oplysninger



Navn

Beskrivelse

Højtaler

Tovejssamtale.

Strømindgang

== 5 V ± 10 %

microSD-kort

Til microSD-kort (medfølger ikke). Det kan købes separat. Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, maks. plads 256 GB. Når kortet er sat i, kan du optage hændelser på kameraet.

NULSTIL

Hold knappen NULSTIL nede i 5 sekunder, mens kameraet er tændt. Kameraet genstarter, og alle indstillinger nulstilles til standard.

Navn

LED-
kontrollampe

Beskrivelse

- Lyser konstant rødt: Kameraet starter op.
- Blinker langsomt rødt: Wi-fi-forbindelsen er afbrudt.
- Blinker hurtigt rødt: Undtagelse på enhed (fx fejl i microSD-kort).
- Lyser konstant blå: En video vises eller afspilles i appen EZVIZ.
- Blinker hurtigt blå: Kameraet er klar til wi-fi-forbindelsen.
- Blinker langsomt blå: Kameraet fungerer korrekt.

IR-lampe

Automatisk lyskilde til mørke omgivelser. Kameraets video har to tilstande: Farve (til optagelse i dagslys) og sort/hvid med IR-reflektor (til optagelse om natten).

Kassens indhold



Kamera



USB-kabel



Strømadapter



Skumsticker




Metalplade
(hul med diameter
på 3,5 mm)



Startvejledning

Installation af hukommelseskort

Sæt et microSD-kort i holderen, indtil det klikker på plads.



Formatér hukommelseskortet

1. Kontrollér hukommelseskortets status i appen EZVIZ ved at trykke på Storage Status (Lagerstatus) på skærmen Device Settings (Enhedsindstillinger).

Wi-Fi Configure	TEST-WIFI	📶	>
Storage Status			>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx		No new version.

2. Hvis hukommelseskortets status vises som Uninitialized (ikke initialiseret), skal du trykke for at initialisere kortet. Status ændres til Normal. Du kan derefter begynde at optage en video med kameraet, der er udløst ved fx detektion af bevægelse.

Fejlfinding

Spørgsmål: Når du tilføjer kameraet med appen EZVIZ, vises meddelelsen "The device is offline." (Enheden er offline.) eller "The device is not registered." (Enheden er ikke registreret.).

Svar:

1. Kontrollér, at netværket, som kameraet er sluttet til, fungerer normalt, og at DHCP på routeren er aktiveret.
2. Hold knappen NULSTIL nede i 5 sekunder for at nulstille indstillingerne, hvis du har ændret netværksindstillingerne.


Spørgsmål: Mobiltelefonen kan ikke modtage alarmmeddelelser, når kameraet er online.

Svar:

1. Kontrollér, at appen EZVIZ kører på din mobiltelefon.
2. For mobiltelefoner med Android-operativsystemet skal du kontrollere, at appen kører i baggrunden. For mobiltelefoner med iOS skal du aktivere funktionen til pushmeddelelser i "Settings (Indstillinger) > Notification (Meddelelse)".

Spørgsmål: Understøtter kameraet strømforsyning via USB-enheder eller et bærbart batteri?

Svar: Det tilrådes at bruge EZVIZ's standardstrømadapter, der leverer en stabil spænding.

 Besøg www.ezvizlife.com for at få nærmere oplysninger.

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENS

Frekvensbåndene og de nominelle grænser for transmitteret effekt (udstrålet og/eller overført) er følgende for radioenheden:

Bånd	Wi-fi 2,4 GHz
Frekvens	2,412-2,472 GHz
Effektiv udstrålet effekt (EIRP)	60 mW