

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.



À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web **EZVIZ™** pour obtenir la dernière version (<http://www.ezvizlife.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2019

Informations sur les marques déposées

 **EZVIZ™**,  **™**, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS

LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN.


LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Installation

Étape 1 Mise sous tension

Connectez le câble d'alimentation dans la caméra et à l'adaptateur électrique, puis dans une prise électrique, comme présenté sur la figure ci-dessous.




Étape 2 Configuration de la caméra

1. Créer un compte d'utilisateur


- Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi à l'aide de votre réseau **2,4 GHz**.
- Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store et Google Play™.
- Lancer l'application et s'inscrire pour obtenir un compte utilisateur EZVIZ en suivant l'assistant de configuration.

2. Ajouter une caméra à EZVIZ

- Connectez-vous à l'application EZVIZ.
- De l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, taper sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.



- Scannez le code QR au bas de la caméra.




- Suivez les directives de l'assistant de l'application EZVIZ pour compléter la configuration Wi-Fi.

i Vous assurer que votre téléphone est connecté au Wi-Fi de 2,4 GHz du routeur pour la configuration Wi-Fi.

3. Changer le mot de passe par défaut (facultatif)

Après avoir ajouté la caméra, vous devrez changer le mot de passe de l'appareil pour assurer votre sécurité vidéo. Le mot de passe est utilisé pour le cryptage de l'image. Si vous activez le cryptage de l'image, vous devrez fournir votre mot de passe lors de l'affichage en temps réel ou pour la visualisation de la vidéo.

- Accédez à la fenêtre des paramètres de la caméra pour changer le mot de passe par défaut.
- Appuyez sur « Change Password » (Changer le mot de passe).



- Appuyez sur « Edit » (Modifier).
- Entrez le code de vérification d'origine situé sous la base de la caméra.
- Entrez le nouveau mot de passe. Veuillez utiliser des chiffres et des lettres entre 6 et 12 caractères.

Installation


Étape 1 Installer la plaque métallique (facultatif)

Choisissez une surface propre et plate et fixez la plaque métallique à l'emplacement souhaité à l'aide des autocollants en mousse ou de vis (non incluses).

-  Un aimant se trouve à l'intérieur de la caméra. Vous pouvez sauter cette étape si la surface est métallique.

Étape 2 Installer la caméra

Fixez la caméra magnétiquement à la plaque métallique ou à une surface métallique (voir illustration ci-dessous).




Étape 3 Compléter l'installation

Ajustez l'angle de la caméra au besoin.

Annexe

Notions élémentaires



Nom	Description
Haut-parleur	Conversation bidirectionnelle.
Entrée d'alimentation	== 5 V ± 10 %
Carte micro SD	Pour carte micro SD (non incluse avec ce produit). Vous pouvez l'acheter séparément. Type de carte recommandé : Classe 10, espace maximal de 256 Go. Après avoir inséré la carte, vous pouvez enregistrer les événements sur la caméra.
RÉINITIALISATION	Maintenez le bouton RÉINITIALISATION enfoncé pendant 5 secondes alors que la caméra est sous tension ; celle-ci redémarrera et tous les réglages par défaut seront rétablis.

Nom

Indicateur DEL

Description

- Rouge fixe : La caméra est en train de démarrer.
- Clignotement lent rouge : La connexion Wi-Fi a échoué.
- Clignotement rapide rouge : Exception de périphérique (par exemple, erreur de carte microSD).
- Bleu fixe : La vidéo est en cours de visionnement ou de lecture dans l'application EZVIZ.
- Clignotement rapide bleu : La caméra est prête pour la connexion Wi-Fi.
- Clignotement lent bleu : La caméra fonctionne correctement.

Éclairage infrarouge

Source de lumière automatique pour les environnements sombres. La caméra comporte deux modes : couleur (pour filmer de jour) et noir et blanc avec illuminateur infrarouge (pour les conditions nocturnes).

Contenu de la boîte



Caméra



Câble USB



Adaptateur d'alimentation



Autocollant en mousse




Plaque en métal
(diamètre des trous :
3,5 mm)



Guide de démarrage rapide


Installer la carte mémoire

Insérer une carte micro SD dans le logement jusqu'à entendre un clic.



Initialiser la carte mémoire

1. Dans l'application EZVIZ, vérifiez l'état de la carte mémoire en appuyant sur Storage Status (État du stockage) dans l'interface Device Settings (Paramètres de l'appareil).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Si l'état de la carte mémoire affiche Uninitialized (Non initialisé), appuyez dessus pour l'initialiser. Le statut passera alors à Normal. Vous pouvez ensuite commencer à enregistrer n'importe quelle vidéo déclenchée par un événement sur la caméra, par exemple une détection de mouvement.

Dépannage

- Q :** Le message « The device is offline. » (L'appareil est hors ligne.) ou « The device is not registered. » (L'appareil n'est pas enregistré.) apparaît lorsque vous ajoutez la caméra en utilisant l'application EZVIZ.
- R :**
1. Assurez-vous que le réseau auquel la caméra est connectée fonctionne correctement et que le serveur DHCP du routeur est activé.
 2. Maintenez le bouton RÉINITIALISATION enfoncé pendant 5 s pour réinitialiser les réglages si vous changez les paramètres réseau.
- Q :** Le mobile ne peut pas recevoir les messages d'alerte lorsque la caméra est en ligne.
- R :**
1. Assurez-vous que l'application EZVIZ est en cours d'exécution sur votre téléphone mobile.
 2. Pour les mobiles Android, assurez-vous que l'application s'exécute en arrière-plan ; et pour les téléphones mobiles sous iOS, autorisez les notifications Push sous « Settings (Réglages) > Notification (Notifications) ».
- Q :** La caméra peut-elle être alimentée via un périphérique USB ou une batterie portable ?
- R :** Il est conseillé d'utiliser l'adaptateur électrique standard d'EZVIZ afin d'avoir une tension d'alimentation stable.
- i** Pour des informations détaillées, veuillez visiter www.ezvizlife.com.