

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Pengaturan

Langkah 1 Menyalakan Kamera

Colokkan kabel daya ke kamera dan ke adaptor daya lalu ke stopkontak daya, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah.




Langkah 2 Penyetelan Kamera

1. Buat akun pengguna


- Hubungkan ponsel Anda ke Wi-Fi menggunakan jaringan **2.4GHz**.
- Unduh dan pasang aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store dan Google Play™.
- Buka aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ dengan mengikuti petunjuk memulai.

2. Tambahkan kamera ke EZVIZ

- Masuk ke aplikasi EZVIZ.
- Dari layar Utama aplikasi EZVIZ, ketuk tanda "+" di sudut kanan atas untuk membuka antarmuka pemindaian kode QR.



- Pindai kode QR pada bagian bawah kamera.




- Ikuti petunjuk aplikasi EZVIZ untuk menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi.

i Pastikan ponsel Anda sudah tersambung ke Wi-Fi 2.4GHz dari router untuk konfigurasi Wi-Fi.

3. Ganti kata sandi default (Opsional)

Setelah menambahkan kamera, Anda diharuskan mengganti kata sandi perangkat untuk memastikan keamanan video Anda. Kata sandi digunakan untuk Enkripsi Gambar. Jika Anda mengaktifkan Enkripsi Gambar, Anda diharuskan memasukkan kata sandi saat Anda melihat video langsung atau memutar kembali video yang disimpan dari kamera.

- Masuk ke layar pengaturan kamera untuk mengubah kata sandi default.
- Ketuk "Change Password (Ubah Kata Sandi)".




- Ketuk "Edit".
- Masukkan kode verifikasi awal yang terletak di bagian bawah kamera.
- Masukkan kata sandi baru. Gunakan huruf dan angka antara 6 hingga 12 karakter.

Pemasangan


Langkah 1 Memasang Pelat Logam (Opsional)

Pilih permukaan yang bersih dan datar serta lekatkan pelat logam dengan stiker busa atau sekrup ke posisi yang diinginkan (tidak disertakan).

-  Terdapat potongan magnet di dalam kamera. Anda dapat melewati langkah ini jika permukaan terbuat dari logam.

Langkah 2 Pasang Kamera

Kencangkan kamera secara magnetis ke pelat logam atau permukaan logam (lihat gambar di bawah).




Langkah 3 Menyelesaikan Pemasangan

Sesuaikan sudut kamera jika diperlukan.

Lampiran

Informasi Dasar



Nama	Deskripsi
Speaker	Pembicaraan dua-arah.
Input Daya	$\approx 5V \pm 10\%$
Kartu SD mikro	Untuk kartu SD mikro (tidak disertakan bersama produk ini). Anda dapat membelinya secara terpisah. Kompatibilitas yang dianjurkan: Kelas 10, ruang maksimum sebesar 256 GB. Setelah memasukkan kartu, Anda dapat merekam kejadian ke dalam kamera.
ATUR ULANG	Tahan tombol ATUR ULANG selama 5 detik saat kamera sedang dioperasikan, kamera akan memulai ulang dan semua parameter diatur ulang ke pengaturan awal.

Nama Deskripsi

Indikator LED	<ul style="list-style-type: none">• Merah Pekat: Kamera sedang memulai.• Merah Berkedip Pelan: Sambungan Wi-Fi gagal.• Merah Berkedip Cepat: Pengecualian perangkat (misalnya, kartu MicroSD rusak).• Biru Pekat: Video sedang ditampilkan atau diputar di Aplikasi EZVIZ.• Biru Berkedip Cepat: Kamera siap untuk sambungan Wi-Fi.• Biru Berkedip Pelan: Kamera berfungsi dengan baik.
Lampu IR	Sumber cahaya otomatis untuk suasana gelap. Video kamera memiliki dua mode: berwarna (untuk perekaman siang hari) dan hitam putih dengan pencahayaan IR (untuk malam hari).

Isi Kotak



Kamera



Kabel USB



Adaptor Daya



Stiker Busa




Pelat Logam
(Diameter Lubang 3,5 mm)



Buku Panduan


Pasang Kartu Memori

Masukkan kartu SD mikro ke dalam slot hingga terdengar suara klik.



Menginisialisasi Kartu Memori

1. Di aplikasi EZVIZ, periksa status kartu memori dengan mengetuk Storage Status (Status Penyimpanan) di tampilan Device Settings (Pengaturan Perangkat).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Jika status kartu memori ditampilkan sebagai Uninitialized (Belum Diinisialisasi), ketuk untuk menginisiasinya. Status kemudian akan berubah menjadi Normal. Anda kemudian dapat mulai merekam semua video yang dipicu kejadian ke dalam kamera, seperti deteksi gerakan.

Penyelesaian Masalah

- P:** Pesan "The device is offline. (Perangkat tidak tersambung ke jaringan.)" atau "The device is not registered. (Perangkat belum terdaftar.)" muncul saat menambahkan kamera menggunakan Aplikasi EZVIZ.
- J:**
1. Pastikan jaringan yang tersambung dengan kamera berfungsi dengan baik dan router DHCP sudah diaktifkan.
 2. Tahan tombol ATUR ULANG selama 5 detik untuk mengatur ulang pengaturan jika Anda mengubah parameter jaringan.
- P:** Telepon seluler tidak dapat menerima pemberitahuan alarm ketika kamera sedang tersambung ke jaringan.
- J:**
1. Pastikan aplikasi EZVIZ dijalankan di telepon seluler Anda.
 2. Untuk telepon seluler Android OS, pastikan aplikasi tetap berjalan di latar belakang, dan untuk telepon seluler iOS, aktifkan fungsi dorong pesan di "Settings (Pengaturan) > Notification (Notifikasi)".
- P:** Apakah kamera mendukung pengisian daya melalui perangkat USB atau baterai portabel?
- J:** Sangat dianjurkan untuk menggunakan adaptor daya standar dari EZVIZ guna menyediakan pasokan tegangan yang stabil.
- i** Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.ezvizlife.com.