

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

การตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1 การเปิดเครื่อง

เสียบสายไฟเข้ากับปลั๊กและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ จากนั้นจึงเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ ดังแสดงในภาพด้านล่าง



ขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่ากล้อง

1. สร้างบัญชีผู้ใช้


- เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi โดยใช้เครือข่าย 2.4GHz ของคุณ
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ โดยค้นหา "EZVIZ" ใน App Store และ Google Play™
- เปิดแอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ ตามตัวช่วยเริ่มต้น

2. การเพิ่มกล้องบนแอป EZVIZ

- เข้าสู่ระบบแอป EZVIZ
- จากหน้าจอหลักของแอป EZVIZ และ "+" ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์



- สแกนรหัสคิวอาร์ใต้ตัวกล้อง



- ทำตามตัวช่วยของแอป EZVIZ เพื่อกำหนดค่า Wi-Fi ให้เสร็จเรียบร้อย




โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4GHz จากเราเตอร์สำหรับการกำหนดค่า Wi-Fi

3. เปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น (ไม่บังคับ)

หลังจากเพิ่มกล้องแล้ว คุณต้องเปลี่ยนรหัสผ่านของอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจว่าวิดีโอของคุณมีความปลอดภัย รหัสผ่านนี้ใช้สำหรับการเข้ารหัสภาพ หากคุณเปิดการเข้ารหัสภาพ คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเมื่อต้องการดูวิดีโอสดหรือเล่นวิดีโอของกล้อง

- ไปที่หน้าจอลงการตั้งค่ากล้องเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
- แตะ “Change Password (เปลี่ยนรหัสผ่าน)”



- แตะ “Edit (แก้ไข)”
- ป้อนรหัสยืนยันเริ่มต้นที่ใต้ตัวกล้อง
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ โปรดใช้ตัวอักษรและตัวเลขโดยมีความยาว 6 ถึง 12 ตัว

การติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งแผ่นโลหะ (อุปกรณ์เสริม)


เลือกพื้นผิวที่สะอาดและเรียบ แล้วยึดแผ่นโลหะกับตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้สติกเกอร์โฟมหรือสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย)



ภายในกล่องมีชิ้นส่วนแม่เหล็ก คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้หากพื้นผิวเป็นโลหะ

ขั้นตอนที่ 2 ติดตั้งกล่อง

ยึดกล่องไว้กับแผ่นโลหะหรือพื้นผิวโลหะด้วยแรงแม่เหล็ก (ดูรูปภาพด้านล่าง)




ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

ปรับมุมกล่องตามต้องการ

ภาคผนวก

ข้อมูลพื้นฐาน



ชื่อ	คำอธิบาย
ลำโพง	การพูดคุยแบบสองทิศทาง
กำลังไฟฟ้าเข้า	=== 5V±10%
การ์ด microSD	สำหรับการ์ด microSD (ไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้) คุณสามารถซื้อแยกต่างหากได้ ความเข้ากันได้ที่แนะนำ: คลาส 10 พื้นที่สูงสุด 256GB หลังจากใส่การ์ดแล้ว คุณสามารถลบบันทึกเหตุการณ์ไว้ในกล่องได้
รีเซ็ต	กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาทีขณะที่กล่องกำลังทำงาน กล่องจะรีสตาร์ทและพารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น

ชื่อ

ไฟแสดงสถานะ LED

คำอธิบาย

- สีแดงคงที่: กล้องกำลังเริ่มต้น
- สีแดงกระพริบช้า: การเชื่อมต่อ Wi-Fi ล้มเหลว
- สีแดงกระพริบเร็ว: ชื่อยกเว้นของอุปกรณ์ (เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ของการ์ด microSD)
- สีน้ำเงินคงที่: กำลังดูหรือเล่นวิดีโอในแอป EZVIZ
- สีน้ำเงินกระพริบเร็ว: กล้องพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
- สีน้ำเงินกระพริบช้า: กล้องทำงานปกติ

หลอดไฟอินฟราเรด

แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มืด วัตถุประสงค์ของกล้องมีสองโหมด: โหมดสี (สำหรับการบันทึกในสภาพแสงเวลากลางวัน) และโหมดขาวดำโดยมีระบบส่องสว่างด้วยแสงอินฟราเรด (สำหรับสภาพแสงเวลากลางคืน)

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง



กล้อง



สาย USB



อะแดปเตอร์จ่ายไฟ



สติ๊กเกอร์โฟม




แผ่นโลหะ
(เส้นผ่าศูนย์กลางของรู 3.5 มม.)



คู่มือการใช้งานฉบับย่อ


ติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ

ใส่การ์ด micro SD เข้าไปในช่องเสียบจาดังคลิก



เริ่มการใช้งานการ์ดหน่วยความจำ

1. ในแอป EZVIZ ตรวจสอบสถานะของการ์ดหน่วยความจำโดยแตะ Storage Status (สถานะหน่วยความจำ) ในอินเทอร์เน็ตเพจ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. หากการ์ดหน่วยความจำแสดงสถานะ Uninitialized (ยังไม่เริ่มการใช้งาน) ให้แตะเพื่อเริ่มการใช้งาน สถานะจะเปลี่ยนเป็น Normal (ปกติ) จากนั้นคุณสามารถเริ่มการบันทึกวิดีโอเมื่อมีการแจ้งเตือนเหตุการณ์ในกล้อง เช่น การตรวจจับการเคลื่อนไหว

การแก้ไขปัญหา

ถาม: ข้อความแจ้ง “The device is offline. (อุปกรณ์อยู่ในสถานะออฟไลน์)” หรือ “The device is not registered. (อุปกรณ์ยังไม่ติดตั้งทะเบียน)” จะปรากฏขึ้น เมื่อเพิ่มกล้องโดยใช้แอป EZVIZ

ตอบ:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายที่กล้องเชื่อมต่ออยู่ทำงานได้ตามปกติ และเปิดใช้งาน DHCP ของเราเตอร์แล้ว
2. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าหากคุณเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของเครือข่าย

ถาม: โทรศัพท์มือถือไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือน เมื่อกำลังอยู่ในสถานะออนไลน์

ตอบ:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอป EZVIZ กำลังทำงานอยู่บนโทรศัพท์มือถือของคุณ
2. สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปกำลังทำงานอยู่ที่เบื้องหลัง และสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันส่งข้อความแบบพุชใน “Settings (การตั้งค่า) > Notification (การแจ้งเตือน)”

ถาม: กล้องรองรับการจ่ายไฟจากอุปกรณ์ USB หรือแบตเตอรี่แบบพกพาหรือไม่

ตอบ: เราขอแนะนำให้คุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟมาตรฐานของ EZVIZ เพื่อให้มีแรงดันไฟฟ้าคงที่



โปรดไปที่ www.ezvizlife.com/th เพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด