COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

#### About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the  $\blacksquare ZVIZ$  website (http://www.ezvizlife.com).

#### **Revision Record**

New release - January, 2019

# **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ ™, ♣ ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

## Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE

USE OF THIS PRODUCT EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED

THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. F7VI7 DOES NOT LINDERTAKE ANY LIARILITY FOR PERSONAL IN ILIRY

OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALL ATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED: B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS: C) FORCE MAJEURE: D) YOURSELE OR THE THIRD PARTY INCLUDING WITHOUT LIMITATION USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS SOFTWARE APPLICATIONS AND

AMONG OTHERS

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS. THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS F7VIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS: HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY

TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW, EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT


THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILL EGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE

APPLICABLE LAW. THE LATTER PREVAILS.

# عمليات التشغيل

### الخطوة الأولى التشغيل

قم بتوصيل الكاميرا بمأخذ الطاقة باستخدام مهايئ الطاقة، كما هو موضح أدناه.




### الخطوة الثانية اعداد الكاميرا


- 1. إنشاء حساب مستخدم
- ة م بتوصيل هاتفك الجوال بشبكة .Wi-Fi و.Wi-Fi و.Wi-Fi في App Store أو  $^{ ext{More}}$ Google Play أو ^ $^{ ext{More}}$  أو App Store .
  - قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم تطبيق EZVIZ متبعًا معالج بدء التشغيل.

## إضافة كاميرا إلى تطبيق EZVIZ


- قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ.
- من الشاشة الرئيسية لتطبيق EZVIZ، انقر فوق "+" في الزاوية اليمنى العليا للانتقال إلى واجهة مسح رمز OR ضوتنا.



#### - امسح رمز QR على حسم الكاميرا ضوئيًا.



- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi.
  - يمكنك تحديد الاتصال السلكي أيضًا.
- قم بتوصيل الكاميرا بالموجِّه باستخدام كابل الشبكة.
- قم بإضافة الكاميرا إلى تطبيق EZVIZ عن طريق مسح رمز QR بها ضوئيًا.



- استمر في الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانِ عند فشل إضافة كاميرات أو اتصال Wi-Fi.
  - يُرجى التأكد من اتصال هاتفك بشبكة 2.4GHz Wi-Fi من الموجّه لتكوين شبكة Wi-Fi.


### الخطوة الثالثة تركبب الكاميرا

بمكنك تركيب الكاميرا على الحدار أو بالسقف.

أ • تأكد من أن الجدار قوي بما يكفي لتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا. • ارتفاء التكب الموصى به: 3 أمتار (10 أقدام).


### 1 تركب الكاميرا

- ضع قالب التثقيب على السطح الذي اخترت تركيب الكاميرا عليه.
- (للجدار الإسمنتي/السقف فقط) احفر ثقوبًا للبراغي وفقًا للقالب، وأدخل ثلاثة من مثبتات البراغي.
  - استخدم ثلاثة براغي معدنية لتثبيت قاعدة الكاميرا وفقًا للقالب.




# 2 ضبط زاوية المراقبة

- قم يفك برغي الضبط.
- اضبط زاوية المراقبة وفقًا لمكانك المفضل.
- أحكم ربط برغي الضبط عند وضع الكاميرا في الموضع الذي تريده.
  - أ تأكد من أن فتحة بطاقة microSD متجهة لأسفل.




### 3 تركب مجموعة مقاومة الماء (اختباري)

- i) إذا تم تركيب الكاميرا في الخارج أو في بيئة رطبة، فيرجى استخدام مجموعة مقاومة الماء.
  - أدخل الحشية في منفذ الشبكة الخاصة بالكاميرا.



- اضغط على الجانب A من كابل الشبكة ليمر عبر الصامولة والحشية والغطاء الطرفي.



- اربط الصامولة والغطاء الطرفي.



- قم تتوصيل الحانب A بمنفذ الشبكة في الكاميرا واربط الصامولة.




- اربط الجانب B بمنفذ LAN في الموجه.



# الملحق

# محتويات العلبة






أه براغي ×1 مجموعة مقاومة 1× للماء



#### الأساسيات



#### الوصف

الاسم

الوصف • أحمر ثابت: يتم تشغيل الكاميرا.

مۇشر LED

- أحمر وامض بيطء: فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة (MicroSD)
  - أزرق ثابت: يتم عرض الفيديو أو تشغيله في تطبيق EZVIZ.
    - أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.
      - أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.

بطاقة MicroSD

يجب شراؤها بشكلٍ منفصل. وبعد إدخال بطاقة microSD، قم بتهيئتها في تطبيق EZVIZ، ثم يمكن تخزين ملفات الفيديو في بطاقة SD.

زر إعادة التعيين

استمر في الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ عند تشغيل الكاميرا. تتم إعادة تشغيل الكاميرا، وإعادة تعيين جميع المعلمات إلى الإعدادات الافتراضية.

#### استكشاف الأعطال واصلاحما

- س: يظهر "The device is offline." (الجهاز غير متصل بالإنترنت.) أو "The device is not registered." (الجهاز غير مسجل.) عند إضافة الكاميرا بواسطة تطبق EZVIZ.
- ج: 1. تأكد من أن الشبكة التي تم توصيل الكاميرا بها طبيعية ومن تمكين DHCP للموجّه. 2. استمر في الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ إذا قمت بتغيير معلمات الشبكة بدهاً.
  - س: كيف يتم استخدام بطاقة microSD للتخزين المحلى؟
- إن الله عنه المنافق الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك. وقم وتم إضافة الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك. وقم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ ودخول واجهة "Device Details" (تفاصيل الجهاز)، وإذا ظهر زر "Initialize Storage Card" (تفاصيل العهاد).
  - 2. يتم تمكين تسجيل بطاقة microSD للكشف عن الحركة بشكلٍ افتراضي.
    - س: لماذا بظل ضوء الكشاف مضنًّا عندما تكون البيئة ساطعة بدرجة كافية؟
- ج: قد يقوم الجهاز بتشغيل آلية حماية، والتي سيتم إيقاقها تلقائيًا بعد ساعة واحدة، وإذا كنت بحاجة إلى إغلاقها يدويًا، فانقر فوق "Black/White Night Vision" (رؤية ليلية بالأبيض والأسود) أو "Smart Night Vision" (رؤية ليلية ككة) في التطبيق...
  - للحصول على معلومات مفصلة، برجى زيارة الموقع www.ezvizlife.com.