

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Toiminta

Vaihe 1 Virta päälle

Kytke kamera virtaliitäntään verkkolaitteella, kuten alla näkyy.




Vaihe 2 Kameran määrittys

1. Luo käyttäjätili


- Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon.
- Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
- Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili ohjatun käyttöönoton ohjeita noudattamalla.

2. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

- Kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
- Siirry QR-koodin skannaussivulle napauttamalla EZVIZ-sovelluksen aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.



-Skannaaja kameran rungossa oleva QR-koodi.




-Tee Wi-Fi-määritys loppuun käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa.

Voit valita myös langallisen yhteyden.

-liitä kamera reitittimeen verkkokaapelilla.

-lisää kamera EZVIZ-sovellukseen skannaamalla sen QR-koodi.



- Pidä NOLLAUS-painiketta painettuna 5 sekuntia, kun kameroiden lisääminen tai Wi-Fi-yhteyden muodostus epäonnistui.
- Varmista, että puhelimesi on yhdistetty reitittimen 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteyteen Wi-Fi-määritystä varten.


Vaihe 3 Kameran asennus

Kamera voidaan asentaa seinään tai kattoon.

- i** • Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 3 m (10 jalkaa).

1 Asenna kamera


- Aseta porauskaavio pinnalle, johon haluat kiinnittää kameran.
- **(Vain betoniseinä/-katto.)** Poraava ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin kolme kiinnitystulppaa.
- Kiinnitä kameran pohja kolmella metalliruuvilla kaavion ohjeiden mukaisesti.



2 Säädä valvontakulmaa

- Löysää säätöruuvia.
- Säädä valvontakulma haluamaksesi.
- Kiristä säätöruuvi, kun kamerasi on haluamassasi asennossa.

- i** Varmista, että microSD-korttipaikka on alaspäin.




3 Asenna vesitiivistysarja (valinnainen)

i Jos kamera on asennettu ulos tai kosteaan ympäristöön, käytä vesitiivistysarjaa.

- Aseta tiiviste kameran verkkoporttiin.



- Vedä verkkokaapelin A-puoli mutterin, tiivisteen ja päätykappaleen läpi.



- Kiristä mutteri ja päätykappale.



- Liitä A-puoli kameran verkkoporttiin ja kiristä mutteri.




- Liitä B-puoli reitittimen lähiverkkoporttiin.



Liite

Pakkauksen sisältö



Internet-kamera x1



Verkkolaite x1



Tietoja säädöksistä x1



Asennuspohja
x1



Ruuvipakkaus
x1




Vesitiivistyspakkaus
x1



Pika-aloitusopas
x1

Perustiedot



Nimi

LED-merkkivalo

Kuvaus

- Tasaisesti palava punainen: Kamera käynnistyy.
- Hitaasti vilkkuva punainen: Wi-Fi-yhteys on katkennut.
- Nopeasti vilkkuva punainen: Kameravika (esim. microSD-kortin virhe).
- Tasaisesti palava sininen: Videota katsotaan tai toistetaan EZVIZ-sovelluksessa.
- Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.
- Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein.

MicroSD-kortti

Se pitää ostaa erikseen. Alusta microSD-kortti asettamisen jälkeen EZVIZ-sovelluksessa, jotta SD-kortille voidaan tallentaa videotiedostoja.

NOLLAUS-painike

Pidä NOLLAUS-painiketta painettuna 5 sekuntia kameran ollessa päällä. Kamera käynnistyy uudelleen ja palauttaa kaikkien parametrien oletusarvot.

Vianmääritys

- K:** "The device is offline." (laite on offline-tilassa) tai "The device is not registered."
(laitetta ei ole rekisteröity) tulee näyttöön, kun kamera lisätään EZVIZ-sovelluksessa.
- V:** 1. Varmista, että verkko, johon kamera on yhdistetty, on kunnossa ja reitittimen DHCP on käytössä.
2. Pidä NOLLAUS-painiketta painettuna 5 sekuntia, jos muutit manuaalisesti verkon parametreja.
- K:** Miten microSD-korttia voidaan käyttää paikallisena tallennustilana?
- V:** 1. Varmista, että microSD-kortti on asetettu laitteeseen ja että kamera on lisätty EZVIZ-tiliisi. Kirjaudu EZVIZ-sovellukseen ja siirry "Device Details" (laitteen tiedot) -näyttöön. Jos "Initialize Storage Card" (alusta muistikortti) -painike tulee näkyviin, sinun on alustettava ensin microSD-kortti.
2. MicroSD-kortin liikkeentunnistustallennus on oletusarvoisesti käytössä.
- K:** Miksi kohdevalo pysyy päällä, kun ympäristössä on tarpeeksi kirkasta?
- V:** Laite saattaa laukaista suojaimekanismin, joka poistuu automaattisesti tunnin kuluttua, ja jos haluat sulkea sen manuaalisesti, napauta sovelluksessa kohdasta "Black/White Night Vision" (Musta/Valkoinen yönäkö) tai "Smart Night vision" (Älykäs yönäkö).

ALTISTUMINEN RADIOTAAJUUDELLE RF

Tähän radiolaitteeseen sovellettavat taajuuskaistat ja lähetetyn tehon (säteilevän ja/tai voimalinjaperäisen) nimellisrajat ovat seuraavat:

| | |
|--------------------|-----------------|
| Kaista | Wi-Fi 2,4 GHz |
| Taajuus | 2,412–2,472 GHz |
| Lähetysteho (EIRP) | 60 mW |

 Katso lisätietoa osoitteesta www.ezviz.eu.