

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ

HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Drift

Steg 1 Slå på enheten

Anslut kamerans strömadapter till eluttaget, såsom visas nedan.




Steg 2 Ställ in kameran

1. Skapa ett användarkonto


- Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi.
- Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
- Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ med hjälp av startguiden.

2. Lägg till en kamera i EZVIZ

- Logga in i appen EZVIZ.
- Tryck på "+" i det övre, högra hörnet av EZVIZ startskärm för att gå till sidan för att skanna QR-kod.



-Skanna QR-koden på kamerans kapsling.




-Följ guiden i EZVIZ-appen för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen.

Du kan även välja kabelanslutning.

-Anslut kameran till routern med hjälp av en nätverkskabel.

-Lägg till kameran i EZVIZ-appen genom att skanna QR-koden.



- i** • Håll återställningsknappen intryckt i 5 sekunder om fel uppstår när du lägger till kameror eller ansluter till Wi-Fi.
- Se till att din telefon är ansluten till det trådlösa 2,4 GHz-nätverket för konfigurationen av det trådlösa nätverket.


Steg 3 Installera kamera

Du kan installera kameran på väggen eller i taket.

- i** • Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.
- Rekommenderad installationshöjd: 3 m (10 fot).

1 Installera kameran


- Placera bormallen på den yta där du har valt att montera kameran.
- **(Endast cementvägg/-tak)** Borra skruvhål enligt mallen och för in tre väggpluggar.
- Använd tre metallskruvar för att montera kamerans fäste i enlighet med mallen.



2 Justera övervakningsvinkeln

- Lossa justerskruven.
- Justera övervakningsvinkeln till önskat läge.
- Dra åt justerskruven när du har kameran i önskat läge.

- i** Se till att facket till microSD-kortet är vänt nedåt.




3 Installera vattentätningssatsen (tillval)

i Om kameran installeras utomhus eller i en fuktig miljö ska vattentätningssatsen användas.

-För in tätningen i kamerans nätverksport.



-För sida A på nätverkscabeln genom muttern, tätningen och ändlocket.




-Dra åt muttern och ändlocket.



- Plugga in sida A i kamerans nätverksport och dra åt muttern.




- Koppla sida B till den lokala nätverksporten på routern.



Bilaga

Förpackningens innehåll



Internetkamera x 1



Strömadapter x 1



Gällande föreskrifter x 1



Monteringsmall
x 1



Skrivsats
x 1




Vattentätningssats
x 1



Snabbstartsguide
x 1

Grundläggande information



Namn

LED-indikering

Beskrivning

- Fast rött sken: Kameran startar.
- Blinkar sakta rött: Wi-Fi-anslutningen har slutat att fungera.
- Blinkar snabbt rött: Kamerafel (exempelvis, fel på microSD-kortet).
- Fast blått sken: Video visas eller spelas upp i appen EZVIZ.
- Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för Wi-Fi-anslutning.
- Blinkar sakta blått: Kameran fungerar korrekt.

MicroSD-kort

Ska inhandlas separat. När microSD-kortet har satts i initierar du det i appen EZVIZ. Videofiler kan sedan lagras på SD-kortet.

Återställningsknapp

Håll återställningsknappen intryckt i 5 sekunder medan kameran filmar. Kameran startar om och återställer alla parametrar till fabriksinställningen.

Felsökning

- F:** "The device is offline" (Enheten är offline) eller "The device is not registered" (Enheten är inte registrerad) visas när du lägger till en kamera i appen EZVIZ.
- S:** 1. Säkerställ att nätverket som kameran anslutits till fungerar normalt och att routerns DHCP är aktiverat.
2. Håll återställningsknappen intryckt i 5 sekunder om du har ändrat nätverkets parametrar manuellt.
- F:** Hur använder man microSD-kortet för lokal lagring?
- S:** 1. Kontrollera att microSD-kortet sitter i ordentligt och att du har lagt till kameran i ditt EZVIZ-konto. Logga in i appen EZVIZ och gå till "Device Details" (Enhetsinformation). Om knappen "Initialize Storage Card" (Initiera lagringskort) visas måste du initiera microSD-kortet först.
2. Inspelning på microSD-kortet vid rörelsedetektering är aktiverat som standard.
- F:** Varför förblir strålkastaren tänd även när omgivningen är tillräcklig upplyst?
- S:** Enheten kan ha utlöst en skyddsmekanism som hävs automatiskt efter en timme. Om du behöver stänga av den manuellt, tryck på "Black/White Night Vision" (svartvitt mörkerseende) eller "Smart Night Vision" (smart mörkerseende) i appen.

EXPOSITION FÖR RADIOFREKVENSENERGI

Följande frekvensband och nominella gränser för överförd effekt (utstrålad och/eller ledningsburen) gäller för denna radioenhet:

Band	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvens	Från 2,412 GHz till 2,472 GHz
Utstrålad effekt (EIRP)	60 mW

 Besök www.ezviz.eu för mer information.