

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE

USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

محتويات العبوة



كاميرا Wi-Fi



مجموعة مقاومة الماء



مجموعة البراغي



قالب التنقيب




دليل التشغيل السريع



المعلومات التنظيمية



مهايئ الطاقة



الوصف

- أحمر ثابت: جاري بدء تشغيل الكاميرا.
- أحمر وامض ببطء: فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة Micro SD).
- أزرق ثابت: يتم عرض الفيديو في تطبيق EZVIZ.
- أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.
- أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.

الاسم

مؤشر LED



الحصول على تطبيق EZVIZ

1. صل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi باستخدام شبكة بسرعة 2.4GHz.
2. ابحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play (TM).
3. نزل تطبيق EZVIZ وثبته.
4. قم بتشغيل التطبيق وسجل حساب مستخدم EZVIZ.

الإعداد

اتبع الخطوات التالية لإعداد الكاميرا:


1. قم بتشغيل الكاميرا.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب مستخدم تطبيق EZVIZ الخاص بك.
3. قم بتوصيل الكاميرا بالإنترنت.
4. أضيف الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

كيفية إعداد كاميرا Wi-Fi الخاصة بك؟

1 التشغيل

الخطوات:

1. صل كابل مهايئ الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.
2. صل مهايئ الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.



يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الواضخ بسرعة إلى أن الكاميرا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين شبكة Wi-Fi.




2 الاتصال بالإنترنت


- الاتصال اللاسلكي: قم بتوصيل الكاميرا بشبكة Wi-Fi. يرجى الرجوع إلى الخيار 1.
 - الاتصال عبر الأسلاك: قم بتوصيل الكاميرا بموجه. يرجى الرجوع إلى الخيار 2.
- خيار 1:** استخدم تطبيق EZVIZ لتكوين شبكة Wi-Fi.

الخطوات:

1. سجل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
2. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "4" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.



3. امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًا.



4. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi.

يرجى اختيار توصيل الكاميرا بنفس شبكة Wi-Fi المتصل بها هاتفك المحمول.


اضغط زر إعادة التعيين مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة التشغيل وتعيين جميع المعلومات على الوضع الافتراضي.
اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ في أي حالة من الحالات التالية:

- فشل الكاميرا في الاتصال بشبكة Wi-Fi.
- الحاجة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi أخرى.

خيار 2: قم بتوصيل كاميرا Wi-Fi بهوّه.


الخطوات:

1. قم بتوصيل الكاميرا بمنفذ LAN للموّه باستخدام كابل الإيثرنت.




2. سجّل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.

3. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.



4. امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًا.




5. اتبع المعالج لإضافة الكاميرا إلى تطبيق EZVIZ.

التركيب (اختياري)

1 تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. قم بإزالة غطاء الكاميرا.
 2. أدخل بطاقة micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.
 3. ضع الغطاء مرة أخرى.
- بعد تركيب بطاقة micro SD، عليك تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.



4. من داخل تطبيق EZVIZ، انقر فوق Storage Status (حالة التخزين) في واجهة Device Settings (إعدادات الجهاز) للتحقق من حالة بطاقة SD.
 5. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة Uninitialized (غير مهيأة)، فانقر فوقها لتهيئتها.
- ستنغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) ويمكنك حفظ مقاطع الفيديو.



2 تركيب الكاميرا


يمكن تركيب الكاميرا على الجدار أو السقف. نأخذ هنا التركيب على الحائط كمثال.

- ارتفاع التركيب الموصى به: 3 أمتار (10 أقدام).
- تأكد من أن الجدار/السقف قوي بما يكفي لتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- تجنب وضع الكاميرا في مكان يؤدي إلى وصول الكثير من الضوء الساطع بشكل مباشر إلى عدسة الكاميرا.

- ضع قالب التنقيب على السطح الذي اخترته لتركيب الكاميرا فيه.

- (في حالة الجدار/السقف الأسمنتي فقط) احفر ثقوبًا للبراغي وفقًا للقالب، وأدخل ثلاثة من مثبتات البراغي.


- استخدم ثلاثة براغي معدنية لتثبيت الكاميرا وفقًا للقالب.



يرجى تهزيق قالب التنقيب بعد تركيب القاعدة إذا لزم الأمر.

3 ضبط زاوية المراقبة

- قم بفك برغي الضبط.
- اضبط زاوية المراقبة لأفضل رؤية للكاميرا.
- قم بإحكام ربط برغي الضبط.



تأكد من أن فتحة بطاقة micro SD متجهة لأسفل.

للحصول على معلومات مفصلة، يرجى زيارة الموقع www.ezvizlife.com.