

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ


HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Pakkens innhold




Wi-Fi kamera



Boremal



Skruesett



O-ring



Strømadapter




Regulatorisk informasjon



Hurtigstartguide

Grunnleggende funksjoner



Navn

LED-indikator

Beskrivelse

- Lyser rødt: Kameraet starter opp.
- Blinker sakte rødt: Wi-Fi-tilkobling mislyktes.
- Blinker raskt rødt: Kameraunntak (f.eks. MicroSD-kortfeil).
- Lyser blått: Videoen vises i EZVIZ-appen.
- Blinker sakte blått: Kameraet fungerer normalt.
- Blinker raskt blått: Kameraet er klart for Wi-Fi-tilkobling.

Skaff deg EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi ved å bruke 2,4 GHz-nettverket.
2. Søk etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play^(TM).
3. Last ned og installer EZVIZ-appen.
4. Start appen, registrer en EZVIZ-brukerkonto.

Oppsett

Følg trinnene for å sette opp kameraet:


1. Slå på kameraet.
2. Logg inn på brukerkontoen for EZVIZ-appen din.
3. Koble kameraet til Internett.
4. Legg kameraet ditt til EZVIZ-kontoen.

Hvordan konfigurerer jeg Wi-Fi-kameraet mitt?

1 Slå på

Instruksjoner:

1. Koble strømadapterkabelen til kameraets strømport.
2. Plugg strømadapteren inn i stikkontakten.



-  Når LED-lampen begynner å blinke raskt i blått, indikerer det at kameraet er skrudd på og klart for konfigurasjon av Wi-Fi.


2 Koble til Internett

- Trådløs tilkobling: Koble kameraet til Wi-Fi. Se [Alternativ 1](#).
- Kabeltilkobling: Koble kameraet til en ruter. Se [Alternativ 2](#).


Alternativ 1: Bruk EZVIZ-appen til å konfigurere Wi-Fi.

Instruksjoner:

1. Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.
2. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.



3. Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.



4. Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.

- Velg å koble til samme Wi-Fi for kameraet som mobiltelefonen din har koblet til.

- Hold tilbakestillingsknappen inne i 5 sekunder for å starte på nytt og sette alle parametere til standard.


I disse tilfellene skal du holde inne tilbakestillingsknappen i fem sekunder:

- Kameraet klarer ikke å koble til Wi-Fi-nettverket.
- Du ønsker å bytte til et annet Wi-Fi-nettverk.


Alternativ 2: Koble Wi-Fi-kameraet til en ruter.

Instruksjoner:


1. Koble kameraet til LAN-porten på ruterens din med Ethernet-kabelen.



2. Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.
3. Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.



4. Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.




5. Følg veiviseren for å legge til kameraet i EZVIZ-appen.

Installasjon (valgfritt)

1 Sett inn Micro SD-kortet (valgfritt)

1. Fjern dekselet på kameraet.
2. Sett Micro SD-kortet (selges separat) inn i kortsporet som vist i figuren nedenfor.
3. Sett på dekselet igjen.

i Etter at micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.




4. For å sjekke status på SD-kortet, trykk på «Storage Status» (Lagringsstatus) i menyen for «Device Settings» (enhetsinnstillinger) i EZVIZ-appen.
5. Hvis statusen for minnekortet vises som «Uninitialized» (ikke initialisert), trykk for å initialisere det.

i Statusen endres deretter til Normal og den kan lagre videoer.

2 Montere kameraet

Kameraet kan monteres på veggen eller i taket. Her bruker vi veggmontering som eksempel.


- i** • Anbefalt monteringshøyde: 3 meter.
 - Sørg for at veggen/taket er sterk nok til å bære tre ganger vekten av kameraet.
 - Ikke plasser kameraet på et sted hvor mye lys skinner direkte mot kameralinsen.
- Plasser boremalen på overflaten der du ønsker å montere kameraet.
- **(Kun for vegger/tak av betong)** Bor skruehull i henhold til malen og sett inn tre ekspansjonsbolter e.l.
- Bruk tre metallskruer for å feste kameraet i henhold til malen.



- i** Når sokkelen er montert, kan boremalen rives i stykker ved behov.

3 Juster overvåkningsvinkelen

- Løsne justeringsskruen.
- Juster overvåkningsvinkelen for en best mulig kameravisning.
- Stram til justeringsskruen.



i Sørg for at sporet for mikro-SD-kortet vender nedover.

EKSPONERING FOR RADIOFREKVENT STRÅLING

For denne radioenheten gjelder følgende frekvensbånd og nominelle verdier for utstrålt effekt (utstrålt og ledet):

Bånd	Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvens	Fra 2,412 GHz til 2,472 GHz
Utstrålt effekt (EIRP)	100 mW

i Besøk www.ezviz.eu for mer informasjon.