

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ


HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Chi tiết bộ sản phẩm




Camera Wi-Fi



Tấm mẫu khoan



Bộ vít



Bộ chống nước



Bộ chuyển đổi điện




Thông tin Quy định



Hướng dẫn sử dụng nhanh

Tính năng cơ bản



Tên

Đèn báo LED

Mô tả

- Sáng đỏ: Camera đang khởi động.
- Đỏ nhấp chậm: Kết nối Wi-Fi không thành công.
- Đỏ nhấp nhanh: Ngoại vi camera (ví dụ: lỗi thẻ Micro SD).
- Sáng xanh dương: Xem video trên ứng dụng EZVIZ.
- Xanh dương nhấp chậm: Camera đang hoạt động bình thường.
- Xanh dương nhấp nhanh: Camera đã sẵn sàng để kết nối Wi-Fi.

Tải ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi bằng mạng 2.4GHz.
2. Tìm kiếm ứng dụng “EZVIZ” trên App Store hoặc Google Play^(TM).
3. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ.
4. Mở ứng dụng, đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.

Cài đặt

Làm theo các bước để cài đặt camera:


1. Bật nguồn camera.
2. Đăng nhập vào tài khoản người dùng của bạn trên ứng dụng EZVIZ.
3. Kết nối camera với Internet.
4. Thêm camera cần cài đặt vào tài khoản EZVIZ.

Cách cài đặt Camera Wi-Fi

1 Bật nguồn

Các bước:

1. Kết nối dây cáp của bộ chuyển đổi điện với cổng nguồn của camera.
2. Cắm bộ chuyển đổi điện vào ổ cắm điện.



i Khi đèn LED chuyển sang trạng thái xanh dương nhấp nháy nhanh, camera đã được bật nguồn và sẵn sàng để kết nối Wi-Fi.

2 Kết nối Internet

- Kết nối không dây: Kết nối camera với Wi-Fi. Xem [Tùy chọn 1](#).
- Kết nối có dây: Kết nối camera với bộ định tuyến. Xem [Tùy chọn 2](#).


Tùy chọn 1: Sử dụng ứng dụng EZVIZ để kết nối Wi-Fi.

Các bước:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng ứng dụng EZVIZ.
2. Trên màn hình trang chủ, bấm vào dấu “+” ở góc phải phía trên màn hình để truy cập giao diện quét mã QR.



3. Quét mã QR trên trang bia của hướng dẫn sử dụng này hoặc trên thân của camera.



4. Làm theo hướng dẫn của ứng dụng EZVIZ để hoàn thành công đoạn kết nối Wi-Fi.

i Hãy chọn kết nối camera với cùng mạng Wi-Fi đã kết nối với thiết bị di động của bạn.

i Giữ nút khởi động lại trong 5 giây để khởi động lại và cài đặt tất cả các thông số làm mặc định.


Trong bất cứ trường hợp nào sau đây, giữ nút khởi động lại trong 5 giây:

- Camera không thể kết nối với mạng Wi-Fi.
- Bạn muốn đổi mạng Wi-Fi khác.

Tùy chọn 2: Kết nối camera Wi-Fi với bộ định tuyến.

Các bước:


1. Kết nối camera với cổng mạng LAN trên router bằng cáp Ethernet.



2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng ứng dụng EZVIZ.
3. Trên màn hình trang chủ, bấm vào dấu "+" ở góc phải phía trên màn hình để truy cập giao diện quét mã QR.



4. Quét mã QR trên trang bia của hướng dẫn sử dụng này hoặc trên thân của camera.




5. Làm theo hướng dẫn để thêm camera vào ứng dụng EZVIZ.

Lắp đặt (Tùy chọn)

1 Lắp thẻ Micro SD (Tùy chọn)

1. Tháo nắp đậy trên camera.
2. Cắm thẻ micro SD (bản riêng) vào khe cắm thẻ như hình minh họa dưới đây.
3. Lắp nắp đậy lại.

i Sau khi lắp thẻ micro SD, khởi tạo thẻ trong ứng dụng EZVIZ trước khi sử dụng.



4. Trong ứng dụng EZVIZ, bấm vào phần Storage Status (Trạng thái lưu trữ) trong giao diện Device Settings (Cài đặt thiết bị) để kiểm tra trạng thái thẻ SD.
5. Nếu thẻ nhớ hiển thị ở trạng thái Uninitialized (Chưa được khởi tạo), bấm vào để khởi tạo.

i Sau đó, thẻ nhớ sẽ chuyển sang trạng thái Normal (Bình thường) và có thể lưu trữ video.

2 Lắp đặt Camera


Camera có thể được gắn lên tường hoặc trần. Ở đây chúng tôi lấy gắn tường làm ví dụ.

- Chiều cao cài đặt khuyến nghị: 3m (10 ft).
- Đảm bảo tường/trần đủ khỏe để chịu được ba lần trọng lượng của camera.
- Tránh đặt camera ở khu vực có nhiều ánh sáng chiếu thẳng vào ống kính của camera.

- Đặt tấm mẫu khoan lên bề mặt đã chọn để gắn đặt camera.

- (Chỉ dành cho tường/trần xi măng) Khoan lỗ vít theo tấm mẫu khoan và lắp ba nở nhựa.


- Sử dụng ba vít kim loại để cố định camera theo tấm mẫu khoan.



- Vui lòng xé bỏ tấm mẫu khoan sau khi lắp đặt để nếu cần.

3 Điều chỉnh góc quan sát

- Nới lỏng khóa điều chỉnh.
- Điều chỉnh góc quan sát để camera có thể quan sát tốt nhất.
- Vặn chặt khóa điều chỉnh.



- i Đảm bảo khe cắm thẻ nhớ microSD hướng xuống dưới.
- i Để biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.ezvizlife.com.