

AUTORSKA PRAVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. SVA PRAVA ZADRŽANA. Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuira, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.


O ovom Priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu **EZVIZ™** (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2022.

Izjava o žigovima

EZVIZ™, ™ i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj pakovanja



Kamera



Baza



Komplet vijaka



Šablon za bušenje



Kabl za napajanje



Strujni adapter




Informacije o zakonima
i propisima



Skraćeni uvodni priručnik

Osnove



Naziv

Opis

LED indikator

- Sija crveno: Kamera se pokreće.
- Sporo treperenje u crvenoj boji: Wi-Fi veza nije uspela.
- Brzo treperenje u crvenoj boji: Greška kamere (npr. greška microSD kartice).
- Brzo treperenje u plavoj boji: Kamera je spremna za povezivanje na Wi-Fi.
- Sporo trepti plavo: Kamera pravilno radi.

Mikro SD kartica
(prodaje se zasebno)

Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe.

Dugme za
resetovanje


Zadržite 5 sekundi da biste ponovo pokrenuli i podesili sve parametre na podrazumevane vrednosti.

Mikrofon

Za audio ulaz.

Zvučnik


Za audio izlaz.



Podšavanje

1 Napajanje je uključeno

Uključite kabl za napajanje u kameru, a zatim uključite adapter za napajanje u utičnicu kao što je prikazano na slici ispod.



i LED indikator koji brzo treperi u plavoj boji označava da je kamera uključena i spremna za konfiguraciju Wi-Fi-a.


2 Podešavanje kamere

1. Kreirajte korisnički nalog


- Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi koristeći mrežu od 2,4 GHz.
- Potražite „EZVIZ“ u App Store ili Google Play Store™.
- Preuzmite i instalirajte aplikaciju EZVIZ.
- Pokrenite aplikaciju.
- Kreirajte i registrujte EZVIZ korisnički nalog sledeći korake čarobnjaka za pokretanje.

2. Dodajte kameru u EZVIZ

- Prijavite se na svoj nalog pomoću aplikacije EZVIZ.
- Na početnom ekranu dodirnite „+“ u gornjem desnom uglu da biste otišli na interfejs za skeniranje QR koda.



- Skenirajte QR kod na dnu kamere.



- Sledite korake čarobnjaka za aplikaciju EZVIZ da biste dovršili Wi-Fi konfiguraciju.




- Držite dugme za resetovanje 5 sekundi u bilo kom od sledećih slučajeva:
 - Kamera nije uspeła da se poveže na Wi-Fi mrežu.
 - Želite da izaberete drugu Wi-Fi mrežu.

Instalacija (opciono)

1 Umetnite mikro SD karticu (opciono)

1. Rotirajte sferu nagore dok ne vidite otvor za karticu.
2. Ubacite microSD karticu (prodaje se zasebno) u otvor za karticu, kako je prikazano na slici ispod.




- i** Nakon instaliranja mikro SD kartice, trebalo bi da inicijalizujete karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe.
3. U aplikaciji EZVIZ dodirnite **Status memorijskog prostora** u odeljku Podešavanja uređaja da biste proverili status SD kartice.
4. Ako se status memorijske kartice prikazuje kao **Neinicijalizovana**, dodirnite da biste je inicijalizovali.
- i** Status će se tada promeniti u **Normalno** i video-zapisi i/ili slike će moći da se čuvaju.

2 Montirajte osnovu

Kamera se može postaviti horizontalno ili montirati na plafon. Ovde kao primer uzimamo montažu na plafon.

- i** • Uverite se da je plafon dovoljno jak da izdrži tri puta veću težinu od kamere.
- Izbegavajte postavljanje kamere na mesto gde mnogo svetlosti sija direktno u sočivo kamere.


- Postavite šablon za bušenje na površinu koju ste odabrali za montiranje kamere.
- (Samo za cementni zid/plafon) Izbušite rupe za vijke prema šablonu i umetnite tri anker.
- Upotrebite tri metalna zavrtnja da biste pričvrstili osnovu kamere prema šablonu.



- i** Ako je potrebno, odcepite šablon za bušenje nakon postavljanja osnove.

3 Montirajte kameru

Postavite kameru na osnovu i okrećite je u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti.



- i** Nakon montiranja kamere, idite u aplikaciju EZVIZ da biste okrenuli sliku kamere.
- i** Za detaljne informacije posetite www.ezviz.com/eu.