

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.


Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – Mei 2022

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT Overschrijden.

EZVIZ AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEËINDIGING VAN DIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMAGHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Pas op	1
Inhoud van de doos	1
Overzicht	2
Download de EZVIZ-app	3
Instellen	3
Installatie	4
1. De micro-SD-kaart installeren (optioneel).....	4
2. Het kijkgaatje installeren	4
Inschakelen	9
Aan EZVIZ-app toevoegen	9
Het paneel opladen	9
De fabrieksinstellingen herstellen	10
Liveweergave	11
Instellingen	12
EZVIZ verbinden	13
1. Gebruik Amazon Alexa.....	13
2. Gebruik Google Assistant	13
Initiatieven voor het gebruik van videoproducten	14

Pas op


- Stel de camera niet bloot aan barre omstandigheden zoals hoge temperaturen, vocht, zoute nevel of regen, omdat het apparaat anders beschadigd kan raken.
- Druk niet op de sensor of lens van de camera, omdat het apparaat anders beschadigd kan raken.
- Trek niet hard aan de kabel van de camera om te voorkomen dat de kabel breekt/beschadigt. Schade aan de kabel als gevolg van onjuist gebruik is niet inbegrepen in de garantie.
- Gebruik de exclusieve voedingsadapter om het paneel op te laden, omdat het apparaat anders beschadigd kan raken.

Inhoud van de doos



- 1** * Het basis-afdekking wordt alleen samen met model A verkocht, dit is niet inbegrepen bij model B. Model A en model B verschillen alleen in de montageconstructie. Aangezien ze dezelfde functies en prestaties bieden, kunt u model A of model B normaal gebruiken. De verschijningsvorm van het product en de accessoires zijn afhankelijk van het model dat u hebt gekocht.

Overzicht Paneel



Naam
Startknop

Omschrijving

- Houd de startknop 3 tot 5 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk op de startknop om het scherm op te lichten of uit te schakelen.

Camera



 Blokkeer de sensoren niet.

Montagevoet

Model A




Model B




 Met de haak kunt u de draagbare oplader ophangen.

Download de EZVIZ-app

- Verbind uw mobiele telefoon met wifi met behulp van uw 2,4 GHz-netwerk (aanbevolen).
- Download en installeer de EZVIZ-app door op "EZVIZ" te zoeken in de App Store of Google Play™.
- Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.



 Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Instellen

Volg de volgende stappen om uw kijkgaatje te installeren:

1. Installeer uw kijkgaatje en schakel het in.
2. Log in op de gebruikersaccount van uw EZVIZ-app.
3. Verbind uw kijkgaatje met het internet.
4. Uw apparaat kijkgaatje aan uw EZVIZ-account.

Installatie

1. De micro-SD-kaart installeren (optioneel)

- Plaats de micro-SD-kaart (apart verkrijgbaar) in de kaartsleuf, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



- Tik in de EZVIZ-app op **Storage Status (Opslagstatus)** in de interface Device Settings (Apparaatinstellingen) om de status van de microSD-kaart te controleren.
- Als de status van de microSD-kaart als **Uninitialized (Niet geïnitieerd)** wordt weergegeven, tikt u erop om de microSD-kaart te initialiseren. De status zal vervolgens wijzigen naar **Normal (Normaal)** en video's opslaan.




2. Het kijkgaatje installeren

- i** Dit document biedt twee montagemethoden voor de verschillende verschijningsvormen, kies de montagemethode van het product dat u hebt gekocht.

Model A

Als u al een kijkgaatje hebt, installeer het apparaat dan op dezelfde plaats. Zo niet, boor dan voor een goed zicht een gat met een diameter van ongeveer 14 mm (maximaal 45 mm) en op ongeveer 145 cm afstand van de grond.


- 1** Meet de dikte van de deur en gebruik de juiste schroef.

Dikte	Schroef
35 tot 60 mm	
60 tot 85 mm	
85 tot 105 mm	




2 Draai de schroef in de achterzijde van de camera.

i Bevestig het gewoon, geen vastdraaien vereist.



3 Verwijder het beschermepapier.



4 Leid de schroef en de draad door de deur. U kunt er een stuk papier omheen rollen om bij het doorvoeren te helpen.




5 Pas de positie van de camera aan en duw deze voorzichtig dicht tegen de deur aan.



6 Verwijder het paneel van de basis.




7 Leid de schroeven door de gaten.




- 8 Steek de stekker in de sleuf aan de onderkant van de basis.



- 9 Verstel de positie van de houder en draai de schroeven vast.



- 10 Plaats de draden in de groef en steek de gesp erin (inbegrepen in de verpakking).



- 11 Schuif het paneel in de montagebasis en leg de basisshoes erop (inbegrepen in de verpakking).






- 12 Installatie voltooid. Verwijder de sticker.



Model B

Als u al een kijkgaatje hebt, installeer het apparaat dan op dezelfde plaats. Zo niet, boor dan voor een goed zicht een gat met een diameter van ongeveer 16,5 mm (maximaal 45 mm) en op ongeveer 145 cm afstand van de grond.

- 1 Meet de dikte van de deur en gebruik de juiste schroef.

Dikte	Schroef
35 tot 60 mm	
60 tot 85 mm	
85 tot 105 mm	



- 2 Draai de schroef in de achterzijde van de camera.



- 3 Verwijder het beschermepapier.



- 4 Pass screws and wire through the door. You can roll up the paper to help.



- 5 Adjust camera's position and push it close to the door gently.



- 6 Leid de schroef en de draad door de deur. U kunt er een stuk papier omheen rollen om bij het doorvoeren te helpen.



- 7 Leid de schroeven door de gaten.



- 8 Verstel de positie van de houder en draai de schroeven vast.



- 9 Steek de snoeren in de groef en steek de snoergesp erin.



- 10 Schuif het paneel in de houder.



- 11 Installatie voltooid. Verwijder de sticker.



Inschakelen



- 1 Houd de aan/uit-knop 3 tot 5 seconden ingedrukt om het paneel in te schakelen.




- 2 Tik op het touchscreen om uw taal te kiezen.



- 3 Volg de wizard om uw wifi te selecteren en het wachtwoord in te voeren.

Aan EZVIZ-app toevoegen



- Log in op de EZVIZ-app.
- Tik in het startscherm op “+” in de rechterbovenhoek om de pagina voor het scannen van de QR-code te openen.
- Scan de QR-code.

i Als u de QR-code niet heeft ontvangen of wifi opnieuw wilt configureren, tikt u op **Settings -> Firmware (Instellingen -> Firmware)** op het touchscreen om de QR-code te zien.

Het paneel opladen




Sluit het paneel aan op een stopcontact met behulp van de voedingsadapter (5 V/2 A, apart verkrijgbaar)

- Niet opladen via de interface aan de onderkant.
- U kunt het paneel ook opladen met behulp van een draagbare oplader en aan de haak hangen.

De fabrieksinstellingen herstellen


Tik op **Settings** -> **Firmware** -> **Default** (**Instellingen** -> **Firmware** -> **Standaard**) en bevestig om de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen.



Liveweergave

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.









Start de EZVIZ-app en tik op de knop **Live-weergave**. U kunt een live feed bekijken en beluisteren, momentopnames maken, video's opnemen en de videokwaliteit selecteren.



i Veeg naar links en naar rechts over het scherm om meer pictogrammen te zien.

Pictogram


Omschrijving

	Deel. Deel uw apparaat.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Snapshot (Momentopname). Maak een momentopname.
	Record (Opnemen). Opname handmatig starten/stoppen.
	Speak (Spreken). Gebruik praten en luisteren.
	Definition (Kwaliteit). Selecteer een videoresolutie Ultra HD, Hi-Def of Standard (Standaard).
	Call Log (Bellijst). Bellijsten bekijken.
	Multi-screen Live (Live meerdere schermen). Tik om de lay-out van het liveweergavevenster te selecteren.

i Raadpleeg de werkelijke interface voor specifieke informatie.

Instellingen

Op de instellingenpagina kunt u de parameters van het apparaat instellen.

Parameter	Omschrijving
Name (Naam)	Wijzig de naam van uw apparaat.
Working Mode (Bedrijfsmodus)	<ul style="list-style-type: none">• User Mode (Gebruikersmodus): Pas parameters, zoals detectiegevoeligheid en rondhangduur, aan• Performance Mode (Prestatiemodus): In deze modus worden de prestaties van het apparaat verbeterd, maar zal het energieverbruik toenemen.• Power Saving Mode (Spaarstand): Pas de gevoeligheid en andere parameters aan om de levensduur van de batterij te verlengen.• Super Power-saving (Superspaarstand): Slaapmodus is ingeschakeld. Actieve liveweergave kan de camera wekken.• Configure Working Mode (Werkmodus configureren): Pas de werkmodus in verschillende perioden aan.
Intelligent Detection (Intelligente detectie)	<p>U kunt de detectiemelding aanpassen door de waarde van detectiegevoeligheid te wijzigen. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe eenvoudiger mensen kunnen worden gedetecteerd die zich verder van het apparaat bevinden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic Detection (Basisdetectie) (vereist)<ul style="list-style-type: none">• PIR Infrared Detection (PIR-infrarooddetectie): Hogere gevoeligheid, verder detecteerbare afstand.• Human Shape Detection (Detectie van menselijke vorm): Hogere gevoeligheid, verder detecteerbare afstand.• Advanced Detection (Geavanceerde detectie)<ul style="list-style-type: none">• Loitering detection (Rondhangdetectie): indien ingeschakeld worden er alarmen geactiveerd als mensen langer in de deuropening blijven rondhangen dan de periode die u heeft ingesteld. Deze functie wordt gebruikt om rondhangen te voorkomen. <p> Apparaten geven een waarschuwing op basis van de geselecteerde modus, inclusief waarschuwingen vanuit het apparaat en berichtmeldingen vanuit de app.</p>
Notification (Melding)	U kunt de melding instellen vanuit het apparaat en de app.
Audio	Indien uitgeschakeld, hebben zowel live-weergave als opgenomen video's geen audio.
Image (Beeld)	<ul style="list-style-type: none">• Auto (Automatisch) (aanbevolen): Dag/nacht-modus automatisch omschakelen.• Gevoeligheid omschakeling dag en nacht.• Enforcing Day Mode (Afdwingen dagmodus): Infraroodmodus blijft uit• Enforcing Night Mode (Afdwingen nachtmodus): Infraroodmodus blijft aan, met heldere beelden in een donkere omgeving.
Light (Lampje)	Indien uitgeschakeld, is de deurbelindicator uit.
Battery (Batterij)	Hier kunt u het batterijniveau zien.
Cloud Storage (Cloud-opslag)	Hier kunt u de cloudopslagsservice aanmelden en beheren.
Record List (Opnamelijst)	Hier kunt u de opslagstatus van het apparaat zien, waaronder van cloudopslag en geheugenkaart.
Security Settings (Beveiligingsinstellingen)	<ul style="list-style-type: none">• Video Encryption (Videocodering): Indien ingeschakeld, worden uw video's gecodeerd.• Change Encryption Password (Coderingswachtwoord wijzigen): Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen.
Netwerk (Netwerk)	<ul style="list-style-type: none">• Hier kunt u de wifi zien waarmee het apparaat verbinding heeft gemaakt en erop tikken om een andere wifi te gebruiken.• Static DNS (Statische DNS): Indien ingeschakeld, kunt u hier het DNS-adres aanpassen.• Wi-Fi Sleep Mode (Wifi-slaapmodus): Hier kunt u de wifi-slaapmodus kiezen.<ul style="list-style-type: none">• Low Power Mode (Spaarstand)• Ultra-Low Power Mode (Ultra-spaarstand)
Device Information (Apparaatgegevens)	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Share the device (Het apparaat delen)	Voer een e-mailadres of telefoonnummer in om een gezinslid of gast uit te nodigen en apparaatrechten te geven.
Delete Device (Apparaat verwijderen)	Tik om de camera uit uw EZVIZ-account te verwijderen.

EZVIZ verbinden

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg **Probleemoplossing** als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:


1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app "Image Encryption" (Beeldcodering) uit op de pagina Device Settings (Apparaatinstellingen).
3. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
4. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Skills and Games" (Vaardigheden en spelletjes) in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op **ENABLE TO USE (INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK)**.
4. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Sign in (Inloggen)**.
5. Tik op de toets **Authorize (Toestemming geven)** om Alexa toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ is met succes gekoppeld) ziet staan, tikt u op **DISCOVER DEVICES (APPARATEN ONTDEKKEN)** om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Devices" (Apparaten). Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Smart Home" (Slimme woning) in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie. Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

-  Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "show xxxx camera" (toon xxxx-camera) kan in de EZVIZ-app worden aangepast. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?


Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.

Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.

Waarom geeft de status van het apparaat "Offline" weer op Alexa?

Mogelijk is uw draadloze verbinding verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.

Internettoegang op uw router is mogelijk niet beschikbaar. Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

-  Raadpleeg de officiële website voor meer informatie over landen waar het gebruik van Amazon Alexa is ondersteund.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Schakel in de EZVIZ-app de "Image Encryption" (Beeldcodering) uit en "Audio" in op de pagina Device Settings (Apparaatinstellingen).
3. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
4. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Playopgeslagen™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Set up device" (Apparaat instellen) in de menulijst om naar de instellingeninterface te gaan.

4. Tik op **"Works with Google" (Werkt met Google)** en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor EZVIZ in en tik op **Sign in (Inloggen)**.
6. Tik op de toets **Authorize (Toestemming geven)** om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op **"Return to app" (Terugkeren naar app)**.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van de camera die u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Ga naar www.ezviz.com/eu voor meer informatie over het apparaat.

Initiatieven voor het gebruik van videoproducten

Hartelijk dank dat u voor EZVIZ-producten heeft gekozen. Technologie beïnvloedt elk aspect van ons leven. Als hightechbedrijf zijn wij ons steeds meer bewust van de rol die technologie speelt bij de verbetering van de bedrijfsefficiëntie en de levenskwaliteit, maar ook van de potentiële schade van een verkeerd gebruik ervan. Videoproducten zijn bijvoorbeeld in staat om echte, volledige en duidelijke beelden op te nemen. Dit biedt een grote waarde in retrospectief en bij het behouden van realtime feiten. Het kan echter ook leiden tot een inbreuk op de legitieme rechten en belangen van en derde indien videogegevens op oneigenlijke wijze worden verspreid, gebruikt en/of verwerkt. Vanuit de filosofie "Technologie voor het goede" verzoekt EZVIZ dat iedere eindgebruiker van videotechnologie en videoproducten zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving alsmede ethische gebruiken, met als doel gezamenlijk een betere gemeenschap te creëren. Lees de volgende initiatieven zorgvuldig:

1. Iedereen heeft een redelijke verwachting van privacy. De installatie van videoproducten mag niet in strijd zijn met deze redelijke verwachting. Daarom moet bij de installatie van videoproducten in openbare ruimten op redelijke en doeltreffende wijze een waarschuwing worden gegeven en moet het bewakingsbereik worden verduidelijkt. Voor niet-openbare ruimten worden de rechten en belangen van derden geëvalueerd wanneer videoproducten worden geïnstalleerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het installeren van videoproducten alleen na instemming van de belanghebbenden, en het niet installeren van zeer zichtbare videoproducten.

2. Videoproducten zijn bedoeld om echte activiteiten in een bepaalde tijd en ruimte en onder specifieke omstandigheden vast te leggen. Daarom moet elke gebruiker eerst in redelijkheid zijn eigen rechten in een dergelijk specifiek toepassingsgebied bepalen, om te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op de eigendomsrechten, privacy of andere legitieme rechten van een derde.

3. Tijdens het gebruik van videoproducten zullen van echte scènes afgeleide videobeeldgegevens blijven worden gegenereerd, waaronder een grote hoeveelheid biologische gegevens (zoals gezichtsbeelden), en de gegevens zouden verder kunnen worden toegepast of herbewerkt. De videoproducten zelf konden geen onderscheid maken tussen goed en slecht wat betreft het gebruik van de gegevens die louter op basis van de beelden die door de videoproducten zijn vastgelegd. Het resultaat van het gebruik van gegevens hangt af van de methode en het doel van het gebruik van de gegevensbeheerders. Daarom moeten de gegevensbeheerders niet alleen alle toepasselijke wet- en regelgeving en andere normatieve vereisten naleven, maar ook de internationale normen, de sociale moraal, de goede zeden, gangbare praktijken en andere niet-verplichte vereisten in acht nemen, en de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht en andere rechten en belangen van het individu eerbiedigen.

4. Bij de verwerking van videogegevens die voortdurend door videoproducten worden gegenereerd, moet altijd rekening worden gehouden met de rechten, waarden en andere eisen van de verschillende belanghebbenden. In dit verband zijn product- en gegevensbeveiliging van het grootste belang. Daarom moet elke eindgebruiker en gegevensbeheerder alle redelijke en noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en het uitlekken, de ongeoorloofde bekendmaking en het ongeoorloofde gebruik van gegevens te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het instellen van toegangscontrole, het selecteren van een geschikte netwerkomgeving (internet of intranet) waar videoproducten worden aangesloten, en het instellen en voortdurend optimaliseren van netwerkbeveiliging.

5. Videoproducten hebben een grote bijdrage geleverd aan de verbetering van de sociale zekerheid in de hele wereld. Wij geloven dat deze producten ook een actieve rol zullen spelen in meer aspecten van het sociale leven. Elk misbruik van videoproducten dat een schending van de mensenrechten inhoudt of tot criminele activiteiten leidt, is in strijd met de oorspronkelijke bedoeling van technologische innovatie en productontwikkeling. Daarom moet elke gebruiker een evaluatie- en volgmechanisme voor zijn producttoepassing instellen om ervoor te zorgen dat elk product op een correcte en redelijke manier en te goeder trouw wordt gebruikt.