

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

สารบัญ

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง.....	1
เครื่องมือที่คุณอาจต้องใช้	1
ข้อมูลพื้นฐาน	2
ดาวน์โหลดแอป EZVIZ.....	2
ภาพรวมของการต่อสายไฟ.....	3
การติดตั้งชุดพลังงาน	4
การติดตั้งกริ่งประตู.....	6
การตั้งค่ากริ่งประตู.....	8
1. เพิ่มกริ่งประตูของคุณลงในแอป EZVIZ.....	8
2. เลือกประเภทกระดิ่งที่ตรงกัน	9
3. การเสียบการ์ด Micro SD (ไม่บังคับ).....	10
4. เริ่มต้นใช้งานการ์ด Micro SD	10
การแก้ไขปัญหา.....	11
การเชื่อมต่อกับ EZVIZ.....	12
1. ใช้ Amazon Alexa.....	12
2. ใช้ Google Assistant.....	13
แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ	14

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่อง



กริ่งประตู (x1)



แผ่นสำหรับติดตั้ง (x2)
เลือกชิ้นที่มีมุมเฟืองที่ตีดีที่สุด




แผ่นโฟมรอง (x1)
จับแผ่นสำหรับติดตั้งให้มั่นคงเมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นผิวขรุขระ



ชุดพลังงาน (x1)



ดอกสว่านสำหรับเจาะ (x1)



ไขควง (x1)



สกรูสำหรับติดตั้ง (x3)



พุก (x3)



ชุดสายไฟ (x1)



สายพิวส์ (x1)



ข้อมูลด้านระเบียบบังคับ (x1)




ตัวเชื่อมต่อสายไฟ (x4)



สกรูนิรภัย (x1)



สกรูยึด (x2)




สายไฟปลายรูปตัวยู (x2)




คู่มือการใช้งานฉบับย่อ (x1)

เครื่องมือที่คุณอาจต้องใช้



สว่าน (x1)

ข้อมูลพื้นฐาน



ชื่อ

ไฟ LED แสดงสถานะ

คำอธิบาย

สีแดง

- สีแดงคงที่: กริ่งประตูกำลังเริ่มต้นทำงาน
- สีแดงกระพริบเร็ว: เกิดปัญหาเกี่ยวกับกริ่งประตู (เช่น ข้อผิดพลาดจากการ์ด Micro SD)

สีน้ำเงิน

- สีน้ำเงินคงที่: กริ่งประตูทำงานตามปกติ
- สีน้ำเงินกระพริบเร็ว: กริ่งประตูพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว

การ์ด Micro SD (จำหน่ายแยกต่างหาก)
ปุ่มรีเซ็ต

เริ่มการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ ก่อนที่จะใช้งาน

กดค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตและเข้าสู่โหมดการกำหนดค่า Wi-Fi


ดาวน์โหลดแอป EZVIZ

- เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับ Wi-Fi (แนะนำ)
- ค้นหาคำว่า “EZVIZ” ใน App Store หรือ Google Play™
- ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป EZVIZ
- เปิดใช้แอปและลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ EZVIZ

ภาพรวมของการต่อสายไฟ


เครื่องประตู่ EZVIZ แบบมีกระดิ่ง

i หากคุณได้ติดตั้งกระดิ่งแบบกลไกหรือกระดิ่งอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในบ้านคุณแล้ว ให้ติดตั้งชุดพลังงานและกริ่งประตู จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดงในรูปด้านล่าง



เครื่องประตู่ EZVIZ แบบไม่มีกระดิ่ง

i หากคุณไม่ได้ติดตั้งกระดังไว้ ให้ข้ามการติดตั้งชุดพลังงานและดำเนินการติดตั้งกิ่งประตุนั้น จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟตามที่แสดงในรูปด้านล่าง




- เราแนะนำให้ติดตั้งหรือแปลงใหม่เพื่อแปลงแรงบันดาลใจจาก 12 โวลต์ให้เป็น 24 โวลต์
- โปรดดูคู่มือการใช้งานฉบับย่อสำหรับกระดิ่งหรือหม้อแปลงของคุณที่ต้องการทราบรายละเอียดวิธีการติดตั้งกระดิ่งหรือหม้อแปลงของคุณ


การติดตั้งชุดพลังงาน

i ชุดพลังงานจะช่วยให้มั่นใจว่ากริ่งประตูจะได้รับพลังงานที่ต้องใช้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งชุดพลังงานก่อนดำเนินการติดตั้งกริ่งประตู


1 ตัดไฟที่เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมวงจรของกริ่งประตู




2 เสียบปลายชุดสายไฟด้านหนึ่งเข้าไปในชุดพลังงาน




3 ถอดฝาครอบกระดิ่งกลไกออก




4 ถอดสายไฟของกระดิ่งที่มีอยู่ออกจากขั้วต่อสายไฟที่มีชื่อว่า หม้อแปลง และ ด้านหน้า




- 5 เชื่อมต่อชุดสายไฟเข้ากับขั้วต่อสายไฟที่มีชื่อว่า หม้อแปลง และ ด้านหน้า




- 6 เสียบสายไฟของกระดิ่งที่มีอยู่และปลายอีกด้านหนึ่งของชุดสายไฟเข้าไปยังตัวเชื่อมสายไฟ จากนั้นตัวเชื่อมสายไฟให้แน่น ทำขั้นตอนนี้ซ้ำกับสายไฟสายอื่นของกระดิ่ง



- 7 ยึดชุดพลังงานเข้ากับด้านข้างของกระดิ่ง




- 8 ใส่ฝาครอบกระดิ่งเข้าที่เดิม




การติดตั้งกริ่งประตู

i ความสูงในการติดตั้งที่แนะนำ: 1.2 เมตร (4 ฟุต) เหนือพื้น


1 ตัดไฟที่เบรกเกอร์ไฟฟ้าที่ควบคุมวงจรของกริ่งประตู



2 (ไม่บังคับ) ในกรณีที่มีผนังไม่เรียบ ให้นำแผ่นโพรรองมาวางรองแผ่นสำหรับติดตั้ง




3 ให้ใช้แผ่นสำหรับติดตั้งเป็นเค้าโครง ระบุตำแหน่งของช่องสำหรับติดตั้งสองช่องบนผนัง จากนั้นเสียบทุกเข้าไป แล้วยึดแผ่นสำหรับติดตั้งไว้กับผนัง



i ความลึกของรูที่แนะนำ: 25 ถึง 30 มม. (1 นิ้ว to 1.2 นิ้ว)


4 หากคุณสามารถติดตั้งกระดิ่ง ให้ทำตามตัวเลือก A หากไม่ได้ติดตั้ง ให้ทำตามตัวเลือก B

ตัวเลือก A ต่อสายไฟสำหรับกระดิ่งประตูที่มีอยู่เข้ากับกระดิ่งประตู




แหล่งจ่ายไฟ: 12 ถึง 24 VAC

ตัวเลือก B ต่อสายพิวส์เข้ากับสายไฟสำหรับกระดิ่งประตูที่มีอยู่



แหล่งจ่ายไฟ: 12 ถึง 24 VAC


5 ติดตั้งกระดิ่งประตูลงบนแผ่นติดตั้ง



6 เสียบสกรูนิรภัยเข้าที่ด้านบนของแผ่นสำหรับติดตั้งเพื่อยึดกริ่งประตูให้แน่น



7 ต่อไฟที่เบรกเกอร์ไฟฟ้า




i กริ่งประตูจะทำงานเมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเร็วๆ เป็นสัญญาณ หากไฟแสดงสถานะไม่ได้กะพริบเป็นสัญญาณ ให้ตัดการจ่ายไฟแล้วตรวจสอบการเดินสายไฟ หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสัญญาณ ให้ดำเนินการตั้งค่ากริ่งประตูต่อไป


การตั้งค่ากริ่งประตู

1. เพิ่มกริ่งประตูของคุณลงในแอป EZVIZ


1. นำแผ่นปิดของกริ่งประตูออก



2. เข้าสู่ระบบบัญชี EZVIZ ของคุณ
3. บนหน้าจอหลัก และ “+” ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซสแกนรหัสคิวอาร์



4. สแกนรหัสคิวอาร์ที่อยู่บนอุปกรณ์หรือบนปกของคู่มือการใช้งานฉบับย่อเมื่อไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นน้ำเงิน




5. ทำตามตัวช่วยเพื่อเพิ่มกริ่งประตูลงในแอป EZVIZ



หากคุณต้องการเปลี่ยน Wi-Fi ที่กริ่งประตูของคุณเชื่อมต่ออยู่ ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้ 5 วินาที แล้วดำเนินการขั้นตอนนี้ซ้ำ

6. ใส่แผ่นปิดเข้าที่เดิม




2. เลือกประเภทกระดิ่งที่ตรงกัน

1. จากในแอป EZVIZ ให้แตะที่ **ประเภทกระดิ่ง** ในอินเตอร์เฟซ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์) เพื่อไปที่อินเตอร์เฟซ Chime Type (ประเภทกระดิ่ง)
2. เลือกประเภทกระดิ่งที่คุณได้ติดตั้งไว้ในบ้าน

3. การเสียบการ์ด Micro SD (ไม่บังคับ)

- 1. ถอดฝาครอบจากด้านข้างของกริ่งประตูออกโดยใช้ไขควง
- 2. เสียบการ์ด Micro SD (ขายแยก) ลงในช่องใส่การ์ดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก
- 3. ใส่ฝาครอบเข้าที่เดิม จากนั้นใช้ไขควงขันสกรูให้แน่น



i หลังจากติดตั้งการ์ด Micro SD คุณต้องเริ่มการใช้งานการ์ดในแอป EZVIZ เพื่อบันทึกภาพ

4. เริ่มต้นใช้งานการ์ด Micro SD

- 1. จากในแอป EZVIZ ให้แตะที่ **สถานะอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล** ในอินเทอร์เน็ตเฟส การตั้งค่าอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบสถานะของการ์ด Micro SD

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

- 2. หากสถานะของการ์ดแสดงเป็น **ยังไม่ได้เริ่มต้นใช้งาน** ให้แตะเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- 3. สถานะจะเปลี่ยนเป็น **ปกติ** และการ์ดหน่วยความจำจะสามารถจัดเก็บวิดีโอได้

การแก้ไขปัญหา

1 ดันได้ติดตั้งเครื่องประตูลแล้ว แต่กระดิ่งในบ้านกลับไม่ทำงาน

โปรดยืนยันรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ช่วงแรงดันใช้งานที่ถูกต้อง (12V ถึง 24V) กริ่งประตูของคุณออกแบบมาเพื่อทำงานกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอย่างน้อย 12 โวลต์ซึ่งสอดคล้องกับระบบกริ่งประตูมาตรฐานส่วนใหญ่ กริ่งประตูที่ใช้งานแรงดันไฟฟ้าต่ำ (หรือใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงแทนกระแสสลับ) อาจทำให้กระดิ่งทำงานผิดปกติ
2. เลือกประเภทกระดิ่ง (ประเภทเดียวกันกับที่ระบุไว้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์) ในแอป EZVIZ ให้ถูกต้อง
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารุ่นของกระดิ่งที่ใช้ในบ้านคุณใช้งานร่วมกับกริ่งประตูได้ โปรดดูรายการอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ที่ www.ezvizlife.com
4. เปิดใช้งานกริ่งประตูและรอเป็นเวลา 10 นาทีถึง 3 ชั่วโมง จากนั้นลองอีกครั้ง

2 ดันเชื่อมต่อกริ่งประตูกับ Wi-Fi ไม่สำเร็จ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากริ่งประตูของคุณไม่ได้ถูกไฟร่วลกลับสื่อกหรือมีจำกัดใดๆ ในเครือข่ายของคุณ
2. ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากเกินไปกับเราเตอร์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดใช้งานการตั้งค่า IP แบบคงที่อยู่และเราเตอร์สามารถกระจายที่อยู่ IP ให้กับอุปกรณ์ของคุณได้ (DHCP เปิดอยู่)

3 กริ่งประตูของดันมีสถานะออฟไลน์บ่อยครั้ง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากริ่งประตูได้รับสัญญาณ Wi-Fi ที่แรงและเสถียร
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคุณทำงานตามปกติ
3. กริ่งประตูจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วการอัปโหลดอย่างน้อย 2 Mbps โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายมีแบนด์วิดท์ที่เพียงพอ และไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายรายการเข้ากับเราเตอร์พร้อมกัน
4. หากวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ระบุไว้ข้างต้นไม่奏效 โปรดลบอุปกรณ์ออกจากบัญชี EZVIZ ของคุณ แล้วทำการรีเซ็ตและเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปใหม่

การเชื่อมต่อกับ EZVIZ

1. ใช้ Amazon Alexa

คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ โดยใช้ Amazon Alexa หากคุณพบปัญหาขณะดำเนินการ โปรดอ้างอิง การแก้ไขปัญหา

ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

1. อุปกรณ์ EZVIZ เชื่อมต่อกับแอป EZVIZ แล้ว
2. ที่แอป EZVIZ ให้เปิด “การเข้ารหัสวิดีโอ” ในหน้าการตั้งค่าอุปกรณ์
3. คุณมีอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Alexa ไว้ (นั่นคือ Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (ทุกรุ่น), Fire TV stick (เฉพาะรุ่นที่สอง), สมาร์ททีวี Fire TV Edition)
4. คุณติดตั้งแอป Amazon Alexa บนอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณและสร้างบัญชีแล้ว

ในการควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ด้วย Amazon Alexa:

1. เปิดแอป Alexa แล้วเลือก “Skills and Games (ทักษะและเกม)” จากเมนู
2. ที่หน้าจอสkill และเกม ค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณ将会พบทักษะ “EZVIZ”
3. เลือกทักษะของอุปกรณ์ EZVIZ จากนั้นแตะ **ENABLE TO USE (เปิดใช้งานเพื่อใช้)**
4. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ **Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)**
5. แตะปุ่ม **Authorize (อนุญาต)** เพื่ออนุญาตให้ Alexa เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Alexa สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
6. คุณจะเห็นข้อความ “EZVIZ has been successfully linked (เชื่อมโยง EZVIZ สำเร็จแล้ว)” จากนั้นแตะ **DISCOVER DEVICES (ค้นหาอุปกรณ์)** เพื่ออนุญาตให้ Alexa ค้นหาอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณ
7. กลับไปที่เมนูของแอป Alexa แล้วเลือก “Devices (อุปกรณ์)” และคุณ将会เห็นอุปกรณ์ EZVIZ ทั้งหมดของคุณภายใต้หัวข้ออุปกรณ์

คำเตือน

ค้นหาอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ผ่านเมนู “Smart Home (บ้านอัจฉริยะ)” ในแอป Alexa หรือฟังก์ชันการควบคุม Alexa ด้วยเสียง

เมื่อพบอุปกรณ์แล้ว คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ด้วยเสียงของคุณได้ พูดคำสั่งง่ายๆ ให้ Alexa



ชื่ออุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น “show xxx camera (แสดงกล้อง xxx)” สามารถแก้ไขได้ในแอป EZVIZ ทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ คุณจะต้องค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งเพื่ออัปเดตชื่อ

การแก้ไขปัญหา

ควรทำอย่างไรถ้า Alexa ไม่พบอุปกรณ์ของฉัน

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือไม่

ลองรีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอุปกรณ์อีกครั้งบน Alexa

ทำไม Alexa จึงแสดงสถานะของอุปกรณ์เป็น “Offline (ออฟไลน์)”

การเชื่อมต่อไร้สายของคุณอาจถูกตัด รีบูตอุปกรณ์อัจฉริยะและค้นหาอีกครั้งบน Alexa

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนเราเตอร์อาจไม่พร้อมใช้งาน ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่แล้วลองอีกครั้ง



สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่รองรับการใช้งาน Amazon Alexa โปรดดูเว็บไซต์ทางการ

2. ใช้ Google Assistant

เมื่อใช้กับ Google Assistant คุณสามารถเปิดการใช้งานอุปกรณ์ EZVIZ และดูสดโดยการพูดคำสั่งเสียงทาง Google Assistant

จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และแอปต่อไปนี้:

1. แอป EZVIZ
2. ในแอป EZVIZ ให้เปิด “การเข้ารหัสวิดีโอ” และเปิด “เสียง” ในหน้าการตั้งค่าอุปกรณ์
- 3.ทีวีที่เชื่อมต่อฟังก์ชัน Chromecast
4. แอป Google Assistant บนโทรศัพท์ของคุณ

เริ่มต้นใช้งานโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ตั้งค่าอุปกรณ์ EZVIZ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำงานอย่างเหมาะสมบนแอป
2. ดาวน์โหลดแอป Google home จาก App Store หรือ Google Play Store™ แล้วเข้าสู่ระบบบัญชี Google ของคุณ
3. ที่หน้าจอ Myhome แตะ “+” ที่มุมซ้ายบน แล้วเลือก “Set up device (ตั้งค่าอุปกรณ์)” จากรายการเมนูเพื่อไปยังอินเตอร์เฟซการตั้งค่า
4. แตะ “Works with Google (ใช้งานร่วมกับ Google)” และค้นหา “EZVIZ” แล้วคุณจะพบทักษะ “EZVIZ”
5. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ EZVIZ แล้วแตะ Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)
6. แตะปุ่ม Authorize (อนุญาต) เพื่ออนุญาตให้ Google เข้าถึงบัญชี EZVIZ ของคุณ เพื่อให้ Google สามารถควบคุมอุปกรณ์ EZVIZ ของคุณได้
7. แตะ “Return to app (กลับไปยังแอป)”
8. ทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อทำการอนุญาตให้เสร็จสมบูรณ์: เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสมบูรณ์ บริการ EZVIZ จะแสดงอยู่ในรายการบริการของคุณ หากต้องการดูรายการอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ของบัญชี EZVIZ ให้แตะไอคอนบริการ EZVIZ
9. ให้ลองส่งคำสั่ง ใช้ชื่อกล้องที่คุณสร้างไว้เมื่อตั้งค่าระบบ

ผู้ใช้สามารถจัดการอุปกรณ์เป็นรายการเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ การเพิ่มอุปกรณ์ไปยังห้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมกลุ่มอุปกรณ์พร้อมกันโดยใช้คำสั่งเดียวได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในลิงก์

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ โปรดเข้าไปที่ www.ezvizlife.com/th

แนวคิดริเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ

ขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ EZVIZ

เทคโนโลยีส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกรูปแบบ ในฐานะบริษัทที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เราให้ความสำคัญถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจและคุณภาพชีวิตมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์วิดีโอสามารถบันทึกภาพได้จริง สมบูรณ์ และชัดเจน สิ่งนี้มีคุณค่าอย่างสูงในการระลึกถึงความหลังและเก็บรักษาความเป็นจริงแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลที่สาม หากมีการแจกจ่าย ใช้ และ/หรือประมวลผลข้อมูลวิดีโออย่างไม่เหมาะสม ตามหลักปรัชญาที่ว่า “เทคโนโลยีเพื่อความดี” EZVIZ ขอให้ผู้ใช้อุปกรณ์วิดีโอและผลิตภัณฑ์วิดีโอทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางจริยธรรม โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนที่ดีขึ้น กรุณาอ่านแนวคิดริเริ่มต่อไปนี้อย่างละเอียด:

1. ทุกคนมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในความเป็นส่วนตัว และการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่ควรขัดต่อความคาดหวังที่สมเหตุสมผลนี้ ดังนั้น ต้องมีการแจ้งเตือนในลักษณะที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ และมีการชี้แจงช่วงการตรวจสอบเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอในพื้นที่สาธารณะ สำหรับพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ สิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลที่สามจะได้รับการประเมินเมื่อติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอหลังจากได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น และไม่ติดตั้งผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มองไม่เห็นอย่างสูง

2. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์วิดีโอ คือการบันทึกกิจกรรมจริงภายในเวลาและพื้นที่ที่กำหนดและภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ดังนั้น ผู้ใช้ทุกคนจะต้องกำหนดสิทธิ์ของตนเองอย่างสมเหตุสมผลในขอบเขตเฉพาะดังกล่าวก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดภาพบุคคล ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

3. ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอ ข้อมูลภาพวิดีโอที่ได้มาจากฉากจริง ๆ จะยังคงถูกสร้างขึ้นต่อไป ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางชีววิทยาจำนวนมาก (เช่น ภาพใบหน้า) และข้อมูลสามารถนำไปใช้หรือประมวลผลต่อไปได้ ผลิตภัณฑ์วิดีโอไม่สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างความดีและความไม่ดีเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลโดยพิจารณาจากภาพที่ถ่ายโดยผลิตภัณฑ์วิดีโอเท่านั้น ผลลัพธ์ของการใช้ข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีการ

และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล ดังนั้น ผู้ควบคุมข้อมูลต้องไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดทางบรรทัดฐานอื่น ๆ เท่านั้น อีกทั้งยังต้องเคารพบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ศีลธรรมทางสังคม ศีลธรรมอันดี แนวปฏิบัติทั่วไป และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ไม่บังคับ และเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล ภาพบุคคล และสิทธิอื่น ๆ และความสนใจ

4. ควรพิจารณาสิทธิ ค่านิยม และความต้องการอื่น ๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เมื่อประมวลผลข้อมูลวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลิตภัณฑ์วิดีโอ ในเรื่องนี้ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ใช้ปลายทางและผู้ควบคุมข้อมูลทุกคนต้องดำเนินการที่สมเหตุสมผลและจำเป็นทั้งหมดเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลและหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้อมูล การเปิดเผยที่ไม่เหมาะสม และการใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึง การเลือกสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่เหมาะสม (อินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต) ที่ผลิตภัณฑ์วิดีโอเชื่อมต่อ สร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

5. ผลิตภัณฑ์วิดีโอมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการปรับปรุงการประกันสังคมทั่วโลก และเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีบทบาทอย่างแข็งขันในด้านต่าง ๆ ของชีวิตทางสังคมด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์วิดีโอในทางที่ผิดซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือนำไปสู่กิจกรรมทางอาญานั้นขัดต่อเจตนาเดิมของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ผู้ใช้แต่ละรายจะต้องสร้างกลไกการประเมินและติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผลและเป็นไปด้วยความสุจริตใจ