

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – Mei 2022

Erkenning handelsmerken

EZVIZ™, ™, en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ENZONDERBEPERKINGEN, VOORVERHANDELBAAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ AANVAART GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSCHADE ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKINGEN OF BEÏNDIGING VANDIENSTEN VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING, WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.


Inhoudsopgave

Instructie	1
Paklijst	1
Overzicht	2
Download de EZVIZ-app	3
Toetsenpaneel en Slim Slot koppelen	4
Kaart- en wachtwoordbeheer	8
1. Een kaart/wachtwoord toevoegen	8
2. Een kaart/wachtwoord verwijderen	8
Het toetsenpaneel gebruiken	9
1. Ontgrendelen	9
2. Bediening en beheer	9
Onderhoud	11
1. Dagelijks onderhoud	11
2. Veelgestelde vragen	11

- De installatie van het EZVIZ-toetsenpaneel (hierna “toetsenpaneel” genoemd) beïnvloedt de normale werking en levensduur ervan. Het wordt aangeraden om het door professionele personen te laten installeren.
- Het toetsenpaneel wordt buiten uw voordeur gemonteerd door deze aan het deurkozijn te lijmen of aan de gevel van het huis vast te schroeven.
- Het toetsenpaneel moet zich binnen het Bluetooth-bereik van het Slimme Slot (hierna “slot” genoemd) te bevinden.
- Het wordt aanbevolen om het toetsenpaneel te verwijderen als uw huis wordt gerenoveerd, en deze na de renovatie weer te installeren om schade aan het toetsenpaneel en inkorting van de levensduur ervan te voorkomen.
- Houd er a.u.b. rekening mee dat desinfectiemiddelen het toetsenpaneel kunnen beschadigen.
- Wanneer de batterijspanning na een tijdje gebruik laag is, wordt een laagspanningsalarm gegeven. Vervang de batterijen tijdig en let hierbij op de positieve en negatieve polen.
- Het slot ondersteunt tot 50 wachtwoorden en 50 kaarten (het wachtwoordtoetsenpaneel ondersteunt geen kaarten).

Paklijst


- i** Deze handleiding geldt voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen en wachtwoordtoetsenpanelen. Zie voor het specifieke uiterlijk het feitelijke product.



Toetsenpaneel 1×



Montageplaat 2×




CPU-kaart 2×


(Alleen voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen)




Type AA batterij 2×




Set met schroeven 1×



Dubbeltzijdige tape 1×



Boorsjabloon 1×



Installatiehandleiding 1×




Wettelijke informatie 1×




Snelstartgids 1×


i Deze handleiding geldt voor kaart-wachtwoordtoetsenpanelen en wachtwoordtoetsenpanelen. Zie voor het specifieke uiterlijk het feitelijke product.

Kaart-wachtwoordtoetsenpaneel



Wachtwoordtoetsenpaneel






• Batterijvak (onder het deksel)

• Anti-sabotageknop

Naam	Omschrijving
Bevestigingstoets	- Houd de Bevestigingstoets 3s ingedrukt totdat de led-indicatorring blauw knippert om aan te geven dat het toetsenpaneel gereed is voor de koppeling met het slot. - Verwijder de batterijen, houd de bevestigingstoets ingedrukt en plaats de batterijen terug. Houd de bevestigingstoets 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicatorring rood knippert. Alle parameters worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.
Ledring	●●●● Knippert rood: Verificatie mislukt, koppelen mislukt of bezig met initialiseren. ○○○○ Knippert wit: Wanneer u op het toetsenpaneel drukt (met uitzondering van de deurbelknop). ●●●● Knippert blauw: Het slot wordt gekoppeld of een kaart of wachtwoord wordt toegevoegd. — Constant blauw: De koppeling is geslaagd of een kaart of wachtwoord is succesvol toegevoegd. ●●●● Vier knipperende kleuren: Wanneer u op de deurbelknop drukt of na een geslaagde verificatie.
Anti-sabotageknop	Houd de anti-knoeisleutel niet langer dan 10 seconden ingedrukt, anders zal het toetsenbord gedurende 1 minuut een alarm weergeven en moet u het alarm annuleren op de EZVIZ-app nadat u het toetsenbord hebt verbonden met het slot.

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door te zoeken naar "EZVIZ" in de App Store of Google PlayTM.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.




- i** Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Toetsenpaneel en Slim Slot koppelen

- De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.
- U kunt slechts één wachtwoordtoetsenpaneel of kaart-wachtwoordtoetsenpaneel koppelen met het slot.
- Houd de anti-knoeisleutel niet langer dan 10 seconden ingedrukt, anders zal het toetsenbord gedurende 1 minuut een alarm weergeven en moet u het alarm annuleren op de EZVIZ-app nadat u het toetsenbord hebt verbonden met het slot.

Het toetsenpaneel dient samen met het slot te worden gebruikt. Voeg eerst het slot toe aan de EZVIZ-app (lees voor meer informatie de gebruikshandleiding van het slot) en koppel vervolgens het toetsenpaneel op een van de volgende manieren.

1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
2. Druk op uw slot, kies Instellingen -> Accessoiresbeheer en selecteer uw type accessoire. We nemen hier een wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld.
3. Houd de Bevestigingstoets 3s ingedrukt totdat de led-indicatorring blauw knippert om aan te geven dat het toetsenpaneel gereed is voor de koppeling met het slot.



4. Voeg het toetsenpaneel toe door de wizard in de app te volgen.
De EZVIZ-app zal de toetsenpaneelpagina automatisch openen wanneer het accessoire succesvol is gekoppeld.

- Houd het accessoire dicht bij het slot als het koppelen mislukt.
- Probeer opnieuw vanaf stap 1 als het koppelen mislukt.

Installatie-instructies

Druk op  om de installatievideo te bekijken.




1. Kies een geschikte plek voor het toetsenpaneel.


Test de signaalsterkte en controleer of het toetsenpaneel en het slot goed met elkaar kunnen communiceren.

- i • Het toetsenpaneel moet uit de buurt van magnetische velden worden geïnstalleerd.
- Aanbevolen installatiehoogte: 1,2m boven de grond.
- Verwijder eerst al het stof, vuil of vet van het deuropervlak voordat u er het toetsenpaneel op plakt. Plak het toetsenpaneel niet op witgekalkte muren.

2. U kunt naar wens de dubbelzijdige tape of de set met schroeven gebruiken om de montageplaat te installeren.



Dubbelzijdige tape




Schroevenset

3. Kies aan welke montageplaat u de voorkeur geeft (de schuine montageplaat zorgt voor een schuine hoek).

Wanneer u de plaat installeert, moet de 'OMHOOG'-markering op de plaat omhoog gericht zijn.



Normale montageplaat






Schuine montageplaat




4. Plak de gekozen montageplaat op de geselecteerde plek met de dubbelzijdige tape of gebruik de set met schroeven (PA3.5×25).

Als u de dubbelzijdige tape gebruikt




Met normale montageplaat




Met schuine montageplaat

Als u voor de schroeven kiest




Met normale montageplaat



Met schuine montageplaat

5. Druk het toetsenpaneel hard op de montageplaat (neem de normale montageplaat als voorbeeld).



Kaart- en wachtwoordbeheer

- Het toetsenpaneel staat gewoonlijk ingesteld op de slaapmodus. Wek het door op een willekeurige toets te drukken voordat u het instelt in de EZVIZ-app.
- Dit hoofdstuk gebruikt het kaart-wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld. Het wachtwoordtoetsenpaneel ondersteunt geen kaarten.

1. Een kaart/wachtwoord toevoegen

Kaart toevoegen

1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Kaartpictogram en kies Kaart toevoegen.
4. Voer de naam van uw kaart in, stel een geldigheidstermijn in en klik op Volgende stap.
5. Druk op een willekeurige toets van het toetsenpaneel en klik op Volgende stap wanneer de indicatorring blauw knippert.
6. Houd de kaart binnen 30s dicht bij de kaartlezer van het toetsenpaneel. Zodra het indicatielampje constant blauw begint te branden, is de kaart succesvol geregistreerd en kunt u de kaart nu gebruiken om de deur te openen.



- Om veiligheidsredenen wordt het aanbevolen de kaart altijd bij u te houden.

Wachtwoord toevoegen

1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Wachtwoordpictogram en kies Wachtwoord toevoegen.
4. Voer de naam van uw kaart in, stel een geldigheidstermijn in en klik op Volgende stap.

2. Een kaart/wachtwoord verwijderen

Kaart verwijderen

1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Kaartpictogram en selecteer de kaart die u wilt verwijderen.
4. Druk op Verwijderen en Ja om de geselecteerde kaart te verwijderen.

Wachtwoord verwijderen

1. Start uw EZVIZ-app binnen het Bluetooth-bereik en zorg ervoor dat uw telefoon via Bluetooth verbonden is met het slot.
2. Druk op uw slot en kies Kaart- en wachtwoordbeheer.
3. Druk op het Wachtwoordpictogram en selecteer het wachtwoord dat u wilt verwijderen.
4. Druk op Verwijderen en Ja om het geselecteerde wachtwoord te verwijderen.

- Het toetsenpaneel staat op de slaapmodus wanneer werkzaam. Wek het door op een willekeurige toets te drukken voordat u het instelt in de EZVIZ-app.
- Dit hoofdstuk gebruikt het kaart-wachtwoordtoetsenpaneel als voorbeeld. Het wachtwoordtoetsenpaneel ondersteunt geen kaarten.

1. Ontgrendelen



Met een wachtwoord
ontgrendelen



Met een kaart
ontgrendelen


- Als het ontgrendelen mislukt, kunt u het volgende proberen:
 - Controleer of het wachtwoord correct is en de geldigheidstermijn niet is verlopen.
 - Controleer of u de juiste kaart gebruikt en de geldigheidstermijn niet is verlopen.
 - Controleer of de batterij van zowel uw slot als het toetsenpaneel vol is. Controleer hun status in de EZVIZ-app en vervang de batterijen als het batterijvermogen te laag is.
 - Zorg ervoor dat het toetsenpaneel correct is gekoppeld met het slot.

2. Bediening en beheer

Batterijen installeren

- Voordat u de batterijen vervangt, kunt u de anti-sabotageherinnering voor accessoires uitschakelen in de EZVIZ-app.

Batterijen installeren: haal het toetsenpaneel van de montageplaat af (een inbussleutel met een diameter van 2 mm wordt aanbevolen, zoals hieronder afgebeeld):



- Installeer correcte batterijen om het risico op ontploffing te vermijden.
- Verwijder de batterijen uit het batterijvak als u deze voor langere tijd niet gebruikt.
- Combineer geen nieuwe en oude batterijen tegelijkertijd.
- Let bij het installeren van de batterijen op de positieve (+) en negatieve (-) polen.
- Verwijder gebruikte batterijen in overeenstemming met de plaatselijke milieuwetgeving.
- U kunt de anti-sabotageherinnering voor accessoires uitschakelen in de EZVIZ-app.

Wachtwoord vervormen

Het slimme slot is uitgerust met de functie wachtwoord vervormen. Een vervormd wachtwoord verhoogt de veiligheid en voorkomt dat het wachtwoord wordt afgekeken.

Bij het invoeren van het wachtwoord kunt u een willekeurig nummerreeks invoeren wat het juiste wachtwoord bevat. Max. lengte: 20 cijfers (vervormd wachtwoord + juiste wachtwoord).

Bijvoorbeeld: het juiste wachtwoord is 123456, u voert xxx123456xxx en eindigt met "Bevestigingstoets" om te bevestigen. De deur zal vervolgens ontgrendelen.

Alarmen

- U kunt het alarm op de EZVIZ-app annuleren.

1. Alarm inbraak

Als het slot met geweld wordt ontmanteld gaat alarm ongeveer een minuut af.

2. Alarm systeem vergrendeld

Het systeem wordt 3 minuten lang vergrendeld na 5 verificaties met een verkeerd wachtwoord of verkeerde kaart binnen 5 minuten.

3. Alarm lage spanning

Zodra de batterijspanning lager is dan 18%, herinnert een spraakbericht u eraan de batterijen te vervangen.

Onderhoud

1. Dagelijks onderhoud

- Vermijd dat het slot in contact komt met bijtende stoffen om schade aan het slot en aantasting van de glans te voorkomen.
- Vervang de batterijen onmiddellijk wanneer de batterijspanning laag is om het normale gebruik van het slot te garanderen. Let bij het vervangen van de batterijen op de positieve en negatieve polen.
- Laat het slot door een professional controleren als het niet flexibel is of niet in de juiste positie blijft zitten.
- Smeer het draaiende deel van het slot om het soepel te laten draaien en de levensduur te verlengen.
- Het is aanbevolen om het slot eens in de zes maanden of een jaar te controleren en of de bevestigingsschroeven los zitten.

2. Veelgestelde vragen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De deur kan niet succesvol worden geopend via verificaties met wachtwoord of kaart.	Probleem met de installatie van het slot.	Laat het slot door een professional controleren.
	De afstand tussen het slot en de accessoire is te groot.	Zorg ervoor het accessoire dicht bij het slot te houden.
	De batterijen zijn vrijwel uitgeput.	Vervang de batterijen van het slot of accessoire.
	Wachtwoord of kaart is verlopen.	Gebruik een andere openingsmethode.
Het toetsenbord reageert niet.	Batterijen zijn uitgeput of verkeerd geïnstalleerd.	Ontgrendel het slot via de app of mechanische sleutel en controleer de batterijen.
	Toetsenbord beschadigd.	Open de deur met een mechanische sleutel en laat het slot door een professional controleren.

Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.