

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.: TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen oęaltılamaz, deęiştirilemez, evrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımnı herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiştirilebilir. **En son srm iin ltfen** EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni srm – Ocak 2022

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ™, ™, dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YRRLKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI LDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AIKLANAN RN TM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUęU GİBİ" SUNULMUřTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC řAHİS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ZERE DOęRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. **EZVIZ, EZVIZ'İN YNETİCİLERİ,**

MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA ACENTELERİ, BU RNN KULLANIMIYLA BAęLANTILI OLARAK,

EZVİZ BU TR ZARARLARIN OLABİLECEęİ KONUSUNDA UYARILMIř OLSA BİLE DİęERLERİNİN YANI SIRA, İř KARI KAYBI, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ZERE, ZEL, SONUSAL, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİBİR řEKİLDE řİZE KARřI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVİZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIřIMI OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN řİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS BULAřMASI VEYA DİęER İNTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER ZARARLARDAN HİBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK GEREKİRSE EZVİZ ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAęLAYACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI YETKİSİNE GRE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler

Talimat	1
Paket Listesi.....	1
Genel Bakış	2
Kilit Kurulumu.....	4
Kilit Ayarları.....	9
Sayısal Tuş Takımı.....	9
Yönetici Ekle.....	9
EZVIZ Uygulamasını indirme	10
Kilidi EZVIZ'e Ekleme	10
Kilidi Etkinleştirme.....	11
Menüye Giriş	11
Menü Dizini	11
Kullanıcı Ekleme	12
Silme işlemi.....	13
Kullanıcı Silme.....	14
Ses Seviyesini Ayarlama	14
Gelişmiş Ayarlar	14
Sistem Başlatma Ayarı.....	14
Sistem Bilgileri	14
Kilidi Kullanma	15
Kilit açma	15
Kullanma ve Yönetim	15
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler.....	17
Ana Sayfa	17
Ayarlar	18
Bakım.....	19
Günlük Bakım	19
SSS	19
Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler	20

Talimat

- EZVIZ Kilit'in (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu, normal çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Ekteki delik şablonuna uygun olarak kilit seti için profesyonellere kurulum yaptırmanız ve delik açtırmanız önerilir.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini siler. Kilit kurulumu ve yapılandırmasından sonra lütfen gerektiği gibi yüz, şifre veya kart ekleyin.
- Pil voltajı bir süre kullanıldıktan sonra düşerse, düşük voltaj alarmı oluşur. Lütfen pili zamanında şarj edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilidin açık bir ortamda olduğu göz önünde bulundurarak, mekanik anahtar veya algılama kartı gibi küçük parçaları uygun şekilde muhafaza etmek de dahil kullanım güvenliğine dikkat etmenizi öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarını güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Kilit, 100 yüze, 100 şifre ve 100 karta kadar saklayabilir.
- Bu ürünlerdeki yüz tanıma teknolojisi yalnızca kilit açma amacına hizmet eder ve sadece belirlenen kişiler bunu yapmak için bir talepte bulunduğu anda uygulanır. İlgili yüz görüntüleri ve analiz işlemleri tamamen sizin tarafınızdan kontrol ettiğiniz ve yönettiğiniz ürün üzerinde lokal olarak gerçekleştirilir.

Paket Listesi

1	Ön Panel	x1
2	Arka Panel	x1
3	Kilit Gövdesi	x1
4	Çerçeve Kenarı	x1
5	Kare Çubuk	x1
6	Kart	x2
7	Delik şablonu	x1
8	Standart Vida Torbası	x1
9	Kilit Gövdesi Vida Torbası	x1
10	Vida Çantası	x1
11	Bariyer Şeridi	x2
12	Lityum Pil	x1
13	Veri Kablosu	x1
14	Mevzuat Bilgisi	x1
15	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	x1

Genel Bakış

Dış mekan




İsim

LED Göstergesi

Açıklama

- Sürekli Mavi: Kilit yüzü tanıyor.
- Yanıp Sönen Kırmızı: Doğrulama başarısız.
- Yanıp Sönen Yeşil: Doğrulama başarılı.



İsim

LED Göstergesi

Açıklama

- Sürekli Mavi: Şarj tamamlandı.
- • Yavaş Yanıp Sönen Mavi: Şarj Oluyor.
- • • Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Kilit Wi-Fi yapılandırması için hazır.

Kilit Kurulumu

- Bu ürünün standart aksesuarları, kalınlığı 40 mm'den 100 mm'ye kadar olan kapılara kurulumunu destekler. Kenar ve kilit alanı arasındaki mesafe 20 mm'den az olmamalıdır. Kapının kalınlığı bu aralığın dışındaysa, lütfen yerel satıcınıza başvurun.
- Ön ve arka paneli sabitlerken dahili bağlantı kablosuna basmayın.
- Ön ve arka paneli takarken, herhangi bir panel hasarı durumunda dikkatli olun.

1. Delik Açma

Ürün ahşap kapı ve hırsızlığa karşı dayanıklı metal kapı için geçerlidir. Paket listesindeki delik şablonuna göre delik açın.



2. Kurulum

Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokunun.



- ❶ Önce pili şarj edin. LED göstergesi yeşil renkte yanıp söndüğünde tamamen şarj olmuştur.



- ❷ Kilit gövdesini vidalarla kapı paneline sabitleyin.




3 Sabitleme vidalarını sıkın.



4 Bağlantı kablosunu panel tarafından sıkılmamasını sağlayarak delik ve kapı çerçevesinden geçirin.



5 Ön paneli takın ve mandal cıvatasının ve kolun normal çalıştığını test edin.



6 Kare çubuğu arka panele yerleştirin.



7 Ön paneli ve arka paneli video kablosuyla bağlayın.



8 Arka paneli takın.



9 Pilleri arka panele yerleştirin.



10 Dekorasyon parçasını geri koyun ve iki bariyer şeridi takın.



11 Kurulum tamamlandı.

Kilit Ayarları


Kurulumdan sonra kilidi gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz.

Ayarlama videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokununuz.



- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.


Sayısal Tuş Takımı



-  sayı tuşu
-  iptal, geri dönme ve çıkış
-  onay
-  kapı zili düğmesi

Yönetici Ekle


Yönetici eklemek için # tuşuna basın. Kullanıcı numarası 001'dir. Yüz, şifre, kart veya soygun önleme şifreleri ekledikten sonra onaylamak için # tuşuna basın.



- Her başarılı kilit açma doğrulamasından sonra, kullanıcı numarası tuş takımında görünecektir. Kullanıcı numarasını buradan sorgulayabilirsiniz;
- Bir kullanıcıyı silmek için ilgili kullanıcı numarası gerekir. Lütfen girdiğiniz kullanıcı numarasını unutmayın.
- Soygun önleme şifresi kullanıcı tarafından belirlenen şifredir. Kullanıcı, soygun önleme şifresi ile kapıyı açtığı anda, kilit, ilgili EZVIZ Uygulamasına alarm bilgisi gönderecektir.

EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.




- i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

Kilidi EZVIZ'e Ekleme


- i** Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

Lütfen aşağıdaki adımları izleyerek kilidi EZVIZ'e ekleyin:

1. Kilidi ilk kez kullanırken, pil kapağını çıkarın, pili çıkarın ve kilidi yeniden başlatmak için geri takın. Arka paneldeki LED göstergesi hızlı mavi yanıp söndüğünde, kilit Wi-Fi yapılandırması için hazırdır.
2. EZVIZ uygulaması aracılığıyla hesabınıza giriş yapın, cihaz ekleme simgesine dokununuz ve ardından QR kod tarama arayüzü görüntülenecektir.



3. Pil kapağının arkasındaki QR kodunu tarayın.



4. Uygulamadaki sihirbazı takip ederek kilidi ekleyin.



Ağı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Arka paneldeki pil kapağını çıkarın, AYARLA düğmesine basın ve yöneticinin yüzü, şifresi veya kartı ile doğrulama yaptıktan sonra menüye girin.
2. Ağ sıfırlama menüsünde aşağıdaki yolu bulmak için sesli uyarıyı izleyin: Sistem ayarı > Gelişmiş ayar > Wi-Fi ayarı.
3. Wi-Fi ağı sıfırlandıktan sonra sesli uyarıyı takip edin ve ağı yeniden yapılandırmak üzere cihazdaki QR kodunu taramak için EZVIZ Uygulamasını kullanın.

Kilidi Etkinleştirme

Kilidi etkinleştirmek için # tuşuna basın.



Kapı kapandıktan sonra kilit, 30 saniye boyunca yüzleri tanıyamaz. Kilidin üzerindeki yüzü tanımadan önce kilidi etkinleştirmek için lütfen # tuşuna basın,


Menüye Giriş

Pil kapağını çıkarın, AYARLA düğmesine basın ve menüye girmek için yöneticinin yüz, şifre veya kartını kullanın.

Menü Dizini



Buradaki menü sadece referans içindir.



Kullanıcı Ekleme



- Lütfen yeni bir normal kullanıcı oluşturmadan önce yönetici hesabına giriş yapın.
- Sıradan kullanıcılar yalnızca kilidi açarken yönetici, menüde kullanıcı veya ayar eklemek ve silmek için oturum açabilir.

Yönetici eklemek için 11'e veya normal kullanıcı eklemek için 12'ye basın. Ardından yüz, şifre veya kart ekleyin ve onaylamak için # tuşuna basın.



İnsan Yüzü/Şifresi/Kartı Ekleme/Soygun Önleme Şifresi Ekleme

İnsan Yüzü Ekleme

Kullanıcı yönetimine girmek için 2'ye basın ve kullanıcı numaranızı yazın ve # tuşuna yazın. Ardından insan yüzü eklemek için 11'e ve onaylamak için # tuşuna basın.



Şifre ekleme

Kullanıcı yönetimine girmek için 2'ye basın ve kullanıcı numaranızı yazın ve # tuşuna yazın. Ardından şifre eklemek için 12'ye basın. Şifreyi (6 ila 10 haneli) girin ve # tuşuna basın. Ardından şifreyi girin ve onaylamak için tekrar # tuşuna basın.



Kart Ekleme

Kullanıcı yönetimine girmek için 2'ye basın ve kullanıcı numaranızı yazın ve # tuşuna yazın. Ardından kart eklemek için 13'e basın. Kartı okutun, kart şifresini (6 ila 10 basamak) girin ve # tuşuna basın. Ardından kart şifresini girin, # tuşuna basın ve onaylamak için kartı tekrar okutun.



- 6 haneli şifre kartın şifrelenmesi için kullanılır ve ilk ayardan sonra değiştirilemez. Tekrar kart eklerken bir önceki şifreyi tekrar girmeniz gerekir. Bu şifre normal kullanım için gerekli değildir.
- Kart eklerken, lütfen kartı kilide yaklaştırın ve kart eklemenin başarılı olduğunu belirten sesli uyarıyı duyduktan sonra kartı uzaklaştırın. Aksi takdirde işlem başarısız olabilir ve bu kartın anormal çalışmasına neden olabilir.
- Gelecekte kartınızı silmek istemeniz durumunda lütfen kart numaranızı iyi hatırlayın.
- Eklenen kart tekrar eklenemez.

Soygun Önleme Şifresi Ekleme

Kullanıcı yönetimine girmek için 2'ye basın ve kullanıcı numaranızı yazın ve # tuşuna yazın. Ardından, soygun önleme şifresi eklemek için 14'e basın. Soygun önleme şifresini (6 ila 10 haneli) girin ve # tuşuna basın. Ardından, soygun önleme şifresini girin ve onaylamak için tekrar # tuşuna basın.



Silme İşlemi



Mevcut kullanıcı silinemez.

Kullanıcı yönetimine girmek için 2'ye basın ve kullanıcı numaranızı yazın ve # tuşuna yazın. Ardından, silinecek yüz, şifre, kart veya soygun önleme şifresini seçmek için 2'ye basın. Ardından onaylamak için # tuşuna basın.



2

user
number

#

2

#

Kullanıcı Silme



Mevcut kullanıcı silinemez.

Kullanıcı yönetimine girmek için 2'ye basın ve kullanıcı numaranızı yazın ve # tuşuna yazın. Ardından bir kullanıcıyı iptal etmek için 3'e basın. Ardından onaylamak için # tuşuna basın.

2

user
number

#

3

#

Ses Seviyesini Ayarlama

Sistem ayarlarına girmek için 3'e ve ses seviyesini ayarlamak için 1'e basın. Ardından sesli uyarıyı veya kapı zilini ayarlayın.

3

1

Gelişmiş Ayarlar

Gelişmiş ayarlara girmek ve parametreleri istediğiniz gibi ayarlamak için 32'ye basın.

3

2

- Çift kilit modu: mod etkinleştirildikten sonra, yalnızca yönetici dışarıdan kapıyı açabilir (kapıyı yine de içeriden açabilirsiniz).
- Her zaman açık modu: mod etkinleştirildikten sonra, kapıyı doğrudan açmak için kolu itebilir veya çekebilirsiniz. Her zaman açık modundan çıkmak için yüzü, şifreyi veya kartı tekrar doğrulayın.
- İkili doğrulama modu: mod etkinleştirildikten sonra, yeni bir ikili doğrulama kullanıcısı oluşturun ve kullanıcının altına yüz, şifre veya kart ekleyin; İkili doğrulama kullanıcılarının, yüz dahil ikiden fazla elektronik anahtar eklemesi gerekir (elektronik anahtarlar yüz, şifre ve kart anlamına gelir). İkili doğrulama kullanıcıları cihazın kilidini açtığında, yüz + şifre doğrulaması veya yüz + kart doğrulaması kullanmaları gerekir.
- Kart algılama modu: mod etkinleştirildikten sonra, kart algılama alanına yakın olduğu sürece kilidin kilidi açılabilir.
- Wi-Fi yapılandırması: bir ağ ekleyin.

Sistem Başlatma Ayarı

Kilidi başlatmak için 33'e basın ve onaylamak için #'e basın.

3

3

#

Sistem Bilgileri

Kilidin sistem bilgilerine bakmak için 4'e basın.

4

Kilidi Kullanma

Kilit açma



Yüzle Kilit Açma



Şifre Kilit Açma



Anahtar Kilit Açma



Kart Kilit Açma



- Kilidi etkinleştirmek için # tuşuna basın.
- Gizlilik güvenliğinizi için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.

Şifreyi Karıştırma

Akıllı kilit, şifre karıştırma işlevini uygular. Şifreyi karıştırma, güvenliğini artırır ve şifrenin gözetlenmesini önler. Şifre girerken, doğru şifrenin olduğu herhangi bir rastgele sayı girebilirsiniz. Maks. uzunluk: 20 haneli (şifre karıştırma + doğru şifre).

Örneğin: doğru şifre 123456'dır, xxx123456xxx girebilir ve onaylamak için "#" ile bitirebilirsiniz. Kapının kilidi açılacaktır.

Çocuk Kilidi

Arka paneldeki çocuk kilidi düğmesini aşağı çekin, artık iç mekan açma/kapama düğmesi kapının kilidini açamaz.

Kullanma ve Yönetim

Acil Güç Kaynağı

Pilin gücü tükendiğinde, mikro USB şarj hattından şarj kilidini açmak için ön panelin acil durum güç kaynağı arayüzünü güç bankasına (veya OTG'yi destekleyen telefona) bağlayın ve ardından kapının kilidini açın.

Taşınabilir şarj aleti



Pili Şarj Etme

Pil bittiğinde pil kapağını çıkarın ve pili şarj edin. LED göstergesi yeşil renkte yanıp söndüğünde tamamen şarj olmuştur.



Not: Patlama ihtimaline karşı doğru pil takın.

- Pili uzun süre kullanmadığınızda pil yuvasından çıkarın.
- Kullanılmış pili yerel çevre koruma yasasına göre imha edin.

Veya arka panelin güç kaynağı arayüzünü güç kablosuyla bağlayın



Alarmlar

1. Kurcalama Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı

Arka arkaya 5 kez yanlış parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayın, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir.

3. Düşük Voltaj Alarmı

Pilin voltajı düştüğünde, sesli komut size pilleri değiştirmenizi hatırlatacaktır.

Pil voltajı düştüğünde yüz tanıma kullanılamaz. Kilidi açmak için lütfen şifre veya kart kullanın.

Fabrika Ayarlarına Geri Yükle


1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pili çıkarın.
2. AYARLA düğmesine 5 saniye basın, bu arada pili pil yuvasına geri takın.
3. AYARLA düğmesini bırakın ve sesli komutlardan sonra onaylamak için # tuşuna basın.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

Ana Sayfa

İ Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.



Durum	Kilidinizin durumu.
Pil	Kilit pilinin saklanması.
Sinyal	Ağ sinyalinin durumu.
Kullanıcı yönetimi	Kullanıcılar için ad, rakam kodu, kart ve yüz anahtarını yönetmek için tıklayın.
Geçici şifre	Ailenizin bir ziyaretçisi olduğunda, mahremiyet güvenliğiniz için geçici bir kapı açma şifresi oluşturabilirsiniz.
Tüm Olaylar	Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.

Ayarlar

Parametreler	Açıklama
Kapı açma uyarıcısı	Etkinleştirildiğinde, kapı açıldığında EZVIZ size bir mesaj gönderir.
Ses ayarları	Kapı kilit sistemi sesini ve kapı zili sesini ayarlayın.
Pil	Kilidin pilinin muhafazasını ve açıklamasını kontrol edin.
Yüzle kilit açma ayarları	• Yüzle kilit açma anahtarı: etkinleştirildiğinde, yüz tanıma ile kilit açılabilir. • Yüzle kilit açma yolu: Otomatik seçeneğini seçerseniz, algılama alanına girdiğinizde herhangi bir işlem yapmadan yüz tanıma etkinleştirilecektir. Manuel'i seçerseniz, kilidi uyandırmak için lütfen kilidinizin dijital tuş alanına dokununuz ve ardından yüz tanıma ile kapıyı açın. • Otomatik kilit açma hassasiyeti. • Otomatik yüzle kilit açma programı: etkinleştirildiğinde, kilit yalnızca ayarlanan süre boyunca yüzle kilidi otomatik olarak açar ve diğer zamanlarda yüzle kilidi manuel olarak açar. • Yüz anahtarı girişi kılavuzu: yüz anahtarı eklemeye rehberlik eder.
Çift kilit modu	Etkinleştirildiğinde, yalnızca yönetici kapının kilidini açabilir.
Bulut kapı açma günlükleri	Kapı açma kayıtlarını kontrol edin.
Zaman Dilimi	Burada gerektiğinde zaman dilimini seçebilirsiniz.
Tarih Bıçımı	Burada gerektiğinde tarih bıçımını seçebilirsiniz.
Wi-Fi	Cihazınız için Wi-Fi seçebilirsiniz.
Cihaz Sürümü	Cihaz sürümünü burada görebilirsiniz.
Telefon alarm hizmeti	Etkinleştirildiğinde, tetiklenen alarm için sizi uyarmak için bir telefon araması gelir.
Çevrim Dışı Bildirim	Etkinleştirildiğinde kilit çevrim dışı iken bildirimler uygulamanıza gönderilir.
Kullanıcı kılavuzu	Kilidin kullanım kılavuzunu buradan okuyabilirsiniz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini görebilir ve yükseltme varsa yükseltebilirsiniz.
Cihazı silme	EZVIZ hesabınızdan kilidi silmek için dokununuz.

Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanılması için pil voltajı düşük olduğunda pili hemen şarj edin.
- Mekanik anahtar uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse veya doğru konumda tutulmıyorsa profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Ön paneldeki lensi ve yakınlık sensörünü temiz tutmak ve yüz tanıma işlevinin normal kullanılmasını sağlamak için düzenli olarak silmeniz ve temizlemeniz önerilir. Silme için lens kağıdı, suya batırılmış pamuklu çubuk veya yumuşak doku kullanılması tavsiye edilir.
- Düzgün dönmelerini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.

SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Yüz, şifre veya kart ile yapılan doğrulamalar ile kapı açılmıyor.	Kilit kurulum sorunu.	Profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
Kapı mekanik anahtarla açılmıyor.	Yanlış mekanik anahtar.	Doğru mekanik anahtar kullanın.
	Kilit silindiri hasarlı.	Kapıyı başka yöntemlerle açtıktan sonra profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini ve hasarlı bileşenleri değiştirmelerini isteyin.
	Kilit gövdesi hasarlı.	
	Anahtar sonuna kadar girmiyor.	
Yüz, parola ve kart ile başarılı bir şekilde doğrulandı ancak motor çalışmıyor ve kapı açılmıyor.	Bağlantı hattı gevşektir.	Uzmanlardan kilidi kontrol etmelerini ve hasarlı bileşenleri değiştirmelerini isteyin.
	Motor arızası.	
Tuş takım yanıt vermiyor.	Pilin gücü bitmiş veya yanlış takılmış.	Kilidi harici güç kaynağı veya mekanik anahtar aracılığıyla açın ve pili kontrol edin.
	Ön kilit gövdesi ile arka kilit arasındaki bağlantı hattı gevşektir.	Kapıyı mekanik anahtarla açtıktan sonra profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
	Tuş takımı hasarlı.	
Kilit açık kalıyor ve normal şekilde kullanılmıyor.	Kavrama bileşenleri arızası.	Profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
	Kilit her zaman açık moda girdi.	Her zaman açık modunu iptal etmek için yüz, şifre veya kartla doğrulama.

Cihaz hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.eviz.com sitesine bakın.

Video Ürünlerinin Kullanılması ile İlgili Girişimler

EZVIZ ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. Bir yüksek teknoloji şirketi olarak teknolojinin iş verimliliğini ve yaşam kalitesini artırmadaki rolünün giderek daha fazla bilincine varıyoruz. Ancak uygun olmayan şekilde kullanıldığında yol açabileceği zararın da farkındayız. Örneğin video ürünleri, gerçek, eksiksiz ve net görüntüler kaydedebiliyor. Bu, geriye dönük olarak yüksek bir değer sağlar ve doğruları gerçek zamanlı olarak korur. Bununla birlikte, video verilerinin uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi meydana gelirse, üçüncü bir tarafın yasal hak ve menfaatlerinin ihlal edilmesiyle de sonuçlanabilir. “İyilik İçin Teknoloji” felsefesini benimseyen EZVIZ, hep birlikte daha iyi bir toplum yaratmak amacıyla, video teknolojisi ve video ürünlerinin her bir son kullanıcısından yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra etik geleneklere uymasını talep eder.

Lütfen aşağıdaki girişimleri dikkatlice okuyun:

1. Herkes, makul bir gizlilik beklentisine sahiptir ve video ürünlerinin kurulması, bu makul beklentiyle uyumsuzluk içinde olmamalıdır. Dolayısıyla, halka açık alanlara video ürünleri kurarken makul ve etkili bir şekilde bir uyarı bildirimi verilmeli ve izleme menzili belirtilmelidir. Halka açık olmayan alanlarda video ürünleri kurarken ilgili üçüncü tarafın hak ve çıkarları dikkate alınacak ve yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, paydaşların izni alındıktan sonra video ürünleri kurulacak ve son derece görünmez olan video ürünleri kurulmayacaktır.
2. Video ürünlerinin amacı, belirli bir zaman ve mekan dahilindeki gerçek etkinlikleri belirli koşullarda kaydetmektir. Dolayısıyla her kullanıcı, üçüncü bir tarafın tasvirlerini, gizliliğini veya diğer meşru haklarını ihlal etmemek için önce söz konusu kapsamdaki kendi haklarını makul şekilde tanımlayacaktır.
3. Video ürünlerinin kullanımı sırasında gerçek sahnelerden türetilen video görüntüsü verileri oluşturulmaya devam edecektir. Buna büyük miktarda biyolojik veri (yüz görüntüleri gibi) dahil olup, veriler sonrasında daha fazla uygulanabilecek veya yeniden işlenebilecektir. Video ürünleri, yalnızca çektikleri görüntülere dayanarak verilerin nasıl kullanılacağı konusunda “iyi” ile “kötü”yü kendi başlarına ayırt edemez. Veri kullanımının sonucu, veri denetleyicilerinin yöntemine ve kullanım amacına bağlıdır. Dolayısıyla veri denetleyicileri, yalnızca yürürlükteki yasa, yönetmelik ve diğer kural gerekliliklerine uymakla kalmayacak, aynı zamanda uluslararası normlara, toplum ahlakına, iyi değerlere, yaygın uygulamalara ve diğer zorunlu olmayan gerekliliklerin yanı sıra kişisel gizlilik, tasvir ve diğer hak ve çıkarlara saygı gösterecektir.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak oluşturulan video verileri işlenirken çeşitli paydaşların hakları, değerleri ve diğer talepleri her zaman dikkate alınacaktır. Bu anlamda ürün ve veri güvenliği son derece önemlidir. Dolayısıyla her bir son kullanıcı ve veri denetleyici, veri güvenliğini sağlamak ve veri sızıntısı, uygunsuz ifşa ve uygunsuz kullanımı önlemek için erişim kontrolünün kurulması, video ürünlerinin bağlı olduğu uygun bir ağ ortamının seçilmesi (internet veya intranet), ağ güvenliğinin oluşturulması ve sürekli olarak optimize edilmesini de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm gerekli ve makul önlemleri alacaktır.
5. Video ürünleri, dünya çapında toplumsal güvenliğin artırılmasına büyük katkı sağlamıştır. Biz, bu ürünlerin toplumsal yaşamın diğer yönlerinde de aktif bir rol oynayacağına inanıyoruz. Video ürünlerinin insan haklarını ihlal edecek veya suça yol faaliyetlerine açacak şekilde herhangi bir şekilde suistimal edilmesi, teknolojik inovasyonun ve ürün geliştirmenin ilk amacına aykırıdır. Dolayısıyla her kullanıcı, her ürünün uygun, makul ve iyi niyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için ilgili ürün uygulamasının bir değerlendirme ve takip etme mekanizmasını oluşturacaktır.