

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezvizlife.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2021

Marken

EZVIZ™,  und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIEFERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH RICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER RICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.


FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Überblick	1
1. Lieferumfang	1
2. Grundlegendes	1
Technische Daten	2
Luftqualitätsanzeige	2
Systemsteuerung	2
Installation	3
Fehlersuche	4

Überblick

1. Lieferumfang



1 x Luftreiniger




1 x Kurzanleitung



1 x Behördliche Informationen


2. Grundlegendes




Technische Daten

Beschreibung	Luftreiniger
Modell	CS-EB250A
CADR für Rauch	250 m³/h
Spannung	220 – 240 V~, 50 Hz; 220 – 230 V~, 60 Hz
Nennleistung	45 W; 63 W
Bruttogewicht / Nettogewicht	4,3 / 3,4 kg
Abmessungen	238 mm x 238 mm x 409 mm

Luftqualitätsanzeige



Grün



Gelb



Rot


Feinstaubanzeige (PM 2.5)

Luftqualität	Farbanzeige
Gut	Grün
Schlecht	Gelb
Gefährlich	Rot

Systemsteuerung

1 2 4 8

S 1 2 3




Symbol	Beschreibung
	Ein/Aus-Schalten


	Tippen Sie auf den Button Lüftergeschwindigkeit, um die gewünschte Betriebsgeschwindigkeit einzustellen. Schlafmodus: Geräuscharmer Betrieb, ideal für den Schlaf 1: Betrieb mit niedriger Geschwindigkeit 2: Betrieb mit mittlerer Geschwindigkeit 3: Betrieb mit hoher Geschwindigkeit
	Wenn Sie auf den Button Automatischer Modus tippen, passt das Gerät die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Luftqualität im Raum an.
	Tippen Sie auf den Button Timer, um das geplante Ausschalten zu konfigurieren, sodass sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit automatisch abschaltet. 1: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 1 Stunde automatisch ab. 2: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 2 Stunden automatisch ab. 4: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 4 Stunden automatisch ab. 8: Wenn diese Option ausgewählt ist, schaltet sich das Gerät nach 8 Stunden automatisch ab.
	Ionisator ein- und ausschalten.
  	Sobald der Filter das Ende seiner empfohlenen Lebensdauer erreicht hat, wird der Benutzer durch das Blinken von „ON“ daran erinnert, den Filter so bald wie möglich auszutauschen. Halten Sie nach dem Auswechseln des Filters die Tasten „ON“   5 Sekunden lang gedrückt, um den Filtertimer zurückzusetzen. Nachdem der Filtertimer erfolgreich zurückgesetzt wurde, ertönt ein langer Piepton.
  	Halten Sie die Tasten „   AUTO“ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion des Geräts zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Installation

1. Halten Sie die drehbare Abdeckung an der Unterseite des Filters fest und drehen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn (entgegen der Sperrrichtung), um den Filter herauszunehmen. Entfernen Sie den Filterbeutel und setzen Sie den Filter wieder in das Gerät ein.



2. Nachdem der Filter in das Gerät eingesetzt wurde, richten Sie das Dreieck auf der unteren Abdeckung mit dem Dreieck am Gerät aus und drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen.



Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Netzkabel nicht fest in die Steckdose eingesteckt	Stecken Sie das Gerät fest ein
	Frontabdeckung ist locker	Stellen Sie sicher, dass die Frontabdeckung fest geschlossen ist
Ungewöhnliche Geräusche und geringer Luftstrom im Betrieb	Prüfen Sie, ob der PE-Filterbeutel entfernt ist	Entfernen Sie den PE-Filterbeutel
	Prüfen Sie, ob der Luftein- oder -auslass blockiert ist.	Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie störende Gegenstände
Seltsamer Geruch	Das Gerät ist neu zusammengebaut	Der Geruch verschwindet in Kürze
	Wenn jemand raucht	Der Geruch verschwindet nach einer Weile
	Wenn der Filter zu viel Rauch adsorbiert hat	Reinigen Sie die Filter oder wechseln Sie diese aus
	Filter sollten jetzt ausgetauscht werden	