

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

Acerca de este Manual

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web EZVIZ™ (<http://www.ezvizlife.com>).

Registro de Revisiones

Nuevo lanzamiento – Septiembre, 2021

Reconocimiento de las marcas registradas

EZVIZ™  y otras marcas registradas y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logotipos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

Aviso legal

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.


EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

Contenido

Vista general	1
1. Contenido del paquete.....	1
2. Lo básico	1
Especificaciones	2
Indicador de Calidad del Aire	2
Panel de Control	2
Instalación	3
Solución de problemas	4

Vista general

1. Contenido del paquete



1 Purificador de Aire





1 guía de inicio rápido




1 Información regulatoria

2. Lo básico



Filtro



Cubierta Inferior


Especificaciones

Descripción	Purificador de Aire
Modelo	CS-EB250A
CADR de Humo	250 m³/h
Voltaje	220 - 240 V ~, 50 Hz; 220 - 230 V ~, 60 Hz
Potencia Nominal	45 W; 63 W
Peso Bruto / Peso Neto	4.3 / 3.4 kg
Dimensiones	238 mm x 238 mm x 409 mm


Indicador de Calidad del Aire



Verde



Amarillo



Rojo

Indicación de Partículas Finas (PM 2.5)

Calidad del aire	Indicación de color
Buena	Verde
Deficiente	Amarillo
Precaria	Rojo

Panel de Control




Ícono	Descripción
	Encendido / Apagado


	Pulse el botón Velocidad del Ventilador para seleccionar la velocidad de funcionamiento deseada. Modo de Reposo: Funcionamiento silencioso, ideal para dormir 1: Funcionamiento a baja velocidad 2: Funcionamiento a media velocidad 3: Funcionamiento a alta velocidad
	Pulse el botón Modo Automático para que el dispositivo ajuste automáticamente la velocidad del ventilador según la calidad del aire de la habitación.
	Pulse el botón Temporizador para configurar el apagado programado del dispositivo, configurándolo para que se apague automáticamente después de una duración determinada. 1: Cuando se selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 1 hora. 2: Cuando se selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 2 horas. 4: Cuando se selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 4 horas. 8: Cuando se selecciona, el dispositivo se apagará automáticamente después de 8 horas.
	Enciende y apaga el ionizador.
  	Cuando el filtro llega al final de su vida útil recomendada, "ION" parpadea, para recordarle al usuario que debe sustituir el filtro lo antes posible. Después de sustituir el filtro, mantenga pulsados los botones "ION-#-TIMER" durante 5 segundos para reiniciar el temporizador del filtro, y entonces oirá un pitido largo una vez que haya reiniciado el temporizador del filtro con éxito.
  	Mantenga pulsado "FAN-ION-AUTO" durante 5 segundos para activar/desactivar la función de bloqueo para niños del dispositivo.

Instalación

1. Sujete la cubierta giratoria de la parte inferior del producto y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj, el sentido contrario para cerrarla, para sacar el filtro. Retire la bolsa del filtro y vuelva a colocar el producto en la máquina.



2. Una vez colocado el filtro en la máquina, alinee la forma triangular de la cubierta inferior con el triángulo en la máquina y gírela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.



Solución de problemas

Problema	Causa Probable	Solución
No se pudo encender la unidad	El cable de alimentación no está bien conectado al tomacorriente	Conecte la unidad firmemente
	La cubierta frontal no está asegurada	Asegúrese de que la cubierta frontal esté firmemente cerrada
Sonido anormal y bajo flujo de aire cuando está en funcionamiento	Compruebe si se retiró la bolsa de poliéster (PE) del filtro	Retire la bolsa de poliéster del filtro
	Compruebe si la entrada y la salida de aire están bloqueadas	Apague la unidad y retire los objetos que la obstruyen
Olor extraño	La unidad está recién ensamblada	El olor desaparecerá pronto
	Si alguien está fumando	El olor desaparecerá después de un rato
	Si el filtro ha absorbido demasiado humo	Limpie o cambie los filtros
	Es hora de reemplazar los filtros	