

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – September, 2021

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.


REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Содержание

<b>Обзор</b> .....	<b>1</b>
1. Комплектация .....	1
2. Основные сведения.....	1
<b>Технические характеристики</b> .....	<b>2</b>
<b>Индикатор качества воздуха</b> .....	<b>2</b>
<b>Панель управления</b> .....	<b>2</b>
<b>Установка</b> .....	<b>3</b>
<b>Устранение неисправностей</b> .....	<b>4</b>

## 1. Комплектация



Очиститель воздуха, 1 шт.





Краткое руководство, 1 шт.



Нормативно-правовая информация, 1 шт.

## 2. Основные сведения



# Технические характеристики

Описание	Очиститель воздуха
Модель	CS-EB250A
Коэффициент CADR для дыма	250 м³/ч
Напряжение	220-240 В перем. тока, 50 Гц; 220-230 В перем. тока, 60 Гц
Номинальная мощность	45 Вт; 63 Вт
Вес брутто/нетто	4,3/3,4 кг
Габариты камеры	238 мм x 238 мм x 409 мм


## Индикатор качества воздуха



Зеленый



Желтый



Красный







### Индикация мелких частиц (PM2.5)

Качество воздуха	Цветовая индикация
Хорошее	Зеленый
Плохое	Желтый
Серьезное загрязнение	Красный

## Панель управления




Иконка	Описание
	Включение/выключение


	<p>Нажмите кнопку скорости вентилятора, чтобы выбрать желаемую рабочую скорость.          Режим сна: Режим с низким уровнем шума, идеально подходит для сна          1: Работа на низкой скорости          2: Работа на средней скорости          3: Работа на высокой скорости</p>
	<p>Нажмите кнопку автоматического режима, чтобы устройство автоматически регулировало скорость вентилятора в зависимости от качества воздуха в помещении.</p>
	<p>Нажмите кнопку «Таймер», чтобы настроить отключение устройства по таймеру и активировать автоматическое отключение по истечении заданного времени.          1: Когда выбрана эта опция, устройство будет автоматически отключаться через 1 ч.          2: Когда выбрана эта опция, устройство будет автоматически отключаться через 2 ч.          4: Когда выбрана эта опция, устройство будет автоматически отключаться через 4 ч.          8: Когда выбрана эта опция, устройство будет автоматически отключаться через 8 ч.</p>
	<p>Включение и отключение ионизатора.</p>
	<p>Когда фильтр достигнет конца рекомендованного срока службы, начнет мигать индикатор «(ON)» как напоминание пользователю о необходимости скорейшей замены фильтра. После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопки «(ON)-[Filter]-[Timer]» в течение 5 секунд, чтобы сбросить таймер фильтра. В случае успешного сброса раздастся продолжительный звуковой сигнал.</p>
	<p>Нажмите и удерживайте кнопку «(Fan)-[Filter]-[AUTO]» в течение 5 секунд, чтобы включить/отключить функцию блокировки устройства от детей.</p>

## Установка

1. Возьмитесь за поворачивающуюся крышку с нижней части изделия и поверните ее против часовой стрелки относительно направления запираения, чтобы извлечь фильтр. Вытащите мешок фильтра и верните изделие обратно в машину.



2. После установки фильтра в машину совместите треугольный символ на нижней крышке с треугольником на машине и затяните фильтр, повернув его по часовой стрелке.



## Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Шнур питания плохо подключен к розетке	Надежно подключите устройство
	Передняя крышка не закрыта до конца	Закройте переднюю крышку до конца
Посторонний звук и низкий расход воздуха во время работы	Проверьте, удален ли полиэтиленовый пакет с фильтра	Удалите полиэтиленовый пакет с фильтра
	Убедитесь, что вход и выход воздуха не перекрыты	Отключите устройство и удалите мешающие объекты
Посторонний запах	Устройство только что было собрано	Запах скоро исчезнет
	Если кто-либо курит	Запах исчезнет через некоторое время
	Если фильтр поглотил слишком много дыма	Очистите или замените фильтры
Пора заменить фильтры		