

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“. VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiū būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemas, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKTIKINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ. JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATsirADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. STEBĖJIMO ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI SKIRIASI PRIKLAUSOMI JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO. ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Paketo turinys



Kamera



Pagrindas



Sraigų komplektas



Gręžimo šablonas



Maitinimo kabelis



Maitinimo adapteris




Reguliavimo informacija



Sparčiosios paleisties vadovas

Pagrindai



Pavadinimas

Šviesos diodų indikatorius

„Micro SD“ kortelė (parduodama atskirai)

Mygtukas NUSTATYTI IŠ NAUJO

MIC

Garsiakalbis

Aprašas


- Šviečiantis raudonas: kamera paleidžiama.
- Lėtai mirksinti raudona: „Wi-Fi“ ryšys nepavyko.
- Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., „Micro SD“ kortelės klaida).
- Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta „Wi-Fi“ ryšiui.
- Lėtai mirksinti mėlyna: kamera veikia tinkamai.

Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje.

Palaikykite 5 sekundes, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.

Garso įvesčiai.


Garso išvesčiai.



Sąranka

1 Įjungimas

Prijunkite maitinimo kabelį prie kameros ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo, kaip parodyta tolesnėje iliustracijoje.



Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta „Wi-Fi“ konfigūracijai.


2 Kameros sąranka

1. Naudotojo paskyros kūrimas


- Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ 2,4 GHz tinklo.
- „App Store“ arba „Google Play(™)“ parduotuvėje suraskite EZVIZ.
- Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę.
- Paleiskite programėlę.
- Sukurkite ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą sąrankos vediklio nurodymus.

2. Įtraukite kamerą į EZVIZ

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.



- Nuskaitykite QR kodą kameros apačioje.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūravimą.




- Palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką 5 sekundes bet kuriuo iš šių atvejų:
 - kamrai nepavyksta prisijungti prie jūsų „Wi-Fi“ tinklo;
 - Norite pasirinkti kitą „Wi-Fi“ tinklą.

Įrengimas (pasirinktinai)

1 „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Pasukite sferą aukštyn, kol pamatysite kortelės lizdą.
2. Įdėkite „micro SD“ kortelę (paroduama atskirai) į kortelės lizdą, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



- i** Įdėję „Micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.
3. EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite **Saugojimo būseną**, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
4. Jei atminties kortelės būseną yra **Neinicijuota**, bakstelėkite, kad ją inicijuotumėte.
- i** Tada būseną pasikeis į **Įprasta** ir joje bus galima saugoti vaizdo įrašus ir (arba) nuotraukas.

2 Pagrindo įrengimas


Kamerą galima pastatyti horizontaliai arba pritvirtinti prie lubų. Čia kaip pavyzdį naudojame montavimą prie lubų.

- Įsitinkinkite, kad lubos yra pakankamai tvirtos, kad išlaikytų tris kartus didesnį už kamerą svorį.
- Nedėkite kameros tokioje vietoje, kurioje daug šviesos šviečia tiesiai į kameros objektyvą.

- Padėkite gręžimo šabloną ant paviršiaus, ant kurio pasirinkote pritvirtinti kamerą.

- (Tik cementinėms sienoms / luboms) Išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite tris inkarinės detales.


- Kameros pagrindą pritvirtinkite trimis metaliniais varžtais pagal šabloną.



- Jei reikia, sumontavę pagrindą, nuplėškite gręžimo šabloną.

3 Kameros įrengimas

Pritaisykite kamerą prie pagrindo ir pasukite ją pagal laikrodžio rodyklę, kol ji bus pritvirtinta.



- i** Įrengę kamerą eikite į EZVIZ programėlę ir apverskite kameros vaizdą.
- i** Išsamią informaciją rasite apsilankę adresu www.ezviz.com