

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS. Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafīki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

### **Par šo rokasgrāmatu**


Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

### **Pārskatīšanas ieraksts**

Jaunā versija – 2022. gada janvāris

### **Preču zīmju apliecinājums**



EZVIZ™, ™ un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARĀTŪRU, PROGRAMMĀTŪRU UN APARĀTPROGRAMMĀTŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NĒPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURĀS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CĪTUS. ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CĪTU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM. PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

# Iepakojuma saturs



Kamera



Pamatne



Skrūvju komplekts



Urbšanas šablons



Strāvas kabelis



Strāvas adaptēris




Normatīvā informācija



Īsā lietošanas pamācība

# Pamatinformācija



## Nosaukums

LED indikators

Micro SD karte  
(iegādājama  
atsevišķi)

Poga „Atiestatīt”

MIC

Skaļrunis

## Apraksts


- Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: kamera tiek startēta.
- Lēni mirgo sarkans: Wi-Fi savienojums neizdevās.
- Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums (piemēram, Micro SD kartes kļūda).
- Ātri mirgo zils: kamera ir gatava savienošanai ar Wi-Fi tīklu.
- Lēni mirgo zils: kamera darbojas pareizi.

Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē.

Turiet nospiestu 5 sek., lai atiestatītu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma.

Audio ievadei.


Audio izvadei.



## Iestatīšana

### 1 Ieslēgšana

Pievienojiet strāvas kabeli kamerai un pēc tam iespraudiet strāvas adapteri kontaktligzdā, kā redzams attēlā zemāk.



**i** Ātri mirgojošā zilā LED norāda, ka kamera ir ieslēgta un gatava Wi-Fi konfigurācijai.


## 2 Kameras iestatīšana

### 1. Izveidojiet lietotāja kontu.


- Pievienojiet mobilo tālruni Wi-Fi tīklam, izmantojot 2,4 GHz tīklu.
- Meklējiet „EZVIZ” App Store un Google Play<sup>(TM)</sup>.
- Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ.
- Palaidiet lietotni.
- Izveidojiet un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu, ievērojot startēšanas vedņa norādījumus.

### 2. Pievienojiet kameru EZVIZ.

- Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
- Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarities simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.



- Noskenējiet QR kodu kameras apakšpusē.




- Lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus.

- i** Turiet nospiestu atiestatīšanas pogu aptuveni 5 sek. jebkurā no šādiem gadījumiem:
  - kamera nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.
  - Jūs vēlaties izvēlēties citu Wi-Fi tīklu.

# Uzstādīšana (izvēles)

## 1 Micro SD karti instalēšana (izvēles)

1. Pagrieziet lodīti uz augšu, līdz redzat kartes slotu.
2. Ievietojiet Micro SD karti (iegādājama atsevišķi) kartes slotā, kā redzams tālāk esošajā attēlā.




- i** Pēc Micro SD kartes instalēšanas, inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms tās lietošanas.
3. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienumam „Atmiņas statuss” saskarnē „Ierīces iestatījumi”.
4. Ja atmiņas kartes statuss ir „Neinicializēts”, pieskarieties tam, lai to inicializētu.
- i** Pēc tam statuss mainīsies uz „Normāls”, un videoklipus/attēlus varēs saglabāt.

## 2 Pamatnes uzstādīšana

Kameru var novietot horizontāli vai uzstādīt pie griestiem. Šeit kā piemērs redzama montāža pie griestiem.

- i** • Pārlicinieties, ka griesti ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
  - Izvairieties novietot kameru vietā, kur tieši kameras objektīvā varētu spīdēt gaisma.
- Novietojiet urbšanas šablonu uz virsmas, kur uzstādīsiet kameru.
  - **(Tikai cementa sienai/griestiem)** Urbiet skrūvju caurumus atbilstoši šablonam un ievietojiet trīs dībeļus.
  - Izmantojiet trīs metāla skrūves, lai nostiprinātu kameras pamatni atbilstoši šablonam.




- i** Pēc pamatnes uzstādīšanas noplēšiet urbšanas šablonu, ja nepieciešams.



### 3 Kameras uzstādīšana

Uzstādiet kameru uz pamatnes un grieziet to pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz nostiprināta.



- i** Pēc kameras uzstādīšanas atveriet EZVIZ lietotni, lai apgriestu kameras attēlu.
- i** Sīkākai informācijai apmeklējiet vietni [www.ezviz.com](http://www.ezviz.com)