

Robottolmuimeja ja mopi kombinatsioon




Kasutusjuhendi ja juhendvideote jaoks
skannige QR-koodi

TOOTE OHUTUSABINÕUD



Enne toote kasutuselevõttu tutvuge põhjalikult selle kasutusjuhendi sisuga, paigaldage seade vastavalt juhiste ja hoidke kõnealune juhend alles, et seda edaspidi kasutada. Tulekahju, elektrilöövide või muude vigastuste ohu vähendamiseks järgige järgmisi ekspluatatsiooninõudeid.

- Seade pole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute (k.a lapsed) poolt või nende poolt, kellel puuduvad seadme kasutamiseks kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või neid on vastavalt juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks.
- Euroopas võivad seda seadet kasutada vähemalt 8aastased lapsed ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised, kui nende üle teostatakse järelevalvet või neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada. Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge imege seadmega kõrge temperatuuriga aineid (kustutamata sigaretikonid, tikud, kuum tuhk jne), ülipeeneid aineid (nt lubi, tsement, saepuru, kipssavi, tuhk ja tooner), suuri teravaid kilde (füüsikaliselt kindlaksmääramata ained nagu klaas).
- Toote vaheldumisi sagedusel 50 ja 60 Hz kasutamiseks pole vaja midagi teha, kuna toode kohandub nii 50 kui 60 Hz sagedusele.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, peab tootja, tema esindaja või muu vastava kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks asendama.
- Laadimisel kasutage EZVIZ-i pakutavat dokkimisjaama CS-RS2-TWT2-D.
- **HOIATUS!** Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge kasutage seadet välitingimustes, märjal pinnal, kaubandus- ega tööstuskeskkonnas.
- **HOIATUS!** Elektrilöögiohu vähendamiseks kasutage seadet ainult sisetingimustes.
- **HOIATUS!** Elektrilöögiohu vähendamiseks eemaldage seade enne hooldamist vooluvõrgust.



- Ärge vaadake otse optilisse liidesesse, kui seade töötab.
- 1. klassi laser, väljundvõimsus 0.641mW/0.038mW/1.21mW, lainepikkus 808nm/910nm/980nm, IEC 60825-1:2014.
- See toode hõlmab 1. klassi laserit, mis on mõistlikul kasutamisel ohutu.
- **ETTEVAATUST.** Optikamooduli funktsiooni või jõudluse omavoliline muutmine ilma selles juhendis esitatud teavet järgimata võib põhjustada laserkiirguse ohtu.
- Dokkimisjaamas saab laadida ainult liitiumioonakusid, mis hõlmavad kuni kaheksat elementi nimimahtuvusega kuni 5200 mAh.
- Dokkimisjaamas ei saa laadida mittelaetavaid akusid.

SEADME NÕUETEKOHANE KASUTAMINE

- Seadet tohib kasutada ainult kodukeskkonnas põranda puhastamiseks ja seda ei tohi kasutada väliskeskkonnas (nt avatud rõdul), maapinnast kõrgemal asuvatel pindadel (nt trepil) ega tööstuskeskkonnas.
- Ärge kasutage seadet kõrgustes (nt piireteta korrusel, avatud rõdul ja mööbli peal) ilma kaitsevahenditeta.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme kasutamise ajal sellest eemal. Ärge pange tarvikuid (nt külgharja) lastele kättesaadavasse kohta, et lapsed väikseid tarvikuid kogemata alla ei neelaks. Ärge asetage lapsi ja lemmikloomi seadme korpusele.
- Ärge kasutage seadet lahtise tule ega õrnade esemetega keskkonnas.
- Ärge kasutage seadet vettinud ega märjal põrandal.
- Ärge kasutage seadet keskkonnatemperatuuril üle 40 °C ega alla 0 °C.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike materjalide (nt bensiin, tooner) koristamiseks. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus on tuleohtlikke materjale.

- Ärge kasutage seadet põletavate esemete, näiteks tikkude, sigarettide ja muude esemete koristamiseks, mis võivad tekitada tulekahju.
- Ärge kasutage toodet suurte kivide, paberijäätmete ja muude esemete imemiseks, mis võivad toote ummistada. Kui imemisava on ummistunud, puhastage toode õigeaegselt ja eemaldage imemisavast tolmu, puuvilla, karvad jne.
- Kasutage ainult tootja soovitatud või müüdavaid tarvikuid. Ärge kasutage ühegi muu tootja akut ega dokkimisjaama ning ärge kasutage kahjustatud akut ega dokkimisjaama.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt kohalikele seadustele ja eeskirjadele.
- Ärge mingil juhul seadet põletage, sest aku võib plahvatada.
- Kui RGB-kaamera saab kasutamise ajal tolmuks, on soovitatav kasutada kaamera puhastamiseks õhupuhurit või kätepaberit ja pehmet kuiva lappi. Ärge kasutage karedaid ega kõvasid materjale, et vältida optikamooduli klaaspinna kriimustamist.
- Kui roboti tagaküljel on liiga tolmu, mõjutab see roboti laadimist. Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Selle puhastamiseks on soovitatav kasutada ka kätepaberit või pehmet kuiva lappi.
- Kui roboti küljel oleva küljeanduri pind on väga tolmu, mõjutab see piki seina liikudes roboti asendit ja positsioneerimisfunktsiooni. Soovitatav on seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada. Kuna andur paikneb korpuse sees, on soovitatav kasutada anduri puhastamiseks õhupuhurit / kätepaberit / pehmet kuiva lappi. Ärge pange sõrmi puhastamiseks seadmesse.
- Roboti põhi võib lihtsalt väga tolmuks saada, mistõttu on soovitatav seda regulaarselt või vastavalt vajadusele puhastada.
- Kasutage seadet vastavalt juhendis toodud juhistele. Väärkasutusest tingitud kahjude ja vigastuste eest vastutab kasutaja.

Tehnilised näitajad

	II klass
	Alalisvool
	Vahelduvvool
	Sobib kasutamiseks sisetingimustes.
	Enne laadimist lugege juhiseid.

Robot

Mudel	CS-RS2-TWT2
Aku	14,4 V / 5200 mAh liitiumioonaku
Kaal	Umbes 4,6 kg
Nominaalne sisendvool	20 V --- 3 A
Laadimisaeg	Umbes 3 tundi
Takistuse ületamise võimekus	20 mm

Dokkimisjaam

Mudel	CS-RS2-TWT2-D
Nominaalne sisendpinge	100–240 V~, 50/60 Hz
Nimivõimsus	65 W
Nominaalne väljundvool	20 V --- 3 A
Aku laadimine	14,4 V / 5200 mAh liitiumioonaku
Puhta vee paagi maht	5500 ml
Musta vee paagi maht	5000 ml
Mopilapi kuivatamismeetod	Õhkkuivatus

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2022

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGATOOTEPUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGE AEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	7
Pakendi sisu	7
Komponendid	8
Kiirjuhend	11
Ettevalmistus	11
Ühendage toiteallikas dokkimisjaamaga	11
Puhta vee lisamine	12
Kaitsmete eemaldamine	12
Külgharjade ja mopikoostu paigaldamine	12
Hankige rakendus EZVIZ	13
Roboti lisamine rakendusse EZVIZ	13
Robot paigutamine	13
Esimene puhastuskord	14
Kaamera kleeibise kasutamine (valikuline)	14
Toimingud rakenduses EZVIZ	15
Korrapärane hooldus	15
Mopilapi asendamine	16
Tolmukasti tühjendamine	16
Suure tõhususega filtri ja puuvillast peenfiltri puhastamine	17
Suure tõhususega filtri ja puuvillast peenfiltri asendamine	18
Dokkimisjaama puhastamine	18
Puhta vee paagi puhastamine	18
Musta vee paagi puhastamine	19
Põhiharja puhastamine	19
Oluliste osade puhastamine	20
Rataste puhastamine	20
Külgharjade vahetamine	21
Keskkonnaalased ettevaatusabinõud	21
KKK	21
Videotoodete kasutamise algatused	23

Ülevaade


Pakendi sisu




Dokkimisjaam (1 tk)



Robottolmuimeja (1 tk)
(edaspidi „robot“)



Mopilapp (2 tk)



Mopikoost (mopilapiga) (2 tk)



Külghari (2 tk)



Puhastustööriist (1 tk)



Kaamera kleebis (1 tk)



Toitekaabel (1 tk)




Kiirjuhend (2 tk)





Regulatiivteave (1 tk)


i Toitekaabli välimus oleneb teie ostetud seadmest.

Komponendid



Nimi	Kirjeldus
Toitenupp	• Vajutage ja hoidke 4 sekundit all: toite sisse-/väljalülitamine. • Vajutage üks kord: töö käivitamine/seiskamine. • Vajutage kaks korda: toimingu lõpetamine ja dokkimisjaama naasmine.
Nupp Lähtestamine	• Vajutage ja hoidke 4 sekundit all: võrgu konfiguratsiooni avamine. • Vajutage ja hoidke all 10 sekundit: tehaseseadete taastamine ja taaskäivitamine.






	Käivitamine/seiskamine	- Vajutage üks kord: toimingu käivitamine/seiskamine. - Vajutage ja hoidke 2 sekundit all: toimingu lõpetamine.
	Vanni puhastamine	- Vajutage üks kord: robot väljub dokkimisjaamast ja dokkimisjaam pritsib puhastusvanni vett ning ootab puhastamist. - Vajutage uuesti: äravool tühjendatakse.
	Režiim	Vajutage üks kord: puhastusrežiimi vahetamine (tolmuvõtmine enne pesemist, tolmuvõtmine pesemise ajal, ainult tolmuvõtmine, ainult pesemine, mopilapi puhastamine, mopilapi kuivatamine).

	Väljumine/tagasikutsumine	Vajutage üks kord: robot väljub dokkimisjaamast või naaseb sellesse.
	Lapseluku avamine/ lukustamine	Hoidke neid korruga 2 sekundit all: lapseluku avamine/lukustamine. Kui lapseluku funktsioon on aktiveeritud, ei tee juhtpaneelil oleva klahvi vajutamine midagi (esmal tuleb lapseluku funktsiooni rakenduses EZVIZ lubada).

Kiirjuhend Ettevalmistus

Püüdke vältida kasutamist trepiga keskkonnas (kui see on vajalik, paigaldage kaitsepiire) ning eemaldage enne kasutamist maas olevad takistused.



Ühendage toiteallikas dokkimisjaamaga

Valige sobiv asukoht, asetage dokkimisjaam horisontaalsele põrandale vastu seinu, ühendage dokkimisjaam ja toitepesa toitekaabliga ning dokkimisjaam käivitub automaatselt (dokkimisjaam on soovitatav paigutada vaiba asemel tasasele heledat värvi plaatpõrandale).




- Dokkimisjaama kahjustuste vältimiseks ärge pange seda radiaatori, küttekeha, kamina jms kõrvale.
- Tavalise laadimisprotsessi jaoks ärge asetage laadimisalust otsese päikesevalguse, vihma, lume ega niiskuse kätte.

Puhta vee lisamine

Eemaldage puhta vee paagi ja musta vee paagi kaitsekotid, täitke puhta vee paak puhta veega ning seejärel paigaldage need tagasi.

- Ärge täitke kuuma veega, muidu võib seade kahjustada saada.
- Kui teil on vaja kasutada puhastuslahust, kasutage meie ettevõtte toodetud puhastuslahust. Muu puhastuslahus võib seadet kahjustada.




Kaitsmete eemaldamine



Külgharjade ja mopikoostu paigaldamine

Paigaldage külgharjad ja mopikoost seadme põhja alla: joondage külgharjad joonisel näidatud punktiga ja suruge need alla. Kui kuulete klõpsu, siis on harjad paigaldatud. Joondage mopikoost magnetpunktiga.



Hankige rakendus EZVIZ



1. Ühendage mobiiltelefon Wi-Fi-ga (toetatud on ainult 2,4 GHz Wi-Fi).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ”.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.
 - Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadavaloleku kontrollimiseks minge App Store'i või Google Play™-sse ja otsige rakendust EZVIZ.
 - Tegelik protsess võib käimasolevate rakenduse värskenduste tõttu erineda. Järgige rakenduses kuvatavaid juhiseid.

Roboti lisamine rakendusse EZVIZ

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
 2. Vajutage ja hoidke roboti toitenuppu 4 sekundit all, kuni robot käivitub.
 3. Avage roboti ülemine kate, skannige roboti korpusel olev QR-kood ning viige võrgu configureerimine ja roboti lisamine liideses kuvatavate viipade abil lõpule.
- Kui Wi-Fi-ühendus katkes või soovite ühendada roboti teise Wi-Fi-võrguga, vajutage ja hoidke lähtestusnuppu 4 sekundit all, seejärel robot taaskäivitatakse ja saate roboti uuesti rakendusse EZVIZ lisada.



Robot paigutamine


Asetage robot dokkimisjaama ette ja vajutage juhtpaneelil nuppu . Robot siseneb dokkimisjaama ja alustab laadimist.



Esimene puhastuskord

Töö alustamiseks on kaks võimalust.

- Vajutage nuppu , et valida puhastusrežiim, ja vajutage töö alustamiseks nuppu .



- Logige rakenduses EZVIZ oma kontole sisse, valige seadme avalehel puhastusrežiim ja vajutage nuppu .



Pärast esimest kasutuskorda joonistab ja salvestab robot siseruumide kaardi (kaartide joonistamise tõhususe parandamiseks kasutage esimesel kasutuskorral ainult tolmuvõtmist või tolmuvõtmist enne pesemist).

-  • Soovitav on aku enne esimest kasutuskorda täis laadida.
- Pärast puhastamist laadimiseks sujuva naasmise tagamiseks on soovitatav alustada dokkimisjaamast. Ärge liigutage dokkimisjaama puhastamise ajal.

Kaamera kleebise kasutamine (valikuline)

Kaamera kleebis on kaasas juhiks, kui teil on vaja kaamera kinni katta.

1. Eemaldage kaitsekile.
2. Puhastage ja pühkige kaamera klaas märja niiske salvrätiga puhtaks. Kleepige ja vajutage kaamera kleebis kaamera klaasi külge ning veenduge, et see kinnituks korralikult.
3. Kleebist saab pesta ja uuesti kasutada.



-  Selle toote nähtavate takistuste vältimise funktsioon nõuab ühe eeltingimusena, et kaamera oleks sisse lülitatud, ning pilditöötlus toimub tootes endas ja seda ei laadita üles teenusesse EZVIZ CloudPlay. Vajaduse korral saate kaamera kinni katta, et funktsioon keelata. Tootega on kaasas elektrostaatiliselt adsorbeeriv kleebis kaamera kinnikatismiseks.

Toimingud rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

Puhastamiskaart

Kaardi muutmine (segmentimine, liitmine, ala loomine, ruumi nimetamine, keeluala, nähtamatu sein, pööramine), kaardi tsoonideks jagamine, vaiba kuvamine, reaajas puhastusmarsruudi kuvamine ja mitme kaardi salvestamine.

Puhastamismeetod

Üldine puhastamine, isikupärastatud puhastamine, ajastatud puhastamine, määratud ruumi puhastamine ja piirkonna puhastamine.

Puhastamise seaded

Imemise seadistus, veekoguse seadistus, puhastamisjärjestuse seadistus, vaiba surve seadistusrežiim, vaiba täiendav pühkimine ja mopilapi kuivatamise aja seadistus.

Majapidamisfunktsioon

Patrullimise ajastamine, fikseeritud punktiga liikumine, fotode/videote jäädvustamine patrullimiseks ja häälsidesüsteem.

Teabekuva

Lemmikloomade valveaeg, puhastamise ajalugu, patrullimise ajalugu, seadme toide, kuluaained ja hooldus.

Veel funktsioone

Püsivara uuendamine, helitugevuse reguleerimine, režiim Mitte häirida, öönägemise valguse kompenseerimine jne.



Korrapärane hooldus

Seadme parima seisundi tagamiseks hooldage seadet ja asendage osad järgmiste ajavahemike järel.

Roboti osa	Hooldamine	Asendamine
Mopilapp	/	Iga 2–3 kuu järel
Külghari	Iga kahe nädala järel	Iga 3–6 kuu järel
Põhihari	Iga nädal	Iga 6–12 kuu järel
Käsfilter / suure tõhususega filter	Iga nädal	Iga 3–6 kuu järel
D-TOF Lidar RGB-kaamera Küljeandur Takistuse andur Servaandur Infrapuna-vastuvõtja Kaitseraud Laadimiskontakt Universaalratas/veoratas	Iga nädal	/
Puhastusvann	Iga kahe nädala järel	/
Puhta vee paak	Iga kolme kuu järel	/
Musta vee paak	Pärast igat pesemist	/
Dokkimisjaam	Iga kahe nädala järel	/

- i** Enne seadme puhastamist ja hooldamist lülitage robot välja ning eemaldage dokkimisjaam vooluvõrgust.
- Hõlpsaks hoolduseks on olemas multifunktsionaalne puhastustööriist. Käsitsege seda puhastustööriista ettevaatlikult, kuna sellel on teravad servad.
- EZVIZ toodab eri varuosid ja liitmikke. Lisateavet varuosade kohta leiate veebisaidilt www.ezviz.com.

Mopilapi asendamine






Tolmukasti tühjendamine






Suure tõhususega filtri ja puuvillast peenfiltri puhastamine




Suure tõhususega filtri ja puuvillast peenfiltri asendamine



Dokkimisjaama puhastamine

Kasutage puhastustööriista või -lappe, et puhastada dokkimisjaama siseosa, vanni ja vasakus nurgas asuvat veeandurit.



Puhta vee paagi puhastamine


Eemaldage puhta vee paak, avage veepaagi kate, eemaldage veetoru küljelt ja eemaldage puuvillast filter, et see puhastada. Pärast puhastamist paigaldage puuvillast filter ja veetoru tagasi.




Musta vee paagi puhastamine



Põhiharja puhastamine



Vajutage puhastustööriista otsas olevat nuppu ja pöörake tööriista samal ajal, võtke välja peidetud konksnuga, puhastage põhihari ja seejärel paigaldage põhihari tagasi.



Oluliste osade puhastamine


Pühkige ja puhastage servaandureid, materjaliandurit, magnetpunkte, laadimiskontakte, RGB-kaamerat, takistuse andureid, servaandurit ja infrapuna-vastuvõtjat pehme kuiva lapiga.




Rataste puhastamine

Võtke universaalratas käsitsi välja ja puhastage seda peidetud konksnoaga.

Puhastage veorattaid peidetud konksnoaga.



Külgharjade vahetamine




Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Selle toote sisseehitatud liitiumioonakus sisalduvad keemilised ained võivad põhjustada keskkonnareostust. Enne toote kasutusest kõrvaldamist eemaldage aku ja toimetage see nõuetekohaseks kõrvaldamiseks selleks ettenähtud akude vastuvõtupunkti.

Aku eemaldamise juhised (järgmine teave kehtib ainult seadme kasutuselt kõrvaldamisel, mitte igapäevaste kasutusjuhistena).

1. Laske robotil aku võimalikult tühjaks töötada.
2. Lülitage robot välja ning eemaldage külgharjad ja mopikoost.
3. Keerake robot ümber ja eemaldage selle põhjal olevad 13 kruvi, nagu joonisel näidatud.
4. Eemalda akukate.
5. Haarake nooleotsaga mustast kleebisest ja eemaldage aku.



- Aku eemaldamisel veenduge, et toide oleks välja lülitatud ja ühendus dokkimisjaamaga katkestatud.
- Lühise või ohtlike ainete lekke vältimiseks eemaldage kogu akukomplekt ning ärge kahjustage akukomplekti korpust.
- Kui aku lekib ja puutute sellega kogemata kokku, loputage kokkupuutekohta rohke veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Toodet ei tohi pärast aegumiskuupäeva möödumist ega ebaõnnestunud remonti ära visata. Toimetage see elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetega tegelevasse ettevõttesse, järgides asjakohaseid riiklikke või kohalikke eeskirju.

KKK

Probleem	Lahendus
Laadimisel esineb probleeme.	Dokkimisjaam ei ole sisse lülitatud. Veenduge, et toitekaabli mõlemad otsad oleksid ühendatud.

Probleem	Lahendus
Roboti dokkimisjaama naasmisel esineb probleeme.	Dokkimisjaama lähedal on liiga palju takistusi. Eemaldage dokkimisjaama ees olevad takistused.
	Soovitav on robot enne puhastamist iga kord dokkimisjaama tagasi panna, et robot alustaks tööd dokkimisjaamast.
	Maapinna takistus on suur. Soovitav on teiselaldada dokkimisjaam tasasele põrandale.
	Maapind on libe. Soovitav on pühkida maapinda dokkimisjaama ees.
Robot töötab dokkimisjaama naastest selle lähedal ebatavaliselt.	Dokkimisjaama asukoht on vale. Kontrollige, kas dokkimisjaama asukoht kaardil on õige.
	Dokkimisjaama ees on 1,5 m ulatuses või külgedel 0,5 m ulatuses takistusi. Eemaldage takistused.
Ebanormaalne müra/värin puhastamise ajal.	Kasutage roboti tagaosas laadimiskontaktide keskel oleva musta klaaspinna ja dokkimisjaama musta klaaspinna pühkimiseks pehmeid materjale (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).
	Ratas/külgharjad/põhihari on muudesse esemetesse takerdunud. Lülitage robot välja ja kõrvaldage probleem, enne kui robotit uuesti kasutate.
	Imemisavade kummiribad võivad maapinda puudutada, mis on normaalne. Võite julgelt kasutamist jätkata.
Musta vee paak jätkab pumpamist.	Mopilapi serv on üles pööranud. Eemaldage mopikoost ja paigaldage mopilapp uuesti.
	Puhastage dokkimisjaam.
Juhtpaneel näitab, et dokkimisjaama ja roboti ühendus on häiritud.	Veenduge, et robot olek käivitatud.
	Wi-Fi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot oleks hea signaaliga Wi-Fi-alas.
Probleemid Wi-Fi-ühenduse loomisel.	Wi-Fi-signaal on nõrk. Veenduge, et robot oleks hea signaaliga Wi-Fi-alas.
	Wi-Fi-ühendus on korrapäratu. Lähtestage Wi-Fi-ühendus, laadige alla rakenduse EZVIZ uusim versioon ja skannige uuesti ühendamiseks seadmel olev QR-kood.
Takistuste vältimisel esineb probleeme.	Puhastage kaamera klaas pehmete materjalidega (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).
	Kui robot puutub kokku näiteks suure valguse läbilaskvusega (klaas), suure peegelduvusega (poleeritud metall), väikese peegelduvusega (must) objektiga, väheneb roboti takistuste vältimise jõudlus keskkonnamõju tõttu.
Ebatavaline takistuste vältimise käitumine.	Puhastage kaamera klaas pehmete materjalidega (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).
Külghari kukub puhastamise ajal küljest.	Pöörake robot ümber ja paigaldage külghari uuesti, veendudes, et kuulete paigaldamise ajal klõpsu.
Kukkumisvastane tuvastus ei toimi ning robot ei suuda trepilt ja muudelt kõrgetelt kohtadelt kukkumist vältida.	Puhastage servaandurid pehmete materjalidega (kätepaber, pehme kuiv lapp jne).
Ebatavaline töö.	Kui ülaltoodud probleemid on kõrvaldatud, lülitage seade välja ja taaskäivitage see. Kui probleeme ei õnnestu lahendada, võtke ühendust müügi järgse teenindusega.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärei vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavasid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise ulatuse kirjeldus. Mitteamalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.
2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.
3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalistest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäänud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötajate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötajad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavasid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.
4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötaja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valida sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).
5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse algse eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.