

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

المكونات الأساسية




الوصف	الاسم
زيّعزّر نقل إشارة الشبكة اللاسلكية بين مجموعة الرنين والوحدات الطرفية الأخرى للشبكة اللاسلكية.	هوائي
<ul style="list-style-type: none">• أحمر ثابت: جار بدء تشغيل الجرس بنغمات.• أحمر وامض ببطء: فشل اتصال Wi-Fi.• أزرق ثابت: الجرس بنغمات يعمل بشكل صحيح.• أزرق وامض بسرعة: الجرس بنغمات جاهز للاتصال بشبكة Wi-Fi.	مؤشر LED
اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة التشغيل، وسيتم إعادة تعيين جميع المعلمات إلى الوضع الافتراضي.	زر إعادة التعيين
100 إلى 240 فولت التيار المتردد، 50/60 هرتز	إدخال الطاقة
يخضع مظهر الجرس بنغمات للجرس الفعلي الذي قمت بشرائه.	i

الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. ابحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play Store™.
3. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته.
4. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.

إعداد مجموعة الرنين


- الخطوة 1: ركب مجموعة الرنين.
1. ابحث عن مكان بين موجّه شبكة Wi-Fi وجرس بابك.
 2. وصل الجرس بنغمات بمأخذ الطاقة. عندما يومض مؤشر LED بسرعة باللون الأزرق، يصبح جاهزًا للاتصال بشبكة Wi-Fi.



- اختر منفذًا يقع في وسط منزلك، لكي تتمكن من سماع الإشعارات الصادرة عن جرس بابك بوضوح.
- امسح رمز QR ضوئيًا باستخدام تطبيق EZVIZ لإضافة الجهاز إلى حسابك. يُرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الخطوة 2: أضيف مجموعة الرنين إلى حسابك.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.



3. امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف دليل البدء السريع هذا أو على هيكل مجموعة الرنين ضوئيًا.
4. اضغط على **Next** (التالي) لإضافة مجموعة الرنين إلى تطبيق EZVIZ.
5. اضغط على **Next** (التالي) للانتقال إلى رابط واجهة الجرس.
6. شغّل خاصية **Link to the chime** (الربط بمجموعة الرنين) الموجودة في جرس بابك.
7. اتّبِع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء الإعدادات.

سيؤدي الربط بمجموعة الرنين إلى تقليل وقت استجابة جرس بابك.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1 ما السبب في بطله استجابة مجموعة الرنين في منزلي، أو أنها لا تعمل من الأساس؟

يرجى التأكد من التفاصيل الآتية.

1. حدد نوع مجموعة الرنين المناسب (مثل النوع الموجود على ملصق المنتج تمامًا) في واجهة إعدادات جرس الباب في تطبيق EZVIZ.
2. توجد في جرس بابك خلية طاقة قد يلزم شحنها قبل الاستخدام لأول مرة. إذا أكملت عملية التركيب ولم يعمل جرس بابك، فاتركه يشحن لمدة تتراوح بين 10 دقائق و3 ساعات ثم أعد المحاولة.
3. تأكد من تشغيل زر Doorbell (جرس الباب) وزر Human Detection (التحري عن البشر) في صفحة إعدادات مجموعة الرنين.

2 لقد فشل في توصيل مجموعة الرنين الخاصة بك بشبكة Wi-Fi.

1. تأكد من عدم اعتراض مجموعة الرنين الخاصة بك بجدار حماية أو وجود أي قيود في شبكتك.
2. تأكد من وضع مجموعة الرنين الخاصة بك في مكان قريب من الموجة للحصول على أداء مثالي.
3. لا توصل الكثير من الأجهزة بالموجة.
4. تأكد من تعطيل إعداد عنوان IP الثابت، وأن الموجة قادر على توزيع عنوان IP على جهازك (بروتوكول DHCP قيد التشغيل).

3 جرس بابي غير متصل بالإنترنت بشكل متكرر.

1. تأكد من استقبال جرس الباب لإشارة شبكة Wi-Fi قوية ومستقرة. إذا كنت تعتقد أن قوة إشارة شبكة Wi-Fi الضعيفة هي سبب مشكلتك، فجرّب نقل موجة شبكة Wi-Fi لديك إلى مكان أقرب من جرس بابي، أو أضف جرسًا لتعزيز شبكة Wi-Fi.
2. تأكد من أن الموجة والإنترنت لديك قيد التشغيل.
3. يحتاج جرس الباب إلى سرعة تحميل قدرها 2 ميجابيت في الثانية على الأقل، يرجى التأكد من أن النطاق الترددي للشبكة كافٍ، ولا يحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة بالموجة.
4. إذا لم تنجح جميع أساليب استكشاف الأخطاء وإصلاحها المذكورة أعلاه في حل المشكلة، فيرجى حذف الجهاز من حسابك في EZVIZ ثم إعادة الضبط وإعادة الإضافة.

فشل ربط جرس بابي بمجموعة الرنين الخاصة بي..

اتصال بالشبكة من النوع 1

1. إذا رُكِّبَت مجموعة الرنين بين جرس بابك والموجّه، مثلما هو موضَّح في الشكل أدناه.

ينبغي وضع الموجّه وجرس الباب بالقرب من بعضهما قدر الإمكان للحصول على أداء مثالي، كما ينبغي ألا تتجاوز المسافة بينهما 10 أقدام (3 أمتار).



اتصال بالشبكة من النوع 2

2. إذا رُكِّبَت مجموعة الرنين الخاصة بك بالقرب من الموجّه، وبعيدًا عن جرس بابك، مثلما هو موضَّح في الشكل أدناه.

ينبغي وضع الموجّه وجرس الباب بالقرب من بعضهما قدر الإمكان للحصول على أداء مثالي.



للحصول على معلومات تفصيلية، يُرجى زيارة الموقع www.ezviz.com

