

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Popis



Název

Popis

Anténa

Zlepšuje přenos signálu bezdrátové sítě mezi zvonkem a jinými terminály bezdrátové sítě.

Indikátor LED

- Nepřerušovaná červená: Zvonek se spouští.
- Pomalu blikající červená: Připojení k síti Wi-Fi se nezdařilo.
- Nepřerušovaná modrá: Zvonek funguje správně.
- Rychle blikající modrá: Zvonek je připraven k připojení k síti Wi-Fi.

Tlačítko resetování

Restartujte podržením po dobu 5 sekund. Obnoví se výchozí nastavení všech parametrů.

Vstup napájení

100 až 240 VAC, 50/60 Hz



Vzhled zvonku závisí na skutečném zakoupeném modelu.


Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (**doporučeno**).
2. V obchodech App Store nebo Google Play™ vyhledejte text „EZVIZ“.
3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci EZVIZ.
4. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

Nastavení zvonku

Krok 1: Namontujte zvonek.

1. Nalezněte místo mezi směrovačem Wi-Fi a domovním zvonkem.
2. Připojte zvonek do síťové zásuvky. Pokud indikátor LED rychle modře bliká, připojení k síti Wi-Fi je připraveno.




- i** • Vyberte si zásuvku v centrální části své domácnosti, abyste upozornění domovního zvonku zřetelně slyšeli.
- Naskenujte kód QR pomocí aplikace EZVIZ a přidejte zařízení do svého účtu. Uchovejte jej pro pozdější potřebu.

Krok 2: Přidejte zvonek ke svému účtu.

Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.

1. Na domovské obrazovce přejděte klepnutím v pravém horním rohu na tlačítko „+“ do okna skenování kódu QR.



2. Naskenujte kód QR na obálce této stručné příručky nebo na těle zvonku.
3. Klepnutím na tlačítko **Next (Další)** přidejte zvonek do aplikace EZVIZ.
4. Klepnutím na tlačítko **Next (Další)** přejděte do okna Link to the bell (Propojení se zvonkem).
5. Zapněte funkci domovního zvonku **Link to the chime (Propojit se zvonkem)**.
6. Nastavení dokončete podle průvodce aplikace EZVIZ.

 Propojením zvonku zkrátíte dobu odezvy domovního zvonku.

VYSTAVENÍ RADIOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

Frekvenční pásma a jmenovité limity přenášeného výkonu (vyzařovaného a vedeného) jsou ve vztahu k tomuto rádiovému zařízení následující:

Pásmo	Síť Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Přenosový výkon (EIRP)	100 mW

Řešení potíží

1 Proč zvonek v mé domácnosti reaguje pomalu nebo dokonce nefunguje?

Zkontrolujte, zda máte správně provedeny následující kroky.

1. V okně nastavení domovního zvonku aplikace EZVIZ vyberte správný typ zvonku (musí být stejný jako na štítku výrobku).
2. Domovní zvonek obsahuje napájecí článek, který je zřejmě nutné před prvním použitím nabít. Pokud dokončíte proces montáže a domovní zvonek stále nefunguje, ponechte jej nabíjet po dobu 10 minut až 3 hodin a poté pokus opakujte.
3. Zajistěte, aby na stránce nastavení zvonku byla zapnuta tlačítka Doorbell (Domovní zvonek) a Human Detection (Detekce osob).

2 Zvonek se nezdařilo připojit k síti Wi-Fi.

1. Zkontrolujte, zda není zvonek blokován bránou firewall nebo jiným omezením vaší sítě.
2. K zajištění optimálního výkonu umístěte zvonek co nejbližší směrovači.
3. Nepřipojujte ke směrovači příliš mnoho zařízení.
4. Zkontrolujte, zda je zakázáno nastavení statické IP adresy a zda může směrovač distribuovat IP adresu do zařízení (protokol DHCP je zapnutý).

3 Domovní zvonek je často offline.


1. Zkontrolujte, zda domovní zvonek přijímá silný a stabilní signál sítě Wi-Fi. Pokud se domníváte, že problémem může být slabý signál sítě Wi-Fi, pokuste se přemístit směrovač Wi-Fi blíže k domovnímu zvonku, nebo síť Wi-Fi rozšířte o zvonek.
2. Zkontrolujte, zda směrovač i internet fungují správně.
3. Ke správné funkci vyžaduje domovní zvonek rychlost odesílání alespoň 2 Mb/s. Zkontrolujte, zda je šířka pásma sítě dostatečná a nepřipojujte ke směrovači příliš mnoho zařízení.
4. Pokud žádný z výše uvedených kroků řešení potíží vaše problémy nevyřešil, zařízení ze svého účtu EZVIZ odstraňte, resetujte jej a znovu přidejte.

4 Domovní zvoněk se nepodařilo propojit se zvonkem.

Připojení k síti typu 1

1. Pokud jste zvoněk nainstalovali mezi směrovač a směrovač podle obrázku níže:

K dosažení optimálního výkonu by vzdálenost mezi směrovačem a domovním zvonkem měla být co nejmenší a neměla by překročit 3 m.



Připojení k síti typu 2

2. Pokud jste zvoněk nainstalovali v blízkosti směrovače a daleko od domovního zvonku podle obrázku níže:

K dosažení optimálního výkonu by vzdálenost mezi směrovačem a domovním zvonkem měla být co nejmenší.



i Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.ezviz.eu.