

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Perustiedot



Nimi

Antenni

Kuvaus

Tehostaa langattoman verkon signaalin lähetystä soittokellon ja muiden langattoman verkon päätteiden välillä.

LED-merkkivalo

- Tasaisesti palava punainen: soittokello käynnistyy.
- Hitaasti vilkkuva punainen: Wi-Fi-yhteys on katkennut.
- Tasaisesti palava sininen: soittokello toimii oikein.
- Nopeasti vilkkuva sininen: soittokello on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostamiseen.

Nollauspainike

Pidä painettuna viiden sekunnin ajan, niin laite käynnistyy uudelleen ja kaikki parametrit palautetaan oletusarvoihin.

Virtaliitäntä

100–240 VAC, 50/60 Hz

i Soittokellon todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi tuotteesta.


Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Etsi hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus.
4. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

Määritä soittokello

Vaihe 1: asenna soittokello.

1. Valitse paikka Wi-Fi-reitittimen ja ovikellon väliä.
2. Kytke soittokello pistorasiaan. Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa.



- i** • Valitse keskellä kotiasi sijaitseva pistorasia, jotta ovikellon ilmoitukset kuuluvat selkeästi.
- Lisää laite tiliisi skannaamalla QR-koodi EZVIZ-sovelluksessa. Säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Vaihe 2: lisää soittokello tiliisi.

1. Kirjaudu EZVIZ-tilillesi.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.



3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai soittokellon rungossa oleva QR-koodi.
4. Lisää soittokello EZVIZ-sovellukseen napauttamalla **Seuraava**.
5. Siirry Soittokelloon yhdistämisen käyttöliittymään napauttamalla **Seuraava**.
6. Kytke ovikellon **Yhdistä soittokelloon** -asetus päälle.
7. Viimeistele asetukset EZVIZ-sovelluksen ohjatulla toiminnolla.

i Soittokelloon linkittäminen nopeuttaa soittokellon toimintaa.

Vianmääritys

1 Miksi kodissani oleva soittokello toimii hitaasti tai ei ollenkaan?

Tarkista seuraavat asiat.

1. Valitse oikea soittokellon tyyppi (sama kuin tuotteeseen merkitty) EZVIZ-sovelluksen ovikellon asetuksista.
2. Ovikello sisältää virtakennon, joka on ehkä ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Mikäli olet asentanut ovikellon ja se ei vaikuta toimivan, lataa sitä 10 minuuttia – 3 tuntia ja yritä sitten uudelleen.
3. Varmista, että Ovikello-painike ja Ihmisen tunnistus -painike ovat käytössä soittokellon asetussivulla.

2 En saa yhdistettyä soittokelloa Wi-Fi-verkkoon.

1. Varmista, ettei palomuri tai muu verkon rajoitus estä soittokellon yhteyttä.
2. Varmista, että soittokello on sijoitettu mahdollisimman lähelle reititintä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
3. Älä yhdistä reitittimeen liian montaa laitetta.
4. Varmista, että staattinen IP-osoite ei ole käytössä, ja että reititin voi jakaa IP-osoitteen laitteellesi (DHCP on käytössä).

3 Ovikello on usein offline-tilassa.

1. Varmista, että ovikellon vastaanottama Wi-Fi-signaali on voimakas ja vakaa. Jos uskot ongelman johtuvan heikosta Wi-Fi-signaalista, siirrä Wi-Fi-reititintä lähemmäs ovikelloa tai lisää soittokello, joka vahvistaa Wi-Fi-signaalia.
2. Varmista, että reititin ja Internet-yhteys toimivat.
3. Ovikello edellyttää vähintään 2 Mbps:n lähetysopeuden. Varmista, että verkon kaistanleveys on riittävä, ja ettei reitittimeen ole yhdistetty liian montaa laitetta.
4. Mikäli edellä mainitut vianmääritysmenetelmät eivät ratkaise ongelmaa, poista laite EZVIZ-tililtä, palauta oletusasetukset ja lisää se uudelleen.

4 Ovikelloni ei muodostanut yhteyttä soittokelloon.

Verkkoyhteystyyppi 1

1. Jos soittokello on asennettu ovikellon ja reitittimen väliin alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Parhaan toiminnan varmistamiseksi reititin ja ovikello on sijoitettava mahdollisimman lähelle toisiaan, eikä etäisyys saa olla yli 3 m.



Verkkoyhteystyyppi 2

2. Jos soittokello on asennettu reitittimen lähelle ja kauas ovikellosta alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Parhaan toiminnan varmistamiseksi reititin ja ovikello on sijoitettava mahdollisimman lähelle toisiaan.



 Katso lisätietoa osoitteesta www.ezviz.eu.