

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


#### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

#### **Revision Record**

New release – January 2022

#### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

#### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES. IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Βασικά



## Όνομα

## Περιγραφή

Κεραία

Ενισχύει τη μετάδοση του σήματος ασύρματου δικτύου μεταξύ της συσκευής ήχου ειδοποίησης και άλλων τερματικών ασύρματου δικτύου.

Ενδεικτική λυχνία LED

- Ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα: Η συσκευή ήχου ειδοποίησης πραγματοποιεί εκκίνηση.
- Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Αποτυχία σύνδεσης Wi-Fi.
- Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Η συσκευή ήχου ειδοποίησης λειτουργεί κανονικά.
- Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η συσκευή ήχου ειδοποίησης είναι έτοιμη για τη σύνδεση Wi-Fi.

Πλήκτρο Επαναφοράς

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση και επαναφορά όλων των παραμέτρων στις προεπιλογές.

Ισχύς εισόδου

100 έως 240 VAC, 50/60Hz



Η εμφάνιση της συσκευής ήχου ειδοποίησης εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.


## Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (συνιστάται).
2. Αναζητήστε το «EZVIZ» στο App Store ή στο Google Play Store™.
3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή EZVIZ.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.

## Ρύθμιση συσκευής ήχου ειδοποίησης

### Βήμα 1: Εγκαταστήστε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης.


1. Επιλέξτε ένα σημείο μεταξύ του δρομολογητή Wi-Fi και του κουδουνιού σας.
2. Συνδέστε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης σε μια πρίζα. Όταν η ένδειξη LED αναβοσβήνει γρήγορα, η συσκευή είναι έτοιμη για σύνδεση στο Wi-Fi.



- i** • Επιλέξτε μια κεντρική πρίζα του σπιτιού σας, ώστε να μπορείτε να ακούσετε καθαρά τις ειδοποιήσεις του κουδουνιού.
- Σαρώστε τον κωδικό QR από την εφαρμογή EZVIZ για να προσθέσετε τη συσκευή στο λογαριασμό σας. Φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.

## Βήμα 2: Προσθέστε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης στον λογαριασμό σας.

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.



3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού γρήγορης έναρξης ή στο πλαίσιο της συσκευής ήχου ειδοποίησης.
4. Πατήστε **Next (Επόμενο)** για να προσθέσετε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης στην εφαρμογή EZVIZ.
5. Πατήστε **Next (Επόμενο)** για να μεταβείτε στην οθόνη Link to the bell (Σύνδεσης του κουδουνιού).
6. Ενεργοποιήστε την επιλογή **Link to the chime (Σύνδεση στη συσκευή ήχου ειδοποίησης)** του κουδουνιού σας.
7. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.



Η σύνδεση της συσκευής ήχου ειδοποίησης θα μειώσει τον χρόνο απόκρισης του κουδουνιού πόρτας.

## ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ RF

Για αυτήν τη συσκευή ισχύουν οι ακόλουθες ζώνες συχνότητας και τα ονομαστικά όρια μεταδιδόμενης ισχύος (ακτινοβολούμενης ή/και μεταβιβαζόμενης):

Ζώνη	Wi-Fi 2,4 GHz
Συχνότητα	Από 2,412 GHz έως 2,472 GHz
Μετάδοση ισχύος (EIRP)	100 mW

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

## 1 Γιατί η συσκευή ήχου ειδοποίησης αποκρίνεται αργά ή δεν λειτουργεί καθόλου στο σπίτι μου;

Ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία.

1. Επιλέξτε τον σωστό τύπο συσκευής ήχου ειδοποίησης (όπως αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος) στην οθόνη ρυθμίσεων κουδουνιού της εφαρμογής EZVIZ.
2. Το κουδούνι σας περιέχει μια μπαταρία, η οποία μπορεί να χρειάζεται φόρτιση πριν την πρώτη χρήση. Εάν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης και το κουδούνι σας φαίνεται να μην λειτουργεί, περιμένετε από 10 λεπτά έως 3 ώρες για να φορτιστεί και προσπαθήστε ξανά.
3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί Doorbell (κουδουνιού πόρτας) και το κουμπί Human Detection (ανίχνευσης ανθρώπων) είναι ενεργοποιημένα στις ρυθμίσεις συσκευής ήχου ειδοποίησης.

## 2 Δεν μπορώ να συνδέσω τη συσκευή ήχου ειδοποίησης στο Wi-Fi.

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου ειδοποίησης δεν αποκλείεται από το τείχος προστασίας ή λόγω άλλων περιορισμών στο δίκτυό σας.
2. Μην συνδέετε υπερβολικά πολλές συσκευές στο δρομολογητή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση στατικής διεύθυνσης IP είναι απενεργοποιημένη και ότι ο δρομολογητής μπορεί να εκχωρήσει διεύθυνση IP στη συσκευή σας (η επιλογή DHCP είναι ενεργοποιημένη).
4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ήχου ειδοποίησης βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον δρομολογητή, για βέλτιστη απόδοση.

## 3 Το κουδούνι μου είναι συχνά εκτός σύνδεσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι λαμβάνει ισχυρό και σταθερό σήμα Wi-Fi. Εάν πιστεύετε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αδύναμο σήμα Wi-Fi, μετακινήστε το δρομολογητή Wi-Fi πιο κοντά στο κουδούνι σας ή προσθέστε μια συσκευή ήχου ειδοποίησης για ενίσχυση του Wi-Fi.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής και η σύνδεση στο διαδίκτυο λειτουργούν κανονικά.
3. Το κουδούνι χρειάζεται ταχύτητα φόρτωσης τουλάχιστον 2 Mbps. Βεβαιωθείτε ότι το εύρος ζώνης του δικτύου είναι επαρκές και μην συνδέετε υπερβολικά πολλές συσκευές στο δρομολογητή.
4. Εάν το πρόβλημα παραμένει και μετά τις παραπάνω διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων, διαγράψτε τη συσκευή από το λογαριασμό σας EZVIZ, πραγματοποιήστε επαναφορά και προσθέστε την ξανά.

- 4 Το κουδούνι πόρτας μου δεν συνδέθηκε με τη συσκευή ήχου ειδοποίησης.

#### Σύνδεση δικτύου τύπου 1

1. Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης ανάμεσα στο κουδούνι πόρτας και τον δρομολογητή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο δρομολογητής και το κουδούνι πόρτας πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους για βέλτιστη απόδοση, σε απόσταση που δεν θα υπερβαίνει τα 3 μέτρα (10 πόδια).



#### Σύνδεση δικτύου τύπου 2

2. Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή ήχου ειδοποίησης κοντά στον δρομολογητή και μακριά από το κουδούνι πόρτας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ο δρομολογητής και το κουδούνι πόρτας πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους για βέλτιστη απόδοση.



**i** Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).