

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Indholdsfortegnelse

Overblik	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	1
Hent appen EZVIZ	2
Klargøring	2
1. Fjern dækslet	2
2. Fjern isoleringsstrippen	3
Tilføj enhed	3
1. Metode et: Tilføj ved at scanne QR-koden	3
2. Metode to: Tilføj via gatewayen	3
Installation	4
1. Vægmontering i 1,8 m højde	4
2. Brug af afskærmning (valgfrit)	5
Betjening med appen EZVIZ	7
1. Startside	7
2. Indstillinger	7

Overblik

1. Indholdet i pakken



Passiv infrarød sensor



Afskærmning



Dobbeltklæbende tape



Lovgivningsmæssige oplysninger



Startvejledning

2. Grundlæggende oplysninger



● **Objektiv**
Indeholder LED-kontrollampe

● **Dæksel**
● **Installationsmarkering**

● **Detektorhus**

● **Fod**



● **Afskærmning**

Navn	Beskrivelse
LED-kontrollampe	• Blinker hurtigt blå: Detektoren aktiverer tilstanden til tilføjelse af enhed. • Blinker hurtigt blå tre gange: Skifter driftstilstand. • Lyser blå i 1 sekund: PIR-signal udløst/væk enheden ved at trykke på knappen NULSTILLING/manipulationsalarm udløst.
Afskærmning	Fastgør det på objektivet for at begrænse detektionsområdet.



Navn	Beskrivelse
Knappen NULSTIL	Hold inde i ca. 5 sekunder, hvorefter enheden aktiverer tilstanden til tilføjelse af enhed. Tryk to gange for at ændre driftstilstand (intervallet mellem de to tryk skal være under 1 sekund). • Factory Mode (Fabrikstilstand): Registrerer genstande hver 10 sekunder. • Energy-saving Mode (Energisparetilstand): Registrerer genstande hver 1 minut.

Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales).
2. Download og installer appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.



i Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig at have den seneste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Klargøring

1. Fjern dækslet

Fjern detektorens dæksel ved at dreje dækslet mod uret, som vist på illustrationen herunder.



2. Fjern isoleringsstrippen

Hold batteriet nede, og træk isoleringsstrippen ud.



- Når isoleringsstrippen er fjernet, skal du vente ca. 2-3 minutter for at lade PIR-detektoren stabilisere sin ydeevne, inden du udfører andre handlinger.
- Når batteriniveauet falder til lavt niveau, sendes en besked til appen EZVIZ for at minde dig om at udskifte batterierne.
- Hvis du har brug for at udskifte batterierne, skal du købe batterier af typen CR2450 620 mAh.
- Når du skifter batterier, skal de nye indsættes med den positive side opad.
- Berør kun kredsløbspladen med rene, tørre hænder.

Tilføj enhed

- Detektoren bør anvendes sammen med EZVIZ intelligent gateway (herefter kaldet "gatewayen"). Føj gatewayen til EZVIZ Cloud, og fjern derefter detektoren til gatewayen med en af følgende to metoder.

1. Metode et: Tilføj ved at scanne QR-koden

1. Log ind på din konto med appen EZVIZ, og tryk på ikonet til tilføjelse af enheder, hvorefter skærmen til scanning af QR-kode vises.
2. Scan QR-koden på indersiden af dækslet eller på brugervejledningen, og fjern derefter detektoren til gatewayen.



3. Drej dækslet med uret, indtil installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet matcher.

2. Metode to: Tilføj via gatewayen

- Når du fjerner detektoren til gatewayen, skal du placere detektoren så tæt på gatewayen som muligt.
1. Aktivér tilstanden til tilføjelse af enhed i gatewayen, som beskrevet i brugervejledningen til gatewayen.
 2. Hold knappen NULSTILLING inde i mindst 5 sekunder, indtil kontrollampen på detektoren blinker hurtigt blå som tegn på, at detektoren har aktiveret tilføjesstilstand.
 3. Detektoren føjes automatisk til gatewayen, og LED-kontrollampen slukker.
 4. Drej dækslet med uret, indtil installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet matcher.

Installation

- i Detektoren kan placeres på et bord, eller den kan klæbes fast, hvor du ønsker, med den dobbeltklæbende tape i bunden af detektoren. Følgende installationsplaceringer og -vinkler er udelukkende vejledende.

1. Vægmontering i 1,8 m højde

- i Du opnår den bedste detektion, hvis du vender detektoren sådan, at installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet vender nedad, som vist på illustrationen herunder.




Fig. 1 Detektionsrækkevidden set fra siden

- i • Når du har sat detektoren op, skal du justere detektorens vinkel for at opnå den bedst mulige detektionsrækkevidde.
- Detektorens detektionsvinkel er 90° lodret og vandret.
- Detektoren bør placeres på et sted, hvor den vender mod et område, folk ofte krydser, og der bør ikke være forhindringer, der blokerer dens udsyn.
- Undlad at placere detektoren på steder med intens direkte sollys eller på steder, hvor temperaturen svinger meget (nær klimaanlæg, køleskabe, elblæsere, ovne, vinduer osv.).
- Rengør overfladen, før du klæber detektoren fast. Klæb ikke detektoren fast på en kalket væg.




Fig. 2 Detektionsrækkevidden set fra oven

2. Brug af afskærmning (valgfrit)

- i** Du opnår den bedste detektion, hvis du vender detektoren sådan, at installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet vender nedad, som vist på illustrationen herunder.

Afskærmningen kan anvendes i følgende situationer:

- Til forhindring af falske alarmer udløst af kæledyr.




Fig. 1 Detektionsrækkevidden set fra siden

- i** Afskærmningen forhindrer, at detektoren opfanger varme fra genstande i bevægelse og begrænser dermed detektorens detektionsrækkevidde. Dette kan forhindre falske alarmer især udløst af kæledyr.
- Hvis du har kæledyr, bør installationshøjden være = kæledyrets højde + 0,5 m. Hvis kæledyrets højde er $\leq 0,5$ m, er den anbefalede installationshøjde 1 m.
- Efter påsætning af afskærmningen er detektorens maks. detektionsrækkevidde 5 m.

- Lille detektionsrækkevidde.

i Du opnår den bedste detektion, hvis du vender detektoren sådan, at installationsmarkeringen og EZVIZ-logoet vender nedad, som vist på illustrationen herunder.




Fig. 2 Detektionsrækkevidden set fra oven

Betjening med appen EZVIZ

 Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Startside

Start appen EZVIZ, og åbn startside for den tilknyttede gateway, hvorefter du kan styre din detektor fra denne side efter behov.

Log	Detektorens detektionslog.
Dismiss (Afvis)	Rydder detektorens alarmer.

2. Indstillinger

Parameter	Beskrivelse
Device Name (Enhedsnavn)	Tilpas navnet på din enhed.
Alarm Settings (Alarmindstillinger)	Du kan angive parametrene for notifikation efter behov.
Linkage Camera (Tilknyttet kamera)	Vælg det kamera, der skal knyttes til detektoren. Når forbindelsen er oprettet, vil kameraet dreje mod stedet, når der registreres menneskelig bevægelse.
Energy-saving Mode (Energisparetilstand)	Tryk to gange for at ændre driftstilstand (intervallet mellem de to tryk skal være under 1 sekund). • Factory Mode (Fabrikstilstand): Registrerer genstande hver 10 sekunder. • Energy-saving Mode (Energisparetilstand): Registrerer genstande hver 1 minut.
Related Devices (Tilknyttede enheder)	Du kan se den gateway, der er forbundet til din detektor.
Device Information (Enhedsoplysninger)	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Share (Del)	Del din enhed.
Delete Device (Slet enhed)	Tryk for at slette detektoren fra EZVIZ Cloud.