

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

Acerca de este Manual

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web **EZVIZ™** (<http://www.ezvizlife.com>).

Registro de Revisiones

Nuevo lanzamiento – Enero, 2022

Reconocimiento de las marcas registradas

EZVIZ™,  y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

Aviso legal

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

Contenido

Vista general	1
1. Contenido del paquete.....	1
2. Lo básico	1
Obtenga la aplicación EZVIZ	2
Preparativos	3
1. Retire la cubierta	3
2. Retire la tira de aislamiento	3
Agregar dispositivo	3
1. Método uno: Agregar escaneando el código QR	3
2. Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace	4
Instalación	4
1. Montaje en pared de 1,8 m.....	4
2. Uso de la cubierta de protección (opcional)	5
Operaciones en la aplicación EZVIZ	7
1. Página de inicio.....	7
2. Configuración.....	7

Vista general

1. Contenido del paquete



Sensor PIR (x1)



Cubierta de protección (x1)



Adhesivo de doble cara (x1)



Pasador (x1)





Información Reglamentaria (x1)




Guía de inicio rápido (x1)

i Шпилька поставляется только для устройства, оснащенного отверстием активации сброса.

2. Lo básico



Nombre	Descripción
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none">● Azul intermitente rápido: El detector ingresa al modo de adición de dispositivos.● Azul intermitente rápido 3 veces: Indica cambio del modo de funcionamiento.● Azul durante 1 segundo: Indica activación de la señal PIR / activación del dispositivo pulsando el botón REINICIAR / activación de la alarma antisabotaje.
Cubierta de protección	Fíjela en la lente para limitar el rango de detección.



Orificio de REINICIAR
Estructura 1 (con orificio de reinicio)



Botón de REINICIAR
Estructura 2 (con botón de reinicio)

Nombre	Descripción
Orificio de REINICIAR (Botón de REINICIAR)	<p>Utilice el pin para mantener presionado el orificio de REINICIO durante 2 segundos (si su dispositivo tiene un botón de reinicio, mantenga presionado el botón REINICIO durante más de 5 segundos) y así el dispositivo entrará en modo de adición de dispositivos. Pulse dos veces para cambiar el modo de funcionamiento (el intervalo entre las dos pulsaciones debe ser inferior a 1 segundo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de ahorro de energía Activado (de manera predeterminada) Detecta objetos cada 1 minuto. • Modo de ahorro de energía Apagado / Modo de Depuración Detecta objetos cada 10 segundos. <p>*Tras conectarse correctamente a la red, el dispositivo entra en modo de depuración; 5 minutos después, el dispositivo entra automáticamente en modo de ahorro de energía.</p>

Obtenga la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (sugerido).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando „EZVIZ” en la App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.



Aplicación EZVIZ





i Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque “EZVIZ”.

Preparativos


1. Retire la cubierta

Retire la cubierta del detector girándola en sentido antihorario como se muestra en la siguiente figura.



2. Retire la tira de aislamiento

Mantenga presionada la batería y luego retire la tira de aislamiento de la batería.



Estructura 1 (con orificio de reinicio)



Estructura 2 (con botón de reinicio)

- Después de retirar la tira de aislamiento, antes de realizar cualquier operación, espere unos 2 y 3 minutos, esto hará que el rendimiento de detección PIR sea más estable.
- Cuando el nivel de la batería sea bajo, se enviará la notificación de batería baja a la aplicación EZVIZ para recordarle que debe reemplazar las baterías.
- Si necesita reemplazar las baterías, compre baterías CR2450 de 620 mAh.
- Cuando reemplace las baterías, insértelas con el lado positivo hacia arriba.
- Mantenga sus manos secas y limpias cuando manipule la tarjeta de circuito.

Agregar dispositivo

- Utilice el detector junto con la puerta de enlace inteligente EZVIZ (en adelante "puerta de enlace"). Agregue la puerta de enlace a EZVIZ Cloud. A continuación, agregue el detector a la puerta de enlace mediante los siguientes dos métodos.

1. Método uno: Agregar escaneando el código QR

1. Inicie sesión en su cuenta a través de la aplicación EZVIZ, toque el icono de adición de dispositivos y, a continuación, se mostrará la interfaz de escaneo de código QR.
2. Escanee el código QR que se encuentra en la parte interior de la cubierta o en el manual del usuario y luego agregue el detector a la puerta de enlace.



3. Gire la cubierta en sentido horario hasta que la marca de instrucción de instalación y el logotipo de EZVIZ estén alineados.

2. Método dos: Agregar mediante la puerta de enlace

i Cuando agregue el detector a través de la puerta de enlace, coloque el detector lo más cerca posible de la puerta de enlace.

1. Haga que la puerta de enlace entre en el modo de adición de dispositivos como se indica en el manual de usuario de la puerta de enlace.
2. Utilice el pin para pinchar el orificio de REINICIO durante unos 2 segundos (Si su botón inteligente tiene un botón de reinicio en lugar de un orificio de reinicio, mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos) hasta que el indicador en el detector parpadee rápidamente en azul y así el detector entrará en modo de adición.
3. El detector se agregará a la puerta de enlace automáticamente y el indicador LED se apagará.
4. Gire la cubierta en sentido horario hasta que la marca de instrucción de instalación y el logotipo de EZVIZ estén alineados.

Instalación

i El detector puede colocarse sobre una mesa o pegarse donde usted desee a través del adhesivo de doble cara en la parte inferior del detector. Las siguientes posiciones y ángulos de instalación son solo para referencia.

1. Montaje en pared de 1,8 m

i Para un mejor efecto de detección, haga que el lado con la marca de instrucción de instalación y el logotipo de EZVIZ mire hacia el suelo como se muestra en la siguiente figura.




Fig.1 Vista lateral del rango de detección

- Una vez que haya instalado el detector, debe ajustar el ángulo del detector para obtener el rango de detección adecuado.
- El ángulo de detección del detector es de 90° en sentido vertical y horizontal.
- El detector debe colocarse frente a un área por donde las personas pasen con frecuencia y asegúrese de que no hayan obstáculos frente al detector.
- No instale el detector en lugares con luz solar directa e intensa o en lugares con cambios bruscos de temperatura (cerca de aires acondicionados, refrigeradores, ventiladores eléctricos, hornos, ventanas, etc.).
- Antes de pegar el detector, limpie la superficie. No pegue el detector en paredes encaladas.




Fig. 2 Vista superior del rango de detección

2. Uso de la cubierta de protección (opcional)

- Para un mejor efecto de detección, haga que el lado con la marca de instrucción de instalación y el logotipo de EZVIZ mire hacia el suelo como se muestra en la siguiente figura.

Utilice la cubierta de protección en los siguientes casos:

- Para evitar falsas alarmas producidas por mascotas.




Fig.1 Vista lateral del rango de detección

- La cubierta de protección evitará que parte del detector reciba la radiación de calor emitida por objetos en movimiento, limitando así el rango de detección del detector. Esto permite evitar falsas alarmas producidas especialmente por mascotas.
 - Si tiene mascotas, la altura de instalación = altura de la mascota + 0,5 m; Si la altura de la mascota $\leq 0,5$ m, la altura de instalación recomendada es de 1 m.
 - Después de utilizar la cubierta de protección, la distancia máxima de detección del detector es de 5 m.
- Para rangos de detección cortos.
- Para un mejor efecto de detección, haga que el lado con la marca de instrucción de instalación y el logotipo de EZVIZ mire hacia el suelo como se muestra en la siguiente figura.




Fig. 2 Vista superior del rango de detección

Operaciones en la aplicación EZVIZ

i La interfaz de la aplicación puede ser diferente según la actualización de la versión, y prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Página de inicio

Inicie la aplicación EZVIZ y abra la página de inicio de la puerta de enlace correspondiente. Puede gestionar su detector según sea necesario en la página.

Log (Registro)	Registro de detección del detector.
Dismiss (Descartar)	Elimina las alarmas del detector.

2. Configuración

Parámetro	Descripción
Device Name (Nombre del dispositivo)	Personalice el nombre de su dispositivo.
Alarm Settings (Configuración de la alarma)	Puede configurar los parámetros de notificación según sea necesario.
Linkage Camera (Vincular cámara)	Seleccione la cámara para conectarla al detector. Una vez conectada, la cámara girará hacia la dirección en la que se produjo la detección humana.
Energy-saving Mode (Modo de ahorro de energía)	Pulse dos veces para cambiar el modo de funcionamiento (el intervalo entre las dos pulsaciones debe ser inferior a 1 segundo). <ul style="list-style-type: none">• Factory Mode (Modo de fábrica): Detecta objetos cada 10 segundos.• Energy-saving Mode (Modo de ahorro de energía): Detecta objetos cada 1 minuto.
Related Devices (Dispositivos relacionados)	Puede ver la puerta de enlace conectada a su detector.
Device Information (Información del Dispositivo)	Puede ver la información del dispositivo aquí.
Share (Compartir)	Comparta su dispositivo.
Delete Device (Eliminar dispositivo)	Pulse para eliminar la cámara de EZVIZ Cloud.