

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Mục lục

Tổng quan	1
1. Chi tiết bộ sản phẩm	1
2. Thông tin cơ bản.....	1
Tải ứng dụng EZVIZ	2
Chuẩn bị	3
1. Tháo nắp	3
2. Loại bỏ dải cách điện	3
Thêm thiết bị.....	3
1. Phương pháp một: Thêm bằng cách quét mã QR	3
2. Phương pháp hai: Thêm bằng bộ kết nối trung tâm	4
Lắp đặt	4
1. Gắn tường 1,8m	4
2. Sử dụng nắp chắn (Tùy chọn)	5
Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ	7
1. Trang chủ.....	7
2. Cài đặt.....	7

Tổng quan

1. Chi tiết bộ sản phẩm



Cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) (x1)



Nắp chắn (x1)



Băng dính hai mặt (x1)



Ghim (x1)



Thông tin Quy định (x1)



Hướng dẫn sử dụng nhanh (x1)

i Pin (que nhấn) chỉ được cung cấp cho thiết bị có lỗi khởi động lại.

2. Thông tin cơ bản



Tên	Mô tả
Đèn báo LED	• Nháy nhanh màu xanh dương: Bộ dò vào chế độ thêm thiết bị. • Nháy nhanh màu xanh dương 3 lần: Đang thay đổi chế độ làm việc. • Sáng xanh dương trong 1 giây: Tín hiệu PIR đã kích hoạt/đánh thức thiết bị bằng cách nhấn nút RESET/đã kích hoạt cảnh báo giả mạo.
Nắp chắn	Cố định nắp trên ống kính để giới hạn phạm vi phát hiện.



• Lỗ khởi động lại
Cấu trúc 1 (với lỗ khởi động lại)

• Nút RESET
Cấu trúc 2 (với nút khởi động lại)

Tên	Mô tả
Lỗ khởi động lại (nút khởi động lại)	Dùng pin (que nhấn) để ấn và giữ lỗ KHỞI ĐỘNG LẠI trong 2 giây (Nếu như thiết bị của bạn có nút khởi động lại, hãy nhấn và ấn nút KHỞI ĐỘNG LẠI trong thời gian trên 5 giây), và sau đó thiết bị sẽ vào chế độ thêm thiết bị. Nhấn đúp để thay đổi chế độ làm việc (khoảng thời gian giữa hai lần nhấn phải dưới 1 giây). • Chế độ Tiết kiệm năng lượng Bật (mặc định) Phát hiện đối tượng sau mỗi 1 phút. • Chế độ Tiết kiệm năng lượng Tắt / Chế độ Khắc phục lỗi Phát hiện đối tượng sau mỗi 10 giây. *Sau khi kết nối hệ thống thành công, thiết bị sẽ vào chế độ khắc phục lỗi; 5 phút sau, thiết bị sẽ tự động vào chế độ tiết kiệm năng lượng.

Tải ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
2. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App Store hoặc Google Play™.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.

	
Ứng dụng EZVIZ	
	

i Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

Chuẩn bị


1. Tháo nắp

Tháo nắp của bộ dò bằng cách xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ như hiển thị trong hình bên dưới.



2. Loại bỏ dải cách điện

Nhấn và giữ pin, sau đó tháo dải cách điện của pin.



Cấu trúc 1 (với lỗ khởi động lại)



Cấu trúc 2 (với nút khởi động lại)

- Sau khi tháo dải cách điện, trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, vui lòng đợi khoảng 2-3 phút, điều này sẽ giúp hiệu suất phát hiện bằng PIR ổn định hơn.
- Khi mức pin yếu, thông báo pin yếu sẽ được chuyển đến ứng dụng EZVIZ để nhắc bạn thay pin.
- Nếu bạn cần thay pin, vui lòng mua pin CR2450 620mAh.
- Khi thay pin, vui lòng lắp cực dương của pin hướng lên trên.
- Giữ tay khô và sạch khi chạm vào bảng mạch.

Thêm thiết bị

- Bộ dò nên được sử dụng cùng với bộ kết nối trung tâm thông minh EZVIZ (sau đây được gọi là "bộ kết nối trung tâm"). Vui lòng thêm cổng vào EZVIZ Cloud, sau đó thêm bộ dò vào bộ kết nối trung tâm bằng hai phương pháp sau.

1. Phương pháp một: Thêm bằng cách quét mã QR

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua ứng dụng EZVIZ, nhấp vào biểu tượng thêm thiết bị và sau đó giao diện quét mã QR sẽ được hiển thị.
2. Quét mã QR ở mặt trong của nắp hoặc trên sách hướng dẫn sử dụng, sau đó thêm bộ dò vào bộ kết nối trung tâm.



3. Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu hướng dẫn lắp đặt và logo EZVIZ thẳng hàng.

2. Phương pháp hai: Thêm bằng bộ kết nối trung tâm

i Khi thêm bộ dò bằng bộ kết nối trung tâm, hãy đặt bộ dò càng gần bộ kết nối trung tâm càng tốt.


1. Đặt bộ kết nối trung tâm vào chế độ thêm thiết bị theo hướng dẫn của hướng dẫn sử dụng bộ kết nối trung tâm
2. Sử dụng pin (que nhấn) để nhấn vào lỗ KHỞI ĐỘNG LẠI trong khoảng 2 giây (Nếu nút thông minh của bạn có nút khởi động lại thay vì lỗ khởi động lại, hãy nhấn và giữ nút khởi động lại trong 5 giây) cho đến khi đèn báo hiệu trên máy dò chuyển sang màu xanh dương nhấp nháy nhanh, và sau đó máy dò sẽ vào chế độ thêm.
3. Bộ dò sẽ tự động được thêm vào cổng và đèn báo LED sẽ tắt.
4. Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi dấu hướng dẫn lắp đặt và logo EZVIZ thẳng hàng.

Lắp đặt

i Có thể đặt bộ dò trên bàn hoặc dán vào vị trí bạn muốn bằng băng dính hai mặt ở dưới đáy của bộ dò. Các vị trí và góc lắp đặt sau đây chỉ mang tính chất tham khảo.


1. Gắn tường 1,8m

i Để có hiệu quả phát hiện tốt hơn, vui lòng đặt cạnh có dấu hướng dẫn lắp đặt và logo EZVIZ hướng xuống đất như hiển thị trong hình bên dưới.



Hình 1 Nhìn ngang của phạm vi phát hiện

- Sau khi bạn lắp đặt bộ dò, bạn cần điều chỉnh góc của bộ dò để có được phạm vi phát hiện thích hợp.
- Góc phát hiện của bộ dò là 90° theo chiều dọc và chiều ngang.
- Bộ dò phải được đặt hướng vào khu vực có người thường đi ngang qua và không vật cản phía trước bộ dò.
- Không lắp đặt bộ dò ở những nơi có ánh nắng trực tiếp gay gắt hoặc những nơi có nhiệt độ thay đổi lớn (gần điều hòa không khí, tủ lạnh, quạt điện, lò nướng, cửa sổ, v.v.).
- Trước khi dán bộ dò, trước tiên hãy làm sạch bề mặt. Không dán bộ dò lên tường quét vôi.




Hình 2 Nhìn từ trên của phạm vi phát hiện

2. Sử dụng nắp chắn (Tùy chọn)

- Để có hiệu quả phát hiện tốt hơn, vui lòng đặt cạnh có dấu hướng dẫn lắp đặt và logo EZVIZ hướng xuống đất như hiển thị trong hình bên dưới.


Có thể sử dụng nắp chắn trong các trường hợp sau:

- Để ngăn chặn báo động giả do vật nuôi tạo ra.



Hình 1 Nhìn ngang của phạm vi phát hiện

- Nắp chắn sẽ ngăn một phần bộ dò nhận được bức xạ nhiệt do các vật thể chuyển động phát ra, do đó hạn chế phạm vi phát hiện của bộ dò. Điều này có thể ngăn chặn báo động giả, đặc biệt là do vật nuôi tạo ra.
 - Nếu bạn có vật nuôi, chiều cao lắp đặt = chiều cao vật nuôi + 0,5m; nếu chiều cao vật nuôi $\leq 0,5\text{m}$, chiều cao lắp đặt được khuyến nghị là 1m.
 - Sau khi sử dụng nắp chắn, khoảng cách phát hiện tối đa của bộ dò là 5m.
 - Phạm vi phát hiện kỳ vọng nhỏ.
- Để có hiệu quả phát hiện tốt hơn, vui lòng đặt cạnh có dấu hướng dẫn lắp đặt và logo EZVIZ hướng xuống đất như hiển thị trong hình bên dưới.



Hình 2 Nhìn từ trên của phạm vi phát hiện

Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ

 Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1. Trang chủ

Khởi chạy ứng dụng EZVIZ, mở trang chủ của bộ kết nối trung tâm liên quan, bạn có thể quản lý bộ dò của mình khi cần trên trang.

Log (Nhật ký)	Nhật ký dò của bộ dò.
Dismiss (Bỏ)	Xóa báo động của bộ dò.

2. Cài đặt

Thông số	Mô tả
Device Name (Tên thiết bị)	Tùy chỉnh tên thiết bị của bạn.
Alarm Settings (Cài đặt báo động)	Bạn có thể thiết lập các thông số thông báo khi cần thiết.
Linkage Camera (Camera liên kết)	Chọn camera của bạn để kết nối với bộ dò. Sau khi được kết nối, camera sẽ quay về hướng khi phát hiện có người.
Energy-saving mode (Chế độ tiết kiệm năng lượng)	Nhấn đúp để thay đổi chế độ làm việc (khoảng thời gian giữa hai lần nhấn phải dưới 1 giây). • Factory Mode (Chế độ gốc): Phát hiện đối tượng sau mỗi 10 giây. • Energy-saving mode (Chế độ tiết kiệm năng lượng): Phát hiện đối tượng sau mỗi 1 phút.
Related Devices (Thiết bị liên quan)	Bạn có thể thấy bộ kết nối trung tâm kết nối với bộ dò của mình.
Device Information (Thông tin thiết bị)	Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây.
Share (Chia sẻ)	Chia sẻ thiết bị của bạn.
Delete Device (Xóa thiết bị)	Nhấn để xóa bộ dò khỏi EZVIZ Cloud.