

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Konfigurer dit system

1 Kort beskrivelse

Med appen EZVIZ kan du bruge de adskillige avancerede funktioner i produktet.

Hovedfunktion:

- Tilslut eller afbryd strømmen via appen EZVIZ
- Vis driftsstatus
- Nedtælling
- Tidsindstilling


Fjern enhed:

- Fjern enheden fra appen EZVIZ.

Statistik over dagens elforbrug:

- Dagens elforbrug
 - Dagens driftstid
 - Aktuell strøm
- i** For nærværende understøtter kun produktmodellen **T30-10B-EU** denne funktion.

2 Indholdet i pakken



Intelligent stik (x 1)




Lovgivningsmæssige oplysninger (x 1)



Startvejledning (x 1)

i Enhedens udseende varierer alt efter modellen, du har købt.

3 Grundlæggende oplysninger



Navn

Knap

Beskrivelse

- Tryk for at tænde eller slukke strømmen.
- Tryk på, og hold denne knap inde i 5 sekunder for at starte wi-fi-konfiguration.

LED-kontrollampe

- Lyser konstant blå: Enheden er tændt.
- Slukket: Enheden er slukket.
- Blinker hurtigt blå: Enheden er klar til wi-fi-konfiguration.
- Blinker langsomt blå: Netværket er afbrudt.

QR-kode

Scan QR-koden med appen EZVIZ for at føje enheden til din konto.

Strømindsang

230 V vekselstrøm

Hent appen EZVIZ

1. Søg efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play^(TM).
2. Hent og installér appen EZVIZ.
3. Åbn appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

i • Hvis du allerede bruger appen, skal du kontrollere, at du har den seneste version.
• For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.


Konfiguration

Følg trinnene for at konfigurere enheden:

1. Tænd din enhed.
2. Log ind på din brugerkonto i appen EZVIZ.
3. Slut enheden til internettet.
4. Føj enheden til din EZVIZ-konto.

1 Tænd enheden

Sæt enheden i en stikkontakt. Når LED-kontrollampen blinker hurtigt blått, er enheden klar til wi-fi-forbindelse.




- i** Hold knappen inde i 5 sekunder for at starte wi-fi-konfigurationen, hvis LED-kontrollampen ikke blinker hurtigt blått.
- i** Sæt dem ikke ind i hinanden.


2 Opret forbindelse til internettet

Trin:

1. Log ind på din konto med appen EZVIZ.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.



3. Scan QR-koden på omslaget af startvejledningen eller på bagsiden af enheden.



4. Følg guiden i appen EZVIZ for at færdiggøre konfigurationen af wi-fi.

- i** Enheden fungerer med wi-fi-signaler på **2,4 GHz-båndet**. Hvis du har en router med både 2,4 GHz- og 5 GHz-bånd, skal du sørge for, at din telefon er sluttet til 2,4 GHz-båndet.
- i** Slut enheden til det samme wi-fi-netværk som din mobiltelefon.
- i** Hvis du ikke kunne slutte enheden til wi-fi-netværket, skal du trykke på og holde knappen inde i 5 sekunder, indtil kontrollampen blinker hurtigt blått. Gentag derefter trinnene ovenfor.

3 EZVIZ Connect

Brug Amazon Alexa

Denne vejledning hjælper dig med at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Se **Fejlfinding**, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttede til appen EZVIZ.
2. Du har en enhed, der understøtter Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV Stick (kun 2. generation), smart-tv'er (Fire TV Edition)).
3. Appen Amazon Alexa allerede er installeret på din intelligente enhed, og at du allerede har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Skills and Games" (Færdigheder og spil) i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **ENABLE TO USE (AKTIVÉR FOR AT BRUGE)**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
5. Tryk på knappen **Authorize (Godkend)** for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du ser beskeden "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ er tilknyttet), hvorefter du skal trykke på **DISCOVER DEVICES (FIND ENHEDER)** for at give Alexa tilladelse til at finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Devices" (Enheder). Under Enheder ser du alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Smart Home" (Intelligent hjem) i appen Alexa eller Alexa-stemmestyring.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Sig enkle kommandoer til Alexa.

Find nogle eksempler herunder:

"Alexa, turn on plug." (Alexa, slå kontakt til)

"Alexa, turn off plug." (Alexa, slå kontakt fra)

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Hvorfor viser enhedens status "Offline" i Alexa?

Din trådløse forbindelse er muligvis afbrudt. Genstart den intelligente enhed, og find igen i Alexa.

Der er muligvis ikke adgang til internettet på din router. Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

Brug Google Assistent

Med Google Assistent-integration kan du aktivere din EZVIZ-enhed og se livevisning ved at bruge Google Assistents stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Et tv med tilsluttet Chromecast.
3. Appen Google Assistent på telefonen.

Følg trinnene herunder for at komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheden, og kontrollér, at den fungerer korrekt i appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen My Home (Mit hjem) skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Set up device" (Konfigurer enhed) på menulisten for at åbne skærmen Set up (Konfiguration).
4. Tryk på "Works with Google" (Fungerer med Google), og søg efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Sign in (Log ind)**.
6. Tryk på knappen **Authorize (Godkend)** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på "Return to app" (Vend tilbage til appen).
8. Følg ovenstående trin for at gennemføre godkendelsen. Når synkroniseringen er udført, opføres tjenesten EZVIZ på listen over tjenester. For at se en liste over kompatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Føj enheder til et værelse. Tilføjelse af en enhed til et værelse gør det muligt for brugere at styre en gruppe enheder samtidigt med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Find nærmere oplysninger ved at besøge www.ezviz.eu.