

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


#### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

#### **Revision Record**

New release – January, 2019

#### **Trademarks Acknowledgement**

**EZVIZ™**, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

#### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Configure o seu sistema

## 1 Breve apresentação

Pode usufruir das várias funcionalidades avançadas do produto com a aplicação EZVIZ.

### Funcionamento geral:

- Ligue ou desligue a alimentação através da aplicação EZVIZ
- Visualize o estado de funcionamento
- Contagem decrescente
- Temporização


**Remoção de dispositivo:** Remova o dispositivo da aplicação EZVIZ.

### Estadísticas de consumo de eletricidade de hoje:

- Consumo de eletricidade de hoje
- Tempo de utilização de hoje
- Potência atual

**i** Atualmente, apenas o dispositivo com o modelo de produto **T30-10B-EU** suporta esta funcionalidade.

## 2 Conteúdo da embalagem



Ficha inteligente (x1)




Informações sobre as normas reguladoras (x1)



Guia de início rápido (x1)

**i** O aspeto do dispositivo depende do modelo adquirido.

## 3 Apresentação



Nome	Descrição
Botão	• Prima para ligar ou desligar a alimentação.
Indicador LED	• Prima este botão durante 5 segundos para iniciar a configuração da rede Wi-Fi. • Azul sólido: O dispositivo está ligado. • Apagado: O dispositivo está desligado. • A piscar rapidamente a azul: O dispositivo está pronto para a configuração da rede Wi-Fi. • A piscar lentamente a azul: A rede está desligada.
Código QR	Faça a leitura do código QR através da aplicação EZVIZ para adicionar o dispositivo à sua conta.
Entrada de alimentação	230 V CA

## Instalar a aplicação EZVIZ

1. Pesquise "EZVIZ" na App Store ou Google Play™.
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.

**i** • Se já for um utilizador da aplicação, certifique-se de que utiliza a versão mais recente.  
• Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".


## Configuração

### Siga os seguintes passos para configurar o seu dispositivo:

1. Ligue o seu dispositivo.
2. Inicie sessão na sua conta de utilizador da aplicação EZVIZ.
3. Ligue o seu dispositivo à Internet.
4. Adicione o seu dispositivo à sua conta EZVIZ.

## 1 Ligue o seu dispositivo

Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica. Quando o indicador LED piscar rapidamente a azul, indica que está pronto para ligar à rede Wi-Fi.




- i** Mantenha o botão premido durante 5 segundos para iniciar a configuração da rede Wi-Fi se o indicador LED não estiver a piscar rapidamente a azul.
- i** Não insira um no outro.


## 2 Ligue-se à Internet

### Passos:

1. Inicie sessão na sua conta utilizando a aplicação EZVIZ.
2. No ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para avançar para a interface Leitura do código QR.



3. Faça a leitura do código QR na capa do Guia de início rápido ou na parte traseira do dispositivo.



4. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração da rede Wi-Fi.

- i** O dispositivo funciona com sinais de **2,4 GHz** da rede Wi-Fi. Se tiver um router de banda dupla com redes de 2,4 GHz e 5 GHz separadas, certifique-se de que o seu telefone se encontra ligado à rede de 2,4 GHz.
- i** Opte por ligar o seu dispositivo à mesma rede Wi-Fi que o seu telemóvel.
- i** Se não conseguir ligar o seu dispositivo à rede Wi-Fi, prima o botão durante 5 segundos até o indicador piscar rapidamente a azul e, em seguida, repita os passos acima.

### 3 Ligue a aplicação EZVIZ

#### Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções irão ajudá-lo a controlar os seus dispositivos EZVIZ utilizando o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção **Resolução de problemas**.

#### Antes de começar, certifique-se de que:

1. os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ;
2. possui um dispositivo com o assistente Alexa ativado (ou seja, Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), Fire TV stick (apenas segunda geração), TV inteligente Fire TV Edition);
3. a aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.

#### Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Skills and Games" (competências e jogos) a partir do menu.
2. No ecrã de "competências e jogos", pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do dispositivo EZVIZ e, em seguida toque em **"ENABLE TO USE" (ativar para usar)**.
4. Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe EZVIZ e toque em **"Sign in" (iniciar sessão)**.
5. Toque no botão **"Authorize" (autorizar)** para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Irá visualizar a mensagem "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ ligado com sucesso) e, em seguida, toque em **"DISCOVER DEVICES" (detetar dispositivos)** para permitir que o assistente Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa e selecione "Devices" (dispositivos), e poderá visualizar todos os seus dispositivos EZVIZ.

#### Comando de voz

Detete um dispositivo inteligente novo através do menu "Smart Home" na aplicação do assistente Alexa ou do controlo por voz Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Emita comandos simples para o assistente Alexa.

Eis alguns exemplos:

"Alexa, turn on plug." (Alexa, liga a tomada.)

"Alexa, turn off plug." (Alexa, desliga a tomada.)

#### Resolução de problemas

##### O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.

##### Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?

É possível que a sua ligação sem fios tenha sido perdida. Reinicie o dispositivo inteligente e procure novamente o dispositivo no assistente Alexa.

O acesso à Internet no router pode estar indisponível. Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.

## Utilizar o Google Assistant

Com a integração do Google Assistant, poderá ativar o seu dispositivo EZVIZ e usufruir da visualização em direto através da emissão de comandos de voz para o Google Assistant.

### São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. uma aplicação EZVIZ funcional;
2. uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma;
3. aplicação do Google Assistant no seu telefone.

### Para começar, siga os seguintes passos:

1. Configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que estes funcionam corretamente na aplicação;
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Play<sup>(TM)</sup> e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Set up device" (configurar dispositivo) a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em "Works with Google" (funciona com Google) e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e palavra-passe EZVIZ e toque em "**Sign in**" (iniciar sessão).
6. Toque no botão "**Authorize**" (autorizar) para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Return to app" (regressar à aplicação).
8. Siga os passos acima para concluir a autorização; quando a sincronização for concluída, o serviço EZVIZ constará na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão - se adicionar um dispositivo a uma divisão, os utilizadores poderão controlar um grupo de dispositivos simultaneamente, utilizando um só comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Para obter informações detalhadas, visite [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).