

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

### À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web **EZVIZ**™ pour obtenir la dernière version (<http://www.evizlife.com>).

### Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2019

### Informations sur les marques déposées

**EZVIZ**™, ™, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ACCÉPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIÈRE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN.

LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

# Configurer votre système

## 1 Brève introduction

Vous pouvez découvrir les différentes fonctionnalités avancées du produit grâce à l'application EZVIZ.

### Fonctions principales:

- Connecter ou couper le courant par l'intermédiaire de l'application EZVIZ
- Afficher la situation professionnelle
- Compte à rebours
- Minuteur


### Retirer l'appareil:

- Retirez l'appareil de l'application EZVIZ.

### Statistiques sur la consommation d'électricité du jour:

- La consommation d'électricité du jour
- L'exécution du jour
- Puissance actuelle

## 2 Contenu de l'emballage



Prise intelligente (x1)



Informations réglementaires (x1)



Guide de démarrage rapide (x1)


**i** L'apparence de l'appareil dépend de celui que vous avez acheté.

## 3 Notions élémentaires



Bouton d'alimentation/  
Indicateur DEL

Front



Code QR

Entrée d'alimentation

Latéral

Nom	Description
Bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyer pour alimenter ou couper l'alimentation.</li><li>• Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes pour lancer la configuration Wi-Fi.</li></ul>
Indicateur DEL	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bleu fixe: L'appareil est allumé.</li><li>• Éteint: L'appareil est éteint.</li><li>• Clignotement rapide bleu: L'appareil est prêt pour la configuration Wi-Fi.</li><li>• Clignotement lent bleu: Le réseau est déconnecté.</li></ul>
Code QR	Scannez le code QR avec l'application EZVIZ pour ajouter l'appareil à votre compte.
Entrée d'alimentation	125 VAC

## Téléchargez l'application EZVIZ

1. Recherchez « EZVIZ » dans l'App Store ou Google Play<sup>(TM)</sup>.
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

- i** • Si vous utilisez déjà l'application, assurez-vous d'utiliser la dernière version.
  - Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

# Installation


## Suivez les étapes pour configurer votre appareil:

1. Allumez votre appareil.
2. Connectez-vous à votre compte utilisateur de l'application EZVIZ.
3. Connectez votre appareil à internet.
4. Ajoutez votre appareil à votre compte EZVIZ.

### 1 Allumez votre appareil

Branchez l'appareil dans une prise de courant. Lorsque le voyant LED bleu clignote rapidement, il est prêt pour la connexion Wi-Fi.


- i** Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour lancer la configuration Wi-Fi. Si le voyant LED ne clignote pas rapidement en bleu.
- i** Ne pas insérer l'un dans l'autre.




### 2 Connexion à Internet

#### Étapes:

1. Connectez-vous à votre compte en utilisant l'application EZVIZ.
2. Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.



3. Scannez le code QR sur la couverture du guide de démarrage rapide ou sur le corps de l'appareil.



4. Suivez les directives de l'assistant de l'application EZVIZ pour compléter la configuration Wi-Fi.

- i** L'appareil fonctionne avec des signaux **Wi-Fi** 2,4 GHz. Si vous avez un routeur bi-bande avec des réseaux distincts de 2,4 GHz et 5 GHz, assurez-vous que votre téléphone est connecté à celui de 2,4 GHz.
- i** Veuillez choisir de connecter le même Wi-Fi pour votre appareil que celui que votre téléphone portable a connecté.
- i** Si vous n'avez pas réussi à connecter votre appareil au Wi-Fi, appuyez sur le bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur devienne bleu à clignotement rapide, puis répétez les étapes ci-dessus.

### 3 Connecter EZVIZ

#### Utilisez Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours de la procédure, **veuillez vous référer à Dépannage**.

#### Avant de commencer, assurez-vous de cela:

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Vous disposez d'un appareil compatible Alexa (c'est-à-dire, Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (toutes les générations), Fire TV stick (deuxième génération seulement), Fire TV Edition smart TV).
3. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.

#### Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa:

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Skills and Games » dans le menu.
2. Sur l'écran « Skills and Games », cherchez « EZVIZ » et vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
3. Sélectionnez la compétence de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ENABLE TO USE (ACTIVER L'UTILISATION)**.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Sign in (Se connecter)**.
5. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse maîtriser vos appareils EZVIZ.
6. Vous verrez « EZVIZ has been successfully linked » (EZVIZ a été lié avec succès), puis appuyez sur **DISCOVER DEVICES (DÉCOUVRIR LES APPAREILS)** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos dispositifs EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Devices » (Appareils), sous « Appareils », vous verrez tous vos appareils EZVIZ.

#### Commande vocale

Découvrez le nouvel appareil intelligent au moyen du menu « Smart Home » de l'application Alexa ou de la commande vocale.

Une fois l'appareil trouvé, vous pouvez le manipuler à l'aide de votre voix. Communiquez des commandes simples à Alexa.

Vous trouverez des exemples ci-dessous:

« Alexa, turn on plug. » (Alexa, allume la prise.)

« Alexa, turn off plug. » (Alexa, éteins la prise.)

#### Dépannage

##### Que dois-je faire si Alexa ne parvient pas à découvrir mon appareil?

Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion à internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

##### Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Offline » sur Alexa?

Il se peut que votre connexion sans fil ait été perdue. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

L'accès à Internet sur votre routeur pourrait être indisponible. Vérifiez si votre routeur est connecté à Internet et réessayez.

## Utiliser Google Assistant

Grâce à l'intégration de Google Assistant, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en prononçant les commandes vocales de Google Assistant.

### Les appareils et applications suivants sont nécessaires:

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Un téléviseur avec Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
3. L'application Google Assistant sur votre téléphone.

### Pour commencer, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement sur l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home sur l'App Store ou Google Play (™) et connectez-vous à votre compte Google.
3. Sur l'écran myhome, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur gauche, et sélectionnez « Set up device » Configurer l'appareil dans la liste des menus pour accéder à l'interface de configuration.
4. Touchez « Works with Google », et cherchez « EZVIZ », vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Sign in (Se connecter)**.
6. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur « Return to app » (Retour à l'application).
8. Suivez les étapes ci-dessus pour compléter l'autorisation. Lorsque la synchronisation est terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sous votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils comme une seule entité ou comme un groupe. Ajouter des appareils à une pièce – L'ajout d'un appareil à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Voir le lien pour en savoir plus:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- ❗ Pour des informations détaillées, veuillez consulter le site [www.ezvizlife.com](http://www.ezvizlife.com).