

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Configuración del sistema

1 Breve introducción

Puede experimentar las distintas características avanzadas del producto con la aplicación EZVIZ.


Función principal:

- Conexión o desconexión de la alimentación mediante la aplicación EZVIZ
- Visualización del estado de funcionamiento
- Cuenta atrás
- Temporización

Eliminar dispositivos:

- Eliminar un dispositivo de la aplicación EZVIZ.

2 Contenido del paquete



1 enchufe inteligente




1 información normativa



1 guía de inicio rápido

i La apariencia del dispositivo está sujeta al dispositivo real que haya comprado.

3 Información básica



Nombre	Descripción
Botón	<ul style="list-style-type: none">• Púlselo para conectar o interrumpir la alimentación.• Mantenga pulsado este botón durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión a la red wifi.
Piloto led	<ul style="list-style-type: none">• Azul fijo: El dispositivo está encendido.• Apagado: El dispositivo está apagado.• Azul parpadeando rápidamente: El dispositivo está listo para configurar su conexión a la red wifi.• Azul parpadeando lentamente: La red está desconectada.
Código QR	Escanee el código QR con la aplicación EZVIZ para añadir el dispositivo a su cuenta.
Entrada de alimentación	230-240 VAC

Obtener la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi usando la red de frecuencia inalámbrica de **2,4 GHz**.
2. Busque "EZVIZ" en la App Store o Google Play^(TM).
3. Descargue e instale la aplicación EZVIZ.
4. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.

i Si ya utiliza la aplicación, asegúrese de estar utilizando la última versión.

- Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la App Store y busque «EZVIZ».


Configuración

Siga los pasos para configurar su dispositivo:

1. Encienda su dispositivo.
2. Inicie sesión en su cuenta de usuario de la aplicación EZVIZ.
3. Conecte su dispositivo a internet.
4. Añada su dispositivo a su cuenta de EZVIZ.

1 Encienda su dispositivo

Conecte el dispositivo a la toma de corriente. Que el piloto led esté parpadeando rápidamente de color azul es indicativo de que el dispositivo está preparado para conectarse a la red wifi.




- i** Si el piloto led no parpadea rápidamente de color azul, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión a la red wifi.
- i** No insertar el uno en el otro.


2 Conexión a internet

Pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta con la aplicación EZVIZ.
2. En la pantalla de inicio, pulse «+» en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo de códigos QR.



3. Escanee el código QR que aparece en la portada de la «Guía de inicio rápido» o en la parte posterior del dispositivo.



4. Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para finalizar la configuración de la red wifi.
- i** El dispositivo funciona con redes wifi con una frecuencia inalámbrica de **2,4 GHz**. Si tiene un enrutador de doble banda con frecuencias inalámbricas de 2,4 GHz y 5 GHz separadas, asegúrese de que su móvil esté conectado a la red con frecuencia de 2,4 GHz.
 - i** En su dispositivo, seleccione la misma red wifi a la que está conectado su teléfono móvil.
 - i** En caso de no poder conectar el dispositivo a la red wifi, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos hasta que el piloto comience a parpadear rápidamente de color azul y, seguidamente, repita los pasos anteriores.

3 Conexión de EZVIZ

Utilice Alexa de Amazon

Estas instrucciones le ayudarán a controlar sus dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon. Si experimenta alguna dificultad durante el proceso, consulte la sesión **«Resolución de problemas»**.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Los dispositivos EZVIZ están conectados a la aplicación EZVIZ.
2. Dispone de un dispositivo habilitado para Alexa (por ejemplo, Echo Spot, Echo Show, la nueva generación Echo Show, Fire TV [cualquier generación], Fire TV Stick [segunda generación únicamente] y televisores inteligentes edición Fire TV).
3. La aplicación Alexa de Amazon ya está instalada en su dispositivo inteligente y dispone de una cuenta creada previamente.

Para controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon:

1. Abra la aplicación Alexa y seleccione «Skills and Games» (habilidades y juegos) en el menú.
2. En la pantalla habilidades y juegos, busque «EZVIZ» para encontrar habilidades «EZVIZ».
3. Seleccione la habilidad de su dispositivo EZVIZ y, seguidamente, pulse **«ENABLE TO USE» (habilitar para usar)**.
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse en **«Sign in» (iniciar sesión)**.
5. Pulse el botón **«Authorize» (autorizar)** para permitir que Alexa acceda a su cuenta de EZVIZ y controle sus dispositivos EZVIZ.
6. Al aparecer el mensaje «EZVIZ has been successfully linked» (EZVIZ ha sido vinculado satisfactoriamente), pulse **«DISCOVER DEVICES» (encontrar dispositivos)** para permitir que Alexa halle todos sus dispositivos EZVIZ.
7. Regrese al menú de la aplicación Alexa y seleccione «Devices» (dispositivos).

En dispositivos, visualizará todos sus dispositivos EZVIZ.

Control mediante comandos de voz

Encuentre nuevos dispositivos inteligentes a través del menú «Smart Home» (hogar inteligente) en la aplicación Alexa o con el control mediante voz de Alexa.

Una vez encontrado el dispositivo, puede controlarlo con su voz. Dé órdenes simples a Alexa.

A continuación, se enumeran algunos ejemplos:

«Alexa, turn on plug.» (Alexa, enciende el enchufe.)

«Alexa, turn on plug.» (Alexa, apaga el enchufe.)

Resolución de problemas

¿Qué hago si Alexa no encuentra mi dispositivo?

Compruebe que no haya ningún problema de conexión a internet.

Reinicie el dispositivo inteligente para que Alexa intente encontrarlo otra vez.

¿Por qué el estado del dispositivo muestra «Offline» (desconectado) en Alexa?

Es posible que se haya perdido la conexión inalámbrica. Reinicie el dispositivo inteligente para volver a encontrarlo en Alexa.

Es posible que el acceso a internet en su enrutador no esté disponible. Compruebe que su enrutador esté conectado a internet y vuelva a intentarlo.

Utilice el Asistente de Google

Con la integración del Asistente de Google, puede activar su dispositivo EZVIZ y ver en directo diciendo los comandos de voz del Asistente de Google.

Se requieren los siguientes dispositivos y aplicaciones:

1. Una aplicación EZVIZ funcional.
2. Un televisor con un Chromecast funcional conectado.
3. La aplicación «Assistant» de Google en su teléfono.

Para comenzar, realice los siguientes pasos:

1. Configure el dispositivo EZVIZ y asegúrese de que funcione apropiadamente en la aplicación.
2. Descargue la aplicación Google Home desde la App Store o Google Play™ e inicie sesión en su cuenta de Google.
3. En la pantalla Casa, pulse «+» en la esquina superior izquierda y seleccione «Set up device» (configurar dispositivo) en la lista de menú para acceder a la interfaz de configuración.
4. Pulse «Works with Google» (funciona con Google) y busque «EZVIZ» para encontrar habilidades «EZVIZ».
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse en «**Sign in**» (**iniciar sesión**).
6. Pulse el botón «**Authorize**» (**autorizar**) para permitir que Google acceda a su cuenta de EZVIZ y controle sus dispositivos EZVIZ.
7. Pulse «Return to app» (volver a la aplicación).
8. Siga los pasos anteriores para completar la autorización. Una vez completada la sincronización, el servicio EZVIZ aparecerá en su lista de servicios. Para ver la lista de dispositivos compatibles en su cuenta de EZVIZ, pulse el icono de servicio EZVIZ.

Los usuarios pueden gestionar los dispositivos como entidades individuales o como grupos. Al añadir un dispositivo a una habitación, el usuario puede controlar un grupo de dispositivos al mismo tiempo usando una sola orden.

Visite el siguiente enlace para obtener más información:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

-  Para obtener información pormenorizada, visite el sitio www.ezvizlife.com.