

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


#### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

#### **Revision Record**

New release – January, 2019

#### **Trademarks Acknowledgement**

**EZVIZ™**, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

#### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Installez votre produit

## 1 Introduction

Accédez aux différentes fonctionnalités avancées du produit grâce à l'application EZVIZ.


### Fonctions principales :

- Allumer ou couper le courant par l'intermédiaire de l'application EZVIZ
- Afficher l'état de fonctionnement
- Compte à rebours
- Minuteur

### Supprimer l'appareil :

- Supprimer l'appareil de l'application EZVIZ.

## 2 Contenu de l'emballage



1 prise intelligente




1 Réglementation



1 guide de démarrage rapide

**i** L'aspect réel du dispositif est celui du dispositif que vous avez acheté.

## 3 Notions de base



Nom	Description
Bouton	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur ce bouton pour allumer ou couper le courant.</li><li>• Appuyez sur cette touche pendant 5 secondes pour lancer la configuration Wi-Fi.</li></ul>
Indicateur lumineux	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bleu fixe : L'appareil est allumé.</li><li>• Pas d'indicateur lumineux : l'appareil est éteint</li><li>• Clignotement rapide en bleu : l'appareil est prêt à exécuter la configuration Wi-Fi.</li><li>• Clignotement lent en bleu : le réseau est déconnecté.</li></ul>
QR code	Scannez le QR code à l'aide de l'application EZVIZ pour ajouter l'appareil à votre compte.
Entrée d'alimentation	230 à 240 V CA

## Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone portable à votre réseau Wi-Fi **2,4 GHz**.
2. Recherchez « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play<sup>(TM)</sup>.
3. Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
4. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.

- i** • Si vous utilisez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version.
- Pour déterminer si une mise à jour est disponible, accédez à l'App Store et effectuez une recherche avec le mot-clé EZVIZ.


## Installation

### Suivez les étapes suivantes pour configurer votre appareil :

1. Allumez votre appareil.
2. Connectez-vous à votre compte utilisateur dans l'application EZVIZ.
3. Connectez votre appareil à Internet.
4. Ajoutez votre appareil à votre compte EZVIZ.

## 1 Allumez votre appareil

Branchez l'appareil dans une prise électrique. Lorsque l'indicateur lumineux clignote rapidement en bleu, il est prêt à établir la connexion Wi-Fi.




- i** Si le voyant LED ne clignote pas rapidement en bleu, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour lancer la configuration Wi-Fi.
- i** Ne pas insérer plusieurs prises connectées l'une dans l'autre.


## 2 Connexion à Internet

### Procédures :

1. Connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application EZVIZ.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton « + » situé dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation du QR code.



3. Scannez le QR code figurant sur la couverture du guide de démarrage rapide ou au dos de l'appareil.



4. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration de la connexion Wi-Fi.

- i** L'appareil fonctionne avec des signaux Wi-Fi **2,4 GHz**. Si vous disposez d'un routeur bandede doté de réseaux 2,4 GHz et 5 GHz distincts, assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz.
- i** Veuillez connecter votre appareil au même réseau Wi-Fi que votre téléphone portable.
- i** Si vous n'êtes pas parvenu à connecter votre appareil au Wi-Fi, maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur se mette à clignoter rapidement en bleu, puis répétez les étapes ci-dessus.

### 3 Connexion à EZVIZ

#### Utiliser Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours du processus, veuillez vous reporter à la section **Résolution des problèmes**.

#### Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouveau Echo Show, la Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement], téléviseurs intelligents édition Fire TV).
3. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent, et vous avez créé un compte.

#### Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez Skills et jeux dans le menu.
2. Depuis l'écran Skills et jeux, cherchez « EZVIZ », et vous trouverez les skills EZVIZ.
3. Sélectionnez la skill de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ACTIVER POUR UTILISATION**.
4. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **connexion**.
5. Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Le message EZVIZ a été associé avec succès s'affichera ; appuyez ensuite sur **DÉTECTER DES APPAREILS** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos appareils EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez Appareils ; dans le menu « Appareils », vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

#### Commande vocale

Découvrez le nouvel appareil intelligent via le menu Maison intelligente de l'application Alexa ou la commande vocale Alexa.

Une fois l'appareil trouvé, vous pourrez le contrôler avec votre voix. Dites des commandes simples à Alexa.

Voici quelques exemples :

« Alexa, turn on plug. » (Alexa, allume la prise.)

« Alexa, turn off plug. » (Alexa, éteins la prise.)

#### Résolution des problèmes

##### Que dois-je faire si Alexa ne trouve pas mon appareil ?

Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion à Internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et de redécouvrir l'appareil sur Alexa.

##### Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Offline » (Hors ligne) sur Alexa ?

Il se peut que votre connexion sans fil ait été perdue. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Il se peut que l'accès à Internet sur votre routeur soit indisponible. Vérifiez si votre routeur est connecté à internet et réessayez.

## Utiliser l'Assistant Google

Grâce à l'intégration de l'Assistant Google, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en utilisant les commandes vocales de l'Assistant Google.

### Les appareils et applications suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Un téléviseur avec un appareil Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
3. L'application Assistant Google installée sur votre téléphone.

### Pour commencer, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement sur l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play<sup>(TM)</sup>, puis connectez-vous à votre compte Google.
3. Depuis l'écran « My Home », appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez Configurer un appareil dans la liste du menu pour accéder à l'interface de configuration.
4. Appuyez sur Fonctionne avec Google puis recherchez « EZVIZ » ; vous trouverez les compétences EZVIZ.
5. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Connexion**.
6. Appuyez sur le bouton **Authorize (Autoriser)** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur « Return to app » (Revenir à l'application).
8. Suivez les étapes ci-dessus pour effectuer l'autorisation. Une fois la synchronisation terminée, le service EZVIZ sera répertorié dans votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sur votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils en tant qu'entité distincte ou en tant que groupe. Ajouter des appareils à une pièce - L'ajout d'un appareil à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Consultez ce lien pour plus d'informations :

<https://support.google.com/googlenest/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr>

-  Pour obtenir des informations détaillées, rendez-vous sur <https://www.ezviz.eu/fr/>.