

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ võrgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2023

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	2
Hankige rakendus EZVIZ	3
Ühendusskeem.....	3
Seadme lisamine	4
1. Wi-Fi lüliti lisamine.....	4
2. Paigaldamine on oluline	4
Seadme paigaldamine	5
1. Lülitage vool välja.....	5
2. Kaablite ühendamine	6
3Seadme paigaldamine	7
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	8
1. Wi-Fi relee leht	8
2. Lülitusleht	10
EZVIZ Connect.....	12
1. Amazon Alexa kasutamine.....	12
2. Google Assistanti kasutamine	13
SPETSIFIKATSIOON.....	14


Ülevaade

Wi-Fi relee T35 on väikese kujuteguriga nutilüliti, mis võimaldab elektriseadmete kaugjuhtimist mobiiltelefoni, tahvelarvuti, arvuti või koduautomaatikasüsteemi kaudu. Seade suudab töötada iseseisvalt kohalikus Wi-Fi-võrgus, aga seda saab kasutada ka pilvepõhise koduautomaatika teenuste kaudu.

Sellele on võimalik juurde pääseda ning seda saab juhtida ja jälgida kaugelt, kus kasutajal on internetiühendus, kui seade on ühendatud Wi-Fi ruuteri ja internetiga.

Seadet saab paigaldada tavalisse elektrivõrgu seinakarpi, toitenupu ja valguslüliti taha ning mujale piiratud ruumiga kohta.

1. Pakendi sisu



Wi-Fi relee (1 tk)



Tööriist (1 tk)



Matter seadistusjuhend (x1)




Regulatiivteave (1 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

i Palun lugege enne toote kasutamist kõik juhised läbi.

2. Põhisisu



Eestvaade



Tagantvaade

* Lähetestusnupp

Kasutage nõela, et vajutada RESET nuppu rohkem kui 4 sekundit, seade taastatakse tehaseseadetele.

Hankige rakendus EZVIZ

- 1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
- 2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
- 3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.




Rakendus EZVIZ





i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

Ühendusskeem



Klemmid		Kaablid	
N	Neutraalne terminal	N	Neutraalne kaabel
L	Elus (100-240VAC) terminalid	L	Pingestatud (100-240 VAC) kaablid
+12V	12 V DC Positiivne Terminal	+ 12V	12 V DC Positiivsed Kaablid
⊥	Maandus (12V DC) terminal	GND	12 V alalisvoolu maanduskaablid
SW	Lüliti sisendterminal		
O	Koormusahela väljundterminal		
I	Laadimisahela sisendterminal		

Seadme lisamine

1. Wi-Fi lüüti lisamine

1. Logige EZVIZ-i rakenduse kaudu sisse oma kontole, puudutage seadme lisamise ikooni; kuvatakse QR-koodi skannimise kasutusliides.
2. Skannige seadme taga või kasutusjuhendi kaanel olevat QR-koodi.




3. Lisage seade rakenduse viisardit järgides.

 Pärast lisamist põleb seadme LED-indikaator siniselt.

2. Paigaldamine on oluline

1. Pärast Wi-Fi relee lisamist EZVIZ rakendusse avage rakendus, mis toetab Matterit.
2. Vastavalt rakenduse juhistele skaneeri Matteri seadistuskood või sisesta numbriline seadistuskood kasutusjuhendi kaanel või Wi-Fi relee tagaküljel



3. Järgige võlukeppi, et lisada oma värav rakendusse.
4. Pärast seadistamise lõpetamist kuvatakse lüüs teie rakenduses.

 Palun hoidke koodi edasiseks viitamiseks.


Seadme paigaldamine

- ⚠ • Enne paigaldamist veenduge, et kaabli isolatsioon poleks kahjustatud.
- Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud elektrik.
- Ühendusi võib muuta ainult pärast seda, kui on tagatud, et seadme klemmidel pole pinget.
- Seadet tohib elektriahelate ja seadmetega ühendada ning juhtida ainult siis, kui need vastavad asjakohastele standarditele ja ohutusnormidele.
- Ärge ühendage seadet tarvititega, mis ületavad antud seadme maksimaalset lubatud koormust.
- Ühendage seade ainult selles juhises näidatud viisil. Mis tahes muu meetod võib põhjustada kahjustusi ja/või vigastusi.
- Ärge püüdke seadet ise hooldada või remontida.

1. Lülitage vool välja


Enne seadme ühendamist lülitage ahela kaitselülitid välja ja kasutage faasitestrit või multimeetrit kontrollimiseks, et nende klemmidel pole pinget.

- i Seadme paigaldamist ja ühendamist võib jätkata alles siis, kui olete veendunud, et seadmel pole pinget.




2. Kaablite ühendamine

Palun ühendage kaablid seadmega vastavalt kasutatavale toiteallikale.



1. Kui kasutate seadme jaoks vahelduvvoolu toiteallikat, ühendage Live-kaabel L-klemmiga ja neutraalne kaabel N-klemmiga.
2. Ühendage lüliti/nupp SW terminali ja Live kaabliga.
3. Ühendage koormusahel O ja I terminalidega.



1. Kui kasutate stabiliseeritud 12 V DC toiteallikat, ühendage + kaabel +12V terminaliga ja GND kaabel terminaliga.
2. Ühendage lüliti/nupp SW terminaliga ja GND kaabliga.
3. Ühendage koormusahel O ja I terminalidega.

3Seadme paigaldamine

Pärast juhtmestiku ühendamist paigaldage seade lüliti või nupu taha, järgides järgmist joonist; seejärel paigaldage kruvikeeraja abil lüliti või nupp – paigaldamine on lõpetatud.




Toimingud rakenduses EZVIZ

- ❗ Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Wi-Fi relele leht

Rakenduses EZVIZ saate seadet vastavalt vajadusele hallata.




Ikoon Kirjeldus



Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.



Lülitusleht. Puudutage, et siseneda oma seadme üksikasjade lehele.



Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamine.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Võrgusätted	Vaadake Wi-Fi-t, millega seade on ühendatud.
Kustuta	Puudutage, et lüüs EZVIZ-i rakendusest kustutada.

2. Lülitusleht



Ikoon Kirjeldus




Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.



Lüliti. Puudutage valgusti avamiseks/sulgemiseks.



Taimer. Puudutage ajaplaani määramiseks.



Parameeter	Kirjeldus
Seadme nimi	Seadme nime kohandamine.
Ümberpööramise viivituse lüliti	Seade lüliti väikese viivituse järel automaatselt tagasikäigule.
Seadme tüübi sätted	Määrake seadme sisendi tüüp ja sellega seotud parameetrid.
Intelligentne lingistik	Loo oma seadmete intelligentne ühendus.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Tõrkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

- 1.EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
- 2.EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
- 3.Teil on Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV Stick (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Edition).
- 4.Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

- 1.Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
- 2.Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
- 3.Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**“.
- 4.Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
- 5.Puudutage nuppu „**Volita**“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid jhutida.
- 6.Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
- 7.Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Öelge Alexale lihtsaid käsk.

- ❗ Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx“, saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- ❗ Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage avakuva vasakus ülanurgas olevat nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Parameetrid	Kirjeldused
Toote mõõtmed (K*L*S)	43.8 ×38.5 ×18.5mm
Toiteallikas	100-240 VAC, 50/60 Hz või 12V DC
Energiakulu	<1.5W
Töötemperatuur	-10°C-45°C
Juhtelemendid	16A RELEE
Max lülitatav pinge	250 V AC või 30 V DC
Sideprotokoll	IEEE 802.11b/g/n/ax