

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezviz.com>).

Revision Record

New release – January, 2022

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, , and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Mục lục

Tổng quan	1
1. Chi tiết bộ sản phẩm	1
2. Thông tin cơ bản.....	1
Tải ứng dụng EZVIZ	2
Chuẩn bị	2
1. Tháo nắp	2
2. Loại bỏ dải cách điện	2
Thêm thiết bị.....	3
1. Phương pháp một: Thêm bằng cách quét mã QR	3
2. Phương pháp hai: Thêm bằng bộ kết nối trung tâm	3
Lắp đặt	4
1. Đặt trên bàn	4
2. Dán vào nơi bạn muốn	4
Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ	5
1. Trang chủ.....	5
2. Cài đặt.....	5

Tổng quan

1. Chi tiết bộ sản phẩm



Nút thông minh (x1)



Băng dính hai mặt (x1)




Thông tin Quy định (x1)



Hướng dẫn sử dụng nhanh (x1)


2. Thông tin cơ bản



Tên	Mô tả
Nút	Nhấn nút một lần, hai lần hoặc nhấn và giữ nút để thực hiện các thao tác tùy chỉnh hoặc hiển thị cảnh trên ứng dụng.
Nút RESET	Nhấn và giữ nút RESET trong hơn 5 giây, nút thông minh sẽ khởi động lại và sau đó chuyển sang chế độ thêm thiết bị. • Nháy nhanh màu xanh dương: Vào chế độ thêm thiết bị. • Nháy nhanh màu xanh dương sau đó tắt: Thêm vào bộ kết nối trung tâm thành công. • Nháy nhanh màu xanh dương sau đó tắt trong 180 giây: Thêm vào bộ kết nối trung tâm không thành công.
Đèn báo LED	

Tài ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
2. Tải về và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App Store hoặc Google Play™.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.




i Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

Chuẩn bị

1. Tháo nắp

Tháo nắp của nút thông minh bằng cách xoay vòng chống trượt ngược chiều kim đồng hồ như trong hình bên dưới.



2. Loại bỏ dải cách điện

Tháo dải cách điện của pin như trong hình bên dưới.



- i**
- Nếu bạn cần thay pin, vui lòng mua pin CR2032 210mAh.
 - Khi thay pin, vui lòng lắp cực dương của pin hướng lên trên.
 - Giữ tay khô và sạch khi chạm vào bảng mạch.

Thêm thiết bị

- i** Nên sử dụng nút thông minh cùng với bộ kết nối trung tâm thông minh EZVIZ Zigbee (sau đây được gọi là "bộ kết nối trung tâm"). Vui lòng thêm bộ kết nối trung tâm vào EZVIZ Cloud bằng cách tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ kết nối trung tâm, sau đó thêm nút thông minh vào bộ kết nối trung tâm.

1. Phương pháp một: Thêm bằng cách quét mã QR

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn thông qua ứng dụng EZVIZ, nhấp vào biểu tượng thêm thiết bị và sau đó giao diện quét mã QR sẽ được hiển thị.
2. Quét mã QR trên hướng dẫn sử dụng, sau đó thêm cảm biến vào bộ kết nối trung tâm.



3. Thêm nút thông minh vào bộ kết nối trung tâm bằng cách làm theo trình hướng dẫn trên ứng dụng.
4. Căn chỉnh gờ tháo nắp với rãnh tháo nắp như trong hình bên dưới. Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để vận chặt nắp.



2. Phương pháp hai: Thêm bằng bộ kết nối trung tâm

- i** Khi thêm thiết bị bằng cổng, hãy đặt thiết bị gần cổng nhất có thể.

1. Đặt bộ kết nối trung tâm vào chế độ thêm thiết bị theo hướng dẫn của hướng dẫn sử dụng bộ kết nối trung tâm
2. Nhấn và giữ nút RESET trong hơn 5 giây cho đến khi đèn báo trên nút thông minh chuyển nhấp nháy nhanh màu xanh lam và nút thông minh vào chế độ thêm.
3. Nút thông minh sẽ tự động được thêm vào bộ kết nối trung tâm.
4. Căn chỉnh gờ tháo nắp với rãnh tháo nắp như trong hình bên dưới. Xoay nắp theo chiều kim đồng hồ để vận chặt nắp.

Lắp đặt



- Có thể đặt nút thông minh trên bàn, hoặc dán vào nơi bạn muốn bằng băng dính hai mặt trên nắp của nút thông minh.
- Khi chọn giá treo tường, vui lòng gắn thiết bị lên tường dưới 1,5 mét.

1. Đặt trên bàn



Hình 1 Đặt trên bàn

2. Dán vào nơi bạn muốn



Hình 2 Dán vào nơi bạn muốn

- Không cài đặt nút thông minh trên cửa kim loại vì kim loại sẽ làm yếu tín hiệu. Bạn có thể cài đặt nút thông minh trên các bức tường bên cạnh cửa kim loại.
- Khoảng cách giữa nút thông minh và bộ kết nối trung tâm nên nhỏ hơn 20m. Nếu có các bức tường giữa chúng, số lượng bức tường không được nhiều hơn 2.
- Trước khi dán nút thông minh, hãy lau sạch bụi trên bề mặt trước. Không dán nút thông minh trên các bức tường quét vôi.

Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ

- Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1. Trang chủ

Khởi chạy ứng dụng EZVIZ, mở trang chủ của bộ kết nối trung tâm liên quan, bạn có thể quản lý bộ dò của mình khi cần trên trang.

Log (Nhật ký) Nhật ký dò của bộ dò.

2. Cài đặt

Thông số	Mô tả
Device Name (Tên thiết bị)	Tùy chỉnh tên thiết bị của bạn.
Emergency Button (Nút khẩn cấp)	Khi được kích hoạt, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ cuộc gọi khẩn cấp, đồng thời nút báo động ban đầu và nút bỏ báo động sẽ bị vô hiệu hóa.
Related Devices (Thiết bị liên quan)	Bạn có thể thấy bộ kết nối trung tâm kết nối với bộ dò của mình.
Device Information (Thông tin thiết bị)	Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây.
Share (Chia sẻ)	Chia sẻ thiết bị của bạn.
Delete Device (Xóa thiết bị)	Nhấn để xóa bộ dò khỏi EZVIZ Cloud.